




VR 3605/TR 4605



VR 3905/TR 4905



VR 3935/TR 4935



VR 3985/TR 4985

VIDEORECORDER 3605/3905
3935/3985

TELERECORDER 4605/4905
4935/4985

Dieses Manual gilt in Verbindung mit folgenden Manualen:

- VR 112-2 Einstellanweisung der Mechanik und Elektronik
 Bestell-Nr. 6611 84 99
- VR 112-3 Ersatzteile-Listen
 Bestell-Nr. 6611 83 01
- VR 112-4 Beschreibung der Mechanik und Elektronik
 Bestell-Nr. 6611 83 02

This manual is to be used in conjunction with the following Service Manuals:

- VR 112-2 Mechanical and Electronic Adjustments
 Part No. 6611 84 99
- VR 112-3 Replacement Parts
 Part No. 6611 83 01
- VR 112-4 Mechanical and Electronic Circuit Description
 Part No. 6611 83 02

Hinweis:

Die auf den nachfolgenden Seiten erscheinenden Buchstaben **A**, **B**, **C** und **D** sind die Codierung für folgende Geräte:

A = Videorecorder 3985/Telerecorder 4985

B = Videorecorder 3935/Telerecorder 4935

C = Videorecorder 3905/Telerecorder 4905

D = Videorecorder 3605/Telerecorder 4605

Please note:

The letters **A**, **B**, **C** and **D** encountered in the text are code letters identifying the following models:

A = Videorecorder 3985/Telerecorder 4985

B = Videorecorder 3935/Telerecorder 4935

C = Videorecorder 3905/Telerecorder 4905

D = Videorecorder 3605/Telerecorder 4605

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische Daten, Allgemeine Hinweise	3
Ausbauhinweise	4- 5
Lage wichtiger mechanischer Teile	6- 7
Wartungs- und Service-Hinweise, Wartungsplan	8- 9
Übersetzungen wichtiger Abkürzungen und Ausdrücke	9-11
Mechaniksteuerung-Blockdarstellung	12
Audio - Blockdarstellung Typ -B-, -C-, -D-	12
Kopftrommelservo - Blockdarstellung	13-14
Capstanservo - Blockdarstellung	15-16
Audio - Blockdarstellung Typ -A-	17-18
Audio-Demodulator - Blockdarstellung Typ -A-	19-20
Luminanzsignal - Blockdarstellung	21-23
Farbsignal - Blockdarstellung	24-26
Tuner/ZF - Blockdarstellung Typ -A-, -B-	27-28
Timer/Einsteller - Blockdarstellung Typ -A-, -B-	29-30
Tuner/ZF - Blockdarstellung Typ -C-, -D-	31-32
Timer/Einsteller - Blockdarstellung Typ -C-, -D-	31-32
Gesamtverdrahtungsplan Typ -A-	33-34
Gesamtverdrahtungsplan Typ -B-	35-36
Gesamtverdrahtungsplan Typ -C-	37-38
Mechaniksteuer-, Servo-, Audio- und Bedienteil-Schaltungen Typ -A-	39-43
A/S/M-Platte 0 4 Typ -A-	44-45
Bedientastenplatte 0 6 Typ -A-	46-47
Zusatzplatte Mechacon 2 0	47
Mechaniksteuer-, Servo-, Audio- und Bedienteil-Schaltungen Typ -B-, -C-, -D-	48-53
A/S/M-Platte 0 4 Typ -B-, -C-, -D-	54-55
Bedientastenplatte 0 6 Typ -B-, -C-, -D-	56-57
Zusatzplatte Mechacon 2 0	57
Video-Schaltungen	58-62
Video-Platte 0 3 Typ -A-	63-64
Video-Platte 0 3 Typ -B-, -C-, -D-	65-66
Anschlußbuchsen-Platten	65-68
Audio- und Demodulator-Schaltungen Typ -A-	69-72
Audio-Platte 0 5 Typ -A-	73-74
Demodulator-Platte 2 4 Typ -A-	74-75
Tuner/ZF-Schaltung Typ -A-	76-78
Regelnetzteil-Schaltung	76
Timer/Voreinsteller-Schaltung Typ -A-, -B-	77-78
Tuner/ZF-Platte 0 7 Typ -A-	79
Timer-Zusatzplatte 2 2 Typ -A-, -B-	79
Timer/Voreinsteller-Platte 0 8 Typ -A-, -B-	80-81
Regelnetzteilplatte 0 2	80
Tuner/ZF und Timer/Voreinsteller-Schaltungen Typ -C-, -D-	82-83
Tuner/ZF-Platte 0 7 Typ -C-, -D-	84
Timer/Voreinsteller-Platte 0 8 Typ -C-, -D-	84
Tuner/ZF-Schaltung Typ -B-	85-86
Tuner/ZF-Platte 0 7 Typ -B-	85
Antennenverstärker/Mischer-Schaltung	87
IR-Geber-Schaltung	87
HF-Modulator-Schaltungen	88

Index

	Page
Technical specifications, Precautions	3
Disassembly	4- 5
Layout of main mechanical parts	6- 7
Periodic Maintenance	8- 9
Key to abbreviation	9-11
Mechanism control block diagram	12
Audio block diagram Type -B-, -C-, -D-	12
Drum servo block diagram	13-14
Capstan servo block diagram	15-16
Audio block diagram Type -A-	17-18
Audio demodulator block diagram Type -A-	19-20
Luminance signal block diagram	21-23
Color signal block diagram	24-26
Tuner/IF block diagram Type -A-, -B-	27-28
Timer/Presetter block diagram Type -A-, -B-	29-30
Tuner/IF block diagram Type -C-, -D-	31-32
Timer/Presetter block diagram Type -C-, -D-	31-32
Overall wiring diagram Type -A-	33-34
Overall wiring diagram Type -B-	35-36
Overall wiring diagram Type -C-	37-38
Mechacon, Servo, Audio and Operation circuits Type -A-	39-43
A/S/M circuit board 0 4 Type -A-	44-45
Operation circuit board 0 6 Type -A-	46-47
Mechacon Sub board 2 0	47
Mechacon, Servo, Audio and Operation circuits Type -B-, -C-, -D-	48-53
A/S/M circuit board 0 4 Type -B-, -C-, -D-	54-55
Operation circuit board 0 6 Type -B-, -C-, -D-	56-57
Mechacon Sub board 2 0	57
Video circuits	58-62
Video circuit board 0 3 Type -A-	63-64
Video circuit board 0 3 Type -B-, -C-, -D-	65-66
Terminals	65-68
Audio and Demodulator circuits Type -A-	69-72
Audio circuit board 0 5	73-74
Demodulator circuit board 2 4	74-75
Tuner/IF circuit Type -A-	76-78
Regulator circuit	76
Timer/Presetter circuit Type -A-, -B-	77-78
Tuner/IF circuit board 0 7 Type -A-	79
Timer Sub board 2 2 Type -A-, -B-	79
Timer/Presetter circuit board 0 8 Type -A-, -B-	80-81
Regulator circuit board 0 2	80
Tuner/IF and Timer/Presetter circuits Type -C-, -D-	82-83
Tuner/IF circuit board 0 7 Type -C-, -D-	84
Timer/Presetter circuit board 0 8 Type -C-, -D-	84
Tuner/IF circuit Type -B-	85-86
Tuner/IF circuit board 0 7 Type -B-	85
Mix Booster	87
Remote control circuit	87
RF-Converter circuits	88

Technische Daten:

Systemdaten

Fernsehnorm	CCIR – 625 Zeilen – PAL
Aufzeichnungsart	VHS-PAL (Schrägaufzeichnung)
Videoband	1/2" cassettiert
Bandgeschwindigkeit	23,39 mm/sec (± 0,5 %)
Aufzeichnungsdauer	max. 4 Std.

Mechanische Daten

Abmessungen (B×H×T)	435×130×368 mm
Gewicht Typ A	97 N (ca. 9,5 kg)
Gewicht Typ B, C	92 N (ca. 9 kg)
zul. Umgebungstemperatur	278 ... 313 K (+ 5 ... + 40 °C)
Betriebslage	waagrecht

Anschlußdaten

Netzanschluß	220 V, 50/60 Hz
--------------	-----------------

Leistungsaufnahme

Typ A	35 Watt
Typ B	32 Watt
Typ C	30 Watt
Antenneneingang	DIN 45325 (koaxial 75 Ω) Band I: VHF-Kanäle 2 ... 4 (Kabeltuner: 47–118 MHz) Band III: VHF-Kanäle 5 ... 12 (Kabeltuner: 118–300 MHz) Band U: UHF-Kanäle 21 ... 69 DIN 45325 (koaxial 75 Ω)
Antennenausgang	591,25 MHz ± K 36 (± 4 Kanäle)

Audio-Anschluß

Eingang	– 20 dB/50 kΩ ± 77,5 mV/ 50 kΩ unsymmetrisch
Ausgang	– 6 dB/1 kΩ ± 388 mV/ 1 kΩ unsymmetrisch
Frequenzbereich	70 Hz – 10 000 Hz
Signal/Rauschverhältnis	≥ 40 dB (mit eingeschalteter Rauschunterdrückung)

Video-Anschluß

Eingang	1 Vss ± 6 dB/75 Ω
Ausgang	1 Vp-p/75 Ω
Signal/Rauschverhältnis	≥ 43 dB (Bildschärfeeinsteller in Mittelstellung)
Auflösung (horizontal)	≥ 250 Zeilen ± 3 MHz (Bildschärfeeinsteller in Mittelstellung)

Schaltuhr Typ A, B

Display	Fluoreszenz-Digital-Anzeige
Synchronisation	Quarz-Oszillator
Uhrzeit	24-Std.-Anzeige, Sekundenangabe, Tagesangabe
Vorprogrammierungszeitraum	14 Tage
Anzahl der Speicherplätze	für max. 8 verschiedene Programme
Vorprogrammierungsarten	Ein- und Ausschalten, tägliches u. wöchentliches Wiederholen

Schaltuhr Typ C, D

Display	Fluoreszent-Digital-Anzeige
Synchronisation	Quarz-Oszillator
Vorprogrammierungszeitraum	14 Tage
Vorprogrammierungsarten	Ein- und Ausschalten 1× oder tägliches Wiederholen

Allgemeine Hinweise

1. Zum Austausch oder Entlöten von Bauteilen Gerät vom Netz trennen.
2. Bei der Demontage mechanischer Teile ist darauf zu achten, daß keine Schrauben oder Kleinteile ins Laufwerk fallen, anderenfalls sind diese vor Wiederinbetriebnahme zu entfernen.
3. Während des Arbeitens an der Mechanik ist sorgfältig darauf zu achten, Beschädigungen sowohl der oberen als auch der unteren Kopftrommel-einheit zu vermeiden.
4. Die Mechanik des Bandlaufwerks wurde im Werk präzise eingestellt und bedarf im Normalfall keiner Nachjustage.
5. Beim Austausch von Teilen sind Beschädigungen und Dejustagen anderer Komponenten sorgfältig zu vermeiden. Dabei ist besonders auf die Band-führungsbolzen und die rotierenden Videoköpfe zu achten.
6. Die Cassettenfahrrad-Mechanik ist in den aktuellen Geräten derart ge-ändert worden, daß es bei unvorsichtigem Auslösen des Einfahrvorganges zu Verletzungen der Finger oder der Hand kommen kann. Bei diesen Geräten darf das „Auslösen“ des Einfahrvorganges, nicht wie bei den Vorgänger-modellen, per Finger erfolgen. Die genauen Anweisungen für den Service sind der Einstellanweisung für die Mechanik zu entnehmen.
7. Zur Vermeidung von Gehäusebeschädigungen sind die Gehäuseschrauben sorgfältig anzuziehen.

Technical specifications:

System Data

TV Standard	CCIR – 625 lines – PAL
Recording system	VHS-PAL (helical scanning)
Video tape	1/2" (cassette)
Tape speed	23,39 mm/sec. (± 0,5 %)
Recording time	max. 4 hours

Mechanical Data

Dimensions (W × H × D)	435×130×368 mm
Weight Type A	97 N (approx 9,5 kg)
Weight Type B, C	92 N (approx 9 kg)
Ambient temperature	278 ... 313 K (+ 5 ... + 40 °C)
Operating position	horizontal

Connection Data

Mains connection	220 V, 50/60 Hz
------------------	-----------------

Power consumption

Type A	35 Watts
Type B	32 Watts
Type C	30 Watts
Aerial input	DIN 45325 (Coaxial 75 Ohm) Band I: VHF Channels 2 ... 4 (Tuner CTV: 47–118 MHz) Band III: VHF Channels 5 ... 12 (Tuner CTV: 118–300 MHz) Band U: UHF Channels 21 ... 69 DIN 45325 (Coaxial 75 Ohm)
Aerial output	591,25 MHz ± K 36 (± 4 channels)

Audio connection

Input	– 20 dB/50 kΩ ± 77,5 mV/50 kΩ unbalanced
Output	– 6 dB/1 kΩ ± 388 mV/1 kΩ unbalanced
Frequency range	70 Hz – 10 000 Hz
Signal/Noise ratio	≥ 40 dB (Noise reduction on)

Video connection

Input	1 Vp-p ± 6 dB/75 Ω
Output	1 Vp-p/75 Ω
Signal/Noise ratio	≥ 43 dB (with Picture Sharpness control at centre position)
Picture resolution (horizontal)	≥ 250 lines ± 3 MHz (with Picture Sharpness control at centre position)

Digital Clock Type A, B

Display	Fluorescent digital display
Synchronisation	Quartz Oscillator
Time Display	24 hours display, second and day indicator
Programming range	14 days
Number of storage banks	max. 8 programmes
Pre-set modes	On and Off, daily and weekly repeat functions

Digital Clock Type C, D

Display	Fluorescent digital display
Synchronisation	Quartz Oscillator
Programming range	14 days
Pre set modes	On and Off switch once or daily repeat function

Precautions

1. Disconnect from power before removing or soldering components.
2. When removing a screw from the chassis, be careful not to drop it into the mechanism. If a screw should be dropped, be sure to retrieve it.
3. Be extremely careful not to damage either the upper or lower head drum assemblies.
4. The tape transport mechanism has been precisely adjusted at the factory and ordinarily does not require readjustment.
5. When removing a part, be very careful not to damage or displace other parts. (Be especially careful with the guide poles and rotary video head drum.)
6. The cassette housing retracting mechanism presents a hazard of possible injury to fingers or hand due to the differing construction with respect to earlier models. The technique of "tripping" the lowering mechanism with the fingers, as employed with previous versions, must not be used with this model. For the instructive service procedure, see in mechanical adjustments manual.
7. Tighten the screws carefully to avoid damage to the cabinet.

Ausbauhinweise

A: Gehäuseteile




Abb./Fig. 1 Gehäuseteile
External covers

Disassembly

A: External covers

B: Lage der Leiterplatten

● Gehäuseoberteil

1. Fünf Schrauben herausdrehen und das Gehäuseoberteil in Richtung des Pfeiles abnehmen.

● Gehäusevorderteil

1. Das Gehäuseoberteil abnehmen.
2. Eine Schraube herausdrehen und die drei Laschen nach oben ziehen um sie vom Chassis zu lösen.
3. Das Gehäusevorderteil in Richtung des Pfeiles abnehmen.

● Bodenplatte

1. Sechs Schrauben herausdrehen und die Bodenplatte zum Abnehmen in Richtung des Pfeiles bewegen.

● Gehäuserückwand

1. Das Gehäuseoberteil abnehmen.
2. Eine Schraube herausdrehen und die Gehäuserückwand zum Herausnehmen nach oben ziehen.

● Obere und untere Cassettenfachabdeckung

1. Das Gehäusevorderteil abnehmen.
2. Die untere Cassettenfachabdeckung in Pfeilrichtung bewegen und herausnehmen, dabei auf die Drehfeder achten.
3. In der gleichen Weise wird die obere Cassettenfachabdeckung in Pfeilrichtung herausgenommen. Auch hierbei auf die Drehfeder achten.
4. Beim Wiedereinsetzen der Cassettenfachabdeckung ist folgendermaßen vorzugehen:
 - 1) Die Markierung auf dem gezahnten Teil der oberen Cassettenfachabdeckung beachten.
 - 2) Die Drehfeder so aufsetzen, daß der lange gerade Teil der Drehfeder in Richtung der oberen Cassettenfachabdeckung zeigt.
 - 3) Die obere Cassettenfachabdeckung so einsetzen, daß sich die Markierungen auf der Abdeckung und dem Öffner für die Abdeckung in gleicher Lage befinden.

● Schalter-Abdeckung

1. Zum Abnehmen die Schalterabdeckung in Pfeilrichtung bewegen.

B: Circuit board assemblies

● Top cover

1. Take out five screws and move the top cover in the arrow direction to remove it.

● Front cover

1. Remove the top cover.
2. Take out a screw and pull the three prongs upwards to disengage from chassis.
3. Move the front cover in the arrow direction to remove it.

● Bottom plate

1. Take out six screws and move the bottom plate in the arrow direction to remove it.

● Connector panel

1. Remove the top cover.
2. Take out a screw and pull the connector panel upwards to remove it.

● Upper door and lower door

1. Remove the front cover.
2. Move the lower door in the arrow direction to remove it. Use care regarding the torsion spring.
3. In the same manner, move the upper door in the arrow direction to remove it. Use care regarding the torsion spring.
4. When reassemble the doors, perform the following
 - 1) Observe the upper door and recognize the mark on the gear portion.
 - 2) Set the long straight part of the torsion spring toward the upper door.
 - 3) Install the upper door in the state with the mark corresponding with the mark of the upper door opener on the cassette housing.

● SW cover

1. Move the SW cover in the arrow direction to remove it.




Abb./Fig. 2 Leiter-Platten
Circuit boards

● Videoplatte 03

1. Zwei Schrauben herausdrehen und die drei Scharniere aushaken, dann kann die Videoplatte aus dem Gerät herausgenommen werden.

● Regelnetzteilplatte 02 und Audioplatte 05

1. Zwei Schrauben herausdrehen und die Plattenhalter entfernen.
2. Die Regelnetzteilplatte nach oben ziehen, daß sie von den Führungsstützen freikommt und herausnehmen.
3. In gleicher Weise wird die Audioplatte herausgenommen.

● Bedienteil-Platte 06

1. Drei Laschen nach oben biegen und die Bedienteil-Platte herausnehmen.

● A/S/M-Platte 04

1. Die Bedienteilplatte herausnehmen.
2. Die beiden Haken an der A/S/M-Platte aushaken um sie von dem Chassis zu lösen.
3. Drei Schrauben herausdrehen und die A/S/M-Platte herausnehmen.

● Timer-Einsteller- und T/T-Zusatzplatte 08

1. Die beiden Laschen am Chassis nach oben biegen und die Timer-Einsteller- und T/T-Zusatzplatte herausnehmen.

● Turner/ZF- 07 und Demodulator-Platte 24

1. Die Turner/ZF-Platte soweit nach oben ziehen bis sie von den Führungsstützen des Chassis freikommt und herausnehmen.
2. Auf die gleiche Weise wird die Demodulatorplatte herausgenommen.

● VIDEO board 03

1. Take out two screws and disengage the VIDEO board from the three hinges mounted on chassis to remove it.

● REGULATOR 02 and AUDIO 05 boards

1. Take out two screws and remove the PWB supporters.
2. Pull the REGULATOR board upwards from guides of chassis to remove it.
3. In the same manner, remove the AUDIO board.

● OPERATION board 06

1. Bend three prongs of chassis upwards to remove the OPERATION board.

● A/S/M board 04

1. Remove the OPERATION board.
2. Bend two hooks of A/S/M board to disengage them from chassis.
3. Take out three screws and remove the A/S/M board.

● TIMER/PRE-SETTER and T/T SUB boards 08

1. Bend two prongs of chassis upwards to remove the TIMER/PRE-SETTER and T/T SUB boards.

● T/IF and DEMOD boards 24

1. Pull the T/IF board upwards from guides of chassis to remove it.
2. In the same manner, remove the DEMOD board.

Lage wichtiger mechanischer Teile
A: Draufsicht und Teilebezeichnung

Layout of main mechanical parts
A: Top view and parts identifications




Abb./Fig. 3




Abb./Fig. 4

B: Unteransicht und Teilebezeichnung

B: Bottom view and parts identification




Abb./Fig. 5

- 1 Spannrolle
- 2 Abwickelführungsrolle
- 3 Schrägführungsbolzen (Grundplatte für Abwickelführungsstift)
- 4 Bürsteneinheit
- 5 Fühlhebelstift
- 6 Obere Kopftrommel
- 7 Schrägführungsbolzen (Grundplatte für Aufwickelführungsstift)
- 8 Aufwickelführungsrolle
- 9 Audio/Kontrollkopf
- 10 Bandantriebsmotor (-Antriebsrad)
- 11 Aufwickelführungsstift
- 12 Gummiandruckrolle
- 13 Bandantriebswelle (mit Schwungmasse)
- 14 Wickelzwischenrad
- 15 Aufwickelkupplung
- 16 Hebel für Aufwickelzwischenrad
- 17 Aufwickel-Bandzugbremse
- 18 Aufwickelspulenteller
- 19 Aufwickelbremse
- 20 Abwickelbremse
- 21 Abwickelspulenteller
- 22 Abwickel-Bandzugbremse
- 23 Bandzugbremsband
- 24 Führungsstift
- 25 Abwickelführungsstift
- 26 Gesamtlöschkopf
- 27 Auswerteschalter „Cassette eingelegt“
- 28 Motor für Cassettenfahrstuhl
- 29 Auswerteschalter „Cassettenfahrstuhl oben/unten“
- 30 Schalter für Aufnahmesicherung
- 31 Frequenzgenerator-Platte
- 32 Federschalter („Entladen“ und „Nach Einfädeln“)
- 33 Einfädelgetriebe
- 34 Einfädelriemen
- 35 Einfädelmotor
- 36 Magnet-Abtastkopf
- 37 Elektromagnet
- 38 Platte für Spulentellersensor
- 39 Hauptzwischenrad
- 40 Riemen für Wickelrad
- 41 Riemen für Aufwickelkupplung
- 42 Riemen für Bandantrieb

- 1 Impedance roller
- 2 Supply guide roller
- 3 Slant pole (Supply pole base ass'y)
- 4 Brush
- 5 Tension pole
- 6 Upper drum
- 7 Slant pole (Take-up pole base ass'y)
- 8 Take-up guide roller
- 9 Audio/control head
- 10 Capstan motor (-pulley)
- 11 Take-up guide pole
- 12 Pinch roller
- 13 Capstan (Flywheel ass'y)
- 14 Reel idler
- 15 Take-up clutch
- 16 Take-up idler arm
- 17 Take-up tension brake
- 18 Take-up reel disk
- 19 Take-up brake
- 20 Supply brake
- 21 Supply reel disk
- 22 Supply tension brake
- 23 Tension band
- 24 Guide pin
- 25 Supply guide pole
- 26 Full erase head
- 27 CASSETTE-IN detect switch
- 28 Cassette motor
- 29 HOUSING-UP/DOWN detect switch
- 30 REC SAFETY switch
- 31 FG board
- 32 Leaf switch (UL switch and AL switch)
- 33 Drive gear
- 34 Loading belt
- 35 Mode control motor
- 36 Pick-up head
- 37 Solenoid
- 38 REEL SENSOR board
- 39 Center pulley
- 40 Reel belt
- 41 Take-up clutch belt
- 42 Capstan belt

Wartungs- und Service-Hinweise

Wartungsplan

Folgende Teile sollten zur Aufrechterhaltung der vollen Funktionsfähigkeit des Videorecorders in den angegebenen Zeitintervallen gereinigt werden.

1. Reinigung

Zur Reinigung ist ein alkoholgetränktes fusselfreies Tuch oder Gaze zu verwenden (Industrialkohol).

A: Bandlaufsystem

1. Die nachstehend genannten Teile sind jeweils nach 500 Betriebsstunden zu reinigen.

- 1) Bandführungsstift
- 2) Fühlhebelstift
- 3) Abwickelführungsstift
- 4) Gesamtlöschkopf
- 5) Spannrolle
- 6) Abwickelführungsrolle
- 7) Abwickel-Schrägführungsbolzen
- 8) Videoköpfe und Kopftrommel
- 9) Oberer Bandführungsteil des Kopftrommelunterteils
- 10) Bürsteneinheit
- 11) Aufwickel-Schrägführungsbolzen
- 12) Aufwickelführungsrolle
- 13) Audio/Kontrollkopf und Audio-Löschkopf
- 14) Aufwickelführungsstift
- 15) Gummiandruckrolle
- 16) Bandantriebswelle

2. Da die zuvor angeführten Teile direkt mit dem Videoband in Kontakt kommen, neigen sie dazu, Staubpartikel aufzunehmen. Wird der Staub über eine längere Zeit nicht entfernt, kann dies eine Beschädigung des Videobandes und der oben genannten mechanischen Teile zur Folge haben.

3. Nach dem Reinigen der Teile mit Alkohol, diese Teile erst abtrocknen lassen und dann erst die Bandcassette einsetzen. Alkohol kann das Videoband zerstören.

Achtung!

Beim Reinigen der beiden, an der oberen Kopftrommel befestigten, Videoköpfe darauf achten, daß NICHT in vertikaler Richtung gewischt wird. Beim Reinigen nur in Bandlaufrichtung (horizontal) und ohne Druck hin und her wischen, dabei sehr sorgfältig verfahren, weil sonst die Videoköpfe leicht beschädigt werden können.

Zum Reinigen der Videoköpfe, des Audio-/Kontroll-Kopfes und der Löschköpfe ein alkoholgetränktes, fusselfreies Tuch benutzen.

B: Spulentellerantriebssystem

1. Die nachstehend aufgeführten Teile sind jeweils nach 1000 Betriebsstunden zu reinigen.

– Chassisoberseite –

- 17) Hauptzwischenrad
- 18) Wickelzwischenrad
- 19) Abwickelspulenteller
- 20) Abwickelzugbremse
- 21) Aufwickelspulenteller
- 22) Aufwickelzugbremse
- 23) Aufwickelkupplung
- 24) Aufwickelzwischenrad

– Chassisunterseite –

- 25) Bandantriebsmotor
- 26) Bandantriebsriemen
- 27) Capstanschwingmasse
- 28) Riemen für Aufwickelkupplung
- 29) Aufwickelkupplung
- 30) Einfädelgetriebe
- 31) Riemen für Einfädelung
- 32) Einfädelmotor
- 33) Riemen für Wickelrad
- 34) Hauptzwischenrad

2. Die oben angeführten rotierenden Teile sind aus Gummi oder kommen mit Teilen aus Gummi in Kontakt und neigen dazu, Gummistaub anzuziehen und anzusammeln. Wird der Staub über eine längere Betriebszeit nicht entfernt, so wird dadurch die Funktion dieser Teile beeinträchtigt.

3. Beim Reinigen der Gummiteile ist ein übermäßiger Einsatz von Alkohol zu vermeiden.

2. Schmierung

Die nachstehend angeführten Teile sind alle 2000 Betriebsstunden mit harz- und säurefreiem Öl zu ölen:

Die Welle des Abwickelspulentellers.
Die Welle des Aufwickelspulentellers.

Nach dem Reinigen der vorerwähnten Wellen mit Alkohol sind diese mit ein oder zwei Tropfen Öl zu versehen.

Achtung: Nicht zuviel Öl auftragen.

Periodic Maintenance

The following procedures are recommended for maintaining optimum performance and reliability of this video cassette recorder.

1. Cleaning

For cleaning, use a lint-free cloth or gauze dampened with alcohol.

A: Tape transport system

1. The following components should be cleaned after every 500 hours of use.

- 1) Tape guide pin
- 2) Tension pole
- 3) Supply guide pole
- 4) Full erase head
- 5) Impedance roller
- 6) Supply guide roller
- 7) Supply slant pole (Supply pole base assembly)
- 8) Video head and Drum system
- 9) Upper surface of drum shaft (Lower drum assembly)
- 10) Brush
- 11) Take-up slant pole (Take-up pole base assembly)
- 12) Take-up guide roller
- 13) Audio/control head and Audio erase head
- 14) Take-up guide pole
- 15) Pinch roller
- 16) Capstan

2. Since above parts come in direct contact with video tape, they tend to collect dust particles. If allowed to accumulate, dust may lead to damage to the video tape and above parts.

3. After cleaning with alcohol, allow the parts to dry thoroughly before using a cassette tape.

Note!

When cleaning the two video heads on the upper drum, do not clean them with a vertical stroke. Use only a gentle back and forth motion in the direction of the tape path. Use care since they are easily damaged. When cleaning video heads, A/C head and erase heads, use a lint-free cloth dampened with alcohol.

B: Reel drive system

1. The following components should be cleaned after every 1,000 hours of use.

– Upper section –

- 17) Center pulley
- 18) Reel idler
- 19) Supply reel disk
- 20) Supply brake
- 21) Take-up reel disk
- 22) Take-up brake
- 23) Take-up clutch
- 24) Take-up idler

– Bottom section –

- 25) Capstan motor
- 26) Capstan belt
- 27) Capstan flywheel
- 28) Take-up clutch belt
- 29) Take-up clutch
- 30) Driver gear
- 31) Loading belt
- 32) Mode control motor
- 33) Reel belt
- 34) Center pulley

2. The above revolving parts are of rubber or come in direct contact with rubber parts. Rubber dust can accumulate and interfere with proper operation.

3. Avoid using excessive alcohol when cleaning rubber parts.

2. Lubrication

The following components should be lubricated with oil after every 2,000 hours of use.

Shaft of the supply reel disk.
Shaft of the take up reel disk.

After cleaning above shafts with alcohol, lubricate these shafts with one or two drops of oil.

Note: Do not over lubricate.

3. Wartungstabelle der wichtigsten mechanischen Teile

In der nachfolgenden Tabelle sind die Teile des Gerätes, die periodisch auszuwechseln sind und die entsprechenden Zeitintervalle aufgeführt.

In der Tabelle 1 sind die ungefähren Zeiten angegeben, nach denen man das Auswechseln besonders kritischer Teile vornehmen sollte. In der Praxis jedoch können diese Zeiten, abhängig von Umwelteinflüssen und Einsatzbedingungen, ziemlich stark variieren. Außerdem wird die Gerätelebensdauer stark beeinflusst durch ständige Wartung und Inspektionen. Es muß darauf hingewiesen werden, daß Gummiteile auch altern und sich während langer Lagerzeiten verformen können, obwohl das Gerät nicht benutzt wird.

3. Service schedule for main components

The following chart lists the parts which should receive periodic servicing at the recommended intervals.

Table 1 indicates approximate times when replacement of critical internal parts should be considered. However, in actual usage, these times will vary greatly according to environmental and usage conditions. Routine inspection and maintenance are also important factors that influence equipment life. Note that rubber parts may become aged or deformed after long periods of storage, even if the equipment is not used.

Tabelle/Table 1 Standard Service Intervalle
Standard service periods

Gruppe Category	Bezeichnung/Name	Service Intervalle (Betriebsstunden) Periodic Service Schedule (Operating hours)				
		1000	2000	3000	4000	5000
Kopf/Head	Obere Kopftrommel Upper Drum Ass'y	○	●	○	●	○
	Audio/Kontrollkopf Audio/Control Head Ass'y			●		
	Gesamtlöschkopf Full erase head					●
Motor/Motor	Bandantriebsmotor Capstan Motor		●		●	
	Einfädelmotor Mode Control Motor Ass'y		●		●	
	Cassettenmotor Cassette Motor Ass'y			●		
Zwischenrad Idler	GA-Rollen Einheit Pinch-Roller Arm Ass'y			●		
	Aufwickel-Kupplung Take-up Clutch		●		●	
	Aufwickel-Zwischenrad Take-up Idler		●		●	
	Wickelzwischenrad Reel Idler		●		●	
Riemen Belt	Bandantriebs-Riemen Capstan Belt	○	●	○	●	○
	Wickel-Riemen Reel Belt		●		●	
	Riemen für Aufwickelkupplung Take-up Clutch Belt		●		●	
	Einfädel-Riemen Loading Belt			●		
Bremsen Brake	Bremsbelag Brake Pad		●		●	
	Fühlhebelbremsband Tension Band Ass'y		●		●	
Spulenteller Reel Disk	Abwickelspulenteller S. Reel Disk Ass'y			●		
	Aufwickelspulenteller T. Reel Disk Ass'y			●		
Bürste Brush	Bürsteneinheit Brush Ass'y		●		●	

○ Überprüfen und wenn notwendig auswechseln.
Check and replace if necessary

● Auswechseln/Replace

Hinweis:

Auch wenn das Gerät nicht häufig benutzt wurde, sollte die Reinigung, die Schmierung und der Austausch der Riemen alle zwei Jahre vorgenommen werden.

Note:

Even if the unit is not used frequently, cleaning, lubrication and replacement of the belts should be undertaken every 2 years.

Übersetzungen wichtiger Abkürzungen und Ausdrücke Key to abbreviation

A

AC	Wechselstrom
ACC	Automatische Farbsteuerung
A/CTL	Audio/Kontrollkopf
A. DUB	Nachvertonung
AE	Audio-Löschkopf
AFC	Automatische Frequenzsteuerung
AGC	Automatische Verstärkungsregelung
AL	Nach Einfädeln
ALL	Immer, ständig
AMP	Verstärker
ANT	Antenne
APC	Automatische Phasensteuerung
AR	Nach Aufnahme
AUX	Reserveeingang

B

B	Basis
BAL	Symmetrie
BLK	Schwarz
BLU	Blau
BPF	Bandpaßfilter
BRN	Braun
B. SOL	Bremsmagnet
B/W	Schwarz/Weiß


Alternating Current
Automatic Color Control
Audio/Control
Audio Dubbing
Audio Erase
Automatic Frequency Control
Automatic Gain Control
After Loading
Always
Amplifier
Antenna
Automatic Phase Control
After Recording
Auxiliary

Base
Balance
Black
Blue
Band-Pass-Filter
Brown
Brake Solenoid
Black and White

C		
CAP	Bandantrieb	Capstan
CARR	Träger	Carrier
CASS	Cassette	Cassette
CD	Abwärtszählen	Count Down
CF	Keramikfilter	Ceramic Filter
CH	Kanal	Channel
COL	Farbe	Color (Colour)
COMP	Vergleichsstufe	Comparator
CONN	Steckverbinder	Connector
CONV	Umsetzer	Converter
COUNT SEA	Memory-Suchlauf	Counter Search
C. PAUSE	Kamera-Pause	Camera Pause
C. SW	Cassettenschalter	Cassette Switch
CTL	Steuerung	Control
D		
DAC	Digital-Analog-Wandler	Digital to Analog Converter
DEMODO	Demodulator	Demodulator
DET	Auswerter	Detector
DL	Verzögerungsleitung	Delay Line
DOC	Drop-out-Kompensator	Drop Out Compensator
D. PU	Abtaster für Kopftrommel-Magnet	Drum Pick-up
DRUM FF	Kopftrommel-Flip-Flop	Drum Flip-Flop
E		
EF	Emitterfolger	Emitter Follower
EMPH	Emphasis	Emphasis
EQ	Entzerrer	Equalizer
E. SENS	Endsensor	End Sensor
E. SW	Elektronischer Schalter	Electronic Switch
F		
F	Sicherung	Fuse
F. ADV	Einzelbildbetrieb	Frame Advance
FE	Gesamtlöschkopf	Full Erase
FF	Schneller Vorlauf	Fast Forward
	Flip-Flop	Flip-Flop
FG	Frequenzgenerator	Frequency Generator
FM	Frequenzmodulation	Frequency Modulation
FR	Gesamtneuaufnahme	Full Recording
FWD	Vorwärts	Forward
G		
GEN	Generator	Generator
GND	Masse	Ground
GRN	Grün	Green
GRY	Grau	Gray
H		
HG	Hall-Generator	Hall Generator
HPF	Hochpaßfilter	High-Pass Filter
I		
ID	Ident-Impuls	Identification
IF	Zwischenfrequenz	Intermediate Frequency
IND	Anzeige	Indicator
INV	Umkehrstufe	Inverter
L		
L	Low-Pegel	Low
LED	Leuchtdiode	Light Emitting Diode
LOAD	Einfäden	Loading
LPF	Tiefpaßfilter	Low-Pass Filter
M		
M.	Motor	Motor
MDA	Motorverstärker	Motor Drive Amplifier
MECHACON	Mechaniksteuerung	Mechanism Control
MIC	Mikrofon	Microphone
MIX	Mischstufe	Mixer, Mixing
MMV	Monomultivibrator	Monostable Multivibrator
MOD	Modulator	Modulator
MUTE	Stummabstimmung	Muting
N		
NC	Nicht angeschlossen	Non Connection
NON-LIN	Nicht linear	Non-Linear
O		
OP	Betrieb	Operation
ORN	Orange	Orange
OSC	Oszillator	Oscillator
P		
PB	Wiedergabe	Playback
PI	Lichtschränke	Photo Interrupter
PR	Gummiandruckrolle	Pinch Roller
P/S	Pause/Standbild	Pause/Still
P. TR	Leistungstransistor	Power Transistor
PU	Abtasten, Abfragen	Pick-up
PWB	Leiterplatte	Printed Wiring Board
R		
REC	Aufnahme	Recording (Record)
RED	Rot	Red
REG	Regelung	Regulator
REV	Entgegengesetzt	Reverse
REW	Rücklauf	Rewind
RF	Hochfrequenz	Radio Frequency
R/P	Aufnahme/Wiedergabe	Record/Playback
RT	Rotierender Transformator	Rotary Transformer
RUN IND	Bandlaufanzeige	Running Indicator
RY	Relais	Relay
S		
SAFE	Sicherheit	Safety
SEAR	Suchen	Search
SEC	Sekunde	Second
SEL	Auswahl	Select
SENS	Sensor	Sensor
SF	Sourcefolger	Source Follower

SOL	Magnet	Solenoid
S. R.	Abwickelspulenteller	Supply Reel
S. SENS	Startsensor	Start Sensor
S. SEP	Synchronsignal-Abtrennstufe	Sync Separator
SWD	Geschaltet	Switched
SW	Schalter	Switch
T		
T. E ALM	Alarm bei Bandende	Tape End Alarm
TP	Testpunkt	Test Point
TR	Transistor	Transistor
TRANS	Transformator	Transformer
T. REC	Schaltuhr-Aufnahme	Timer Record
T. SW	Schaltuhr-Schalter	Timer Switch
T/T	Tuner/Schaltuhr	Tuner/Timer
TU	Aufwickeln	Take-up
TU. R	Aufwickelspulenteller	Take-up Reel
U		
UL	Entladen, ausgefädelt	Unloading
UNSWD	Nicht geschaltet	Unswitched
V		
VCO	Spannungsgesteuerter Oszillator	Voltage Controlled Oscillator
VL	Violett	Violet
V. HOLD	Vertikaler Bildstand	Vertical Hold
V. PULSE	Vertikalimpuls	Vertical Pulse
V. SEL	Videosignal-Anwahl	Video Select
V/T	Video/Fernsehen	Video/Television
V/U	VHF/UHF	VHF/UHF
VXO	Steuerbarer Quarzoszillator	Variable Crystal Oscillator
W		
W	Watt	Watt
W/D	Weiß und Schwarz	White and Dark
WHT	Weiß	White
Y		
Y	Helligkeitssignal (Y)	Luminance
YLW	Gelb	Yellow

Digital Transistor




RESISTOR VALUES			
JUNCTION	Part NO.	R1 (KΩ)	R2 (KΩ)
PNP	DTA114	10	10
	DTA124	22	22
	DTA144	47	47
	DTA144WF	47	22
	DTA114Y	10	47
	DTA114T	10	OPEN
NPN	DTC114	10	10
	DTC124	22	22
	DTC144	47	47
	DTC144WT	47	22
	DTC114Y	10	47
	DTC143T	4.7	OPEN


Note : The digital transistor is a type that includes built in resistors.
It features and small size and high reliability.
Both PNP and NPN types are available.

USES: INVERTOR, INTERFACE, DRIVER CIRCUITS.


Mechaniksteuerung – Blockdarstellung · Mechanism control block diagram



Audio – Blockdarstellung · Audio block diagram **Typ -B-, -C-, -D-**



Kopftrommelservo – Blockdarstellung · Drum servo block diagram



CAP. FG
(to MACHAON CIR

CAP.



CTL P

CTL Puls
(to MACHACON C
REEL F
in FF/R


CAP MOTOR

H.STOP/SEAR
SEAR
FF


Capstanservo – Blockdarstellung · Capstan servo block diagram




Audio – Blockdarstellung · Audio block diagram Typ -A-





Audio-Demodulator – Blockdarstellung · Audio demodulator block diagram Typ -A-




Luminanzsignal – Blockdarstellung · Luminance signal block diagram











Tuner/ZF – Blockdarstellung · Tuner/IF block diagram Typ -A-, -B-



Timer/Einsteller – Blockdarstellung · Timer/Presetter block diagram Typ -A-, -B-

S IF OUT
(to DEMODULATOR
board)






EO(TV)OUT
VIDEO board)




[illegible][illegible]


Gesamtverdrahtungsplan · Overall wiring diagram Typ -A-


24	DEMOMULATOR
23	TIMER SUB
21	MECHACON SUB
20	CAPSTAN FG
19	CASSE HOUSING
18	FULL ERASE HEAD
16	HEAD CONNECT
15	CASSETTE LAMP
14	REEL SENSOR
13	END SENSOR
12	A/CTL HEAD
11	RF TERMINAL
10	TERMINAL
09	TIMER/PRE-SET
08	OPERATION
06	AUDIO
04	AUD/SERVO/MECHACON
03	VIDEO
02	REGULATOR
01	POWER TRANS
NO	NAME






Gesamtverdrahtungsplan · Overall wiring diagram Typ -C-










s. (1/6 W), (1/8 W).

Alle Gleichspannungen sind mit einem Digitalvoltmeter gemessen
bei Aufnahme
() bei Wiedergabe
All DC voltages are measured with a digital voltmeter at record mode
() at playback
Sicherheitsbauteile nur gegen Original-Ersatzteile auswechseln!
Replace safety components only with original spare parts!

Servo circuit




— OPERATION —




Sensor- und Kopf-Anschlußplatten · Sensor and Head Conn. boards


— CASS HOUSING —




— END SENSOR —




— REEL SENSOR —




— F.E HEAD —




— CASS LAMP —




— A/C HEAD —



— HEAD CONN. —




— OPERATION —




Sensor- und Kopf-Anschlußplatten · Sensor and Head Conn. boards


— CASS HOUSING —




— END SENSOR —




— REEL SENSOR —




— F.E HEAD —




— CASS LAMP —



– A/C HEAD –





— HEAD CONN. —






Zusatzplatte Mechacon

Mechacon Sub board 2 0










CONTROL MODES	DRUM SERVO	CAPSTAN SERVO
RECORDING	PLAYBACK	RECORDING
REFERENCE SIGNAL	V SYNC	X' TAL
COMPARISON SIGNAL	DRUM PU PULSE	CAPSTAN FG
	DRUM PU PULSE	CTL PULSE

Alle Gleichspannungen sind mit einem Digitalvoltmeter gemessen bei Aufnahme
 () bei Wiedergabe
 All DC voltages are measured with a digital voltmeter at record mode
 () at playback
 Sicherheitsbauteile nur gegen Original-Ersatzteile auswechseln!
 Replace safety components only with original spare parts!



Main waveforms of Servo and Audio circuits


Typ -B-, -C-, -D-

Servo circuit




Audio circuit






- OPERATION -




Sensor- und Kopf-Anschlußplatten · Sensor and Head Conn. boards


- CASS HOUSING -




- END SENSOR -




- F.E HEAD -




- CASS LAMP -



- A/C HEAD -




- HEAD CONN. -




Bedientastenplatte · Operation circuit board 0 6 Typ -B-, -C-, -D-

— OPERATION —




Sensor- und Kopf-Anschlußplatten · Sensor and Head Conn. boards


— CASS HOUSING —




— END SENSOR —




— REEL SENSOR —




— F.E HEAD —




— CASS LAMP —




— A/C HEAD —





— HEAD CONN. —




Zusatzplatte Mechacon Mechacon Sub board 2 0



















Spannungen sind mit einem Digitalvoltmeter gemessen
 Die Angabe
 are measured with a digital voltmeter at record mode
 teile nur gegen Original-Ersatzteile auswechseln!
 ety components only with original spare parts!








IC401 ① Rec color out 0.7Vp-p	IC401 ② ACC out 1.1Vp-p	IC401 ④ Rec (PB) color in 0.22Vp-p (Rec), 0.38Vp-p (PB)	IC401 ⑥ Sync in 5.5Vp-p
IC401 ⑫ VCO out 1.4Vp-p 4.43MHz	IC401 ⑬ VFO in 0.6Vp-p 4.43MHz	TP403 VCO 0.4Vp-p (Fs+1/8Fh)	TP412 Sub. conv. out 1.2Vp-p
IC401 ⑳ PB color out 0.8Vp-p	TP404 PB color 0.45Vp-p	IC401 ㉑ 5.6MHz in (Fs+40Fh+1/8Fh) 0.23Vp-p	TP510 Video out 0.9Vp-p
TP411 Drum FF 7.5Vp-p	TP125 Peaking 0.15Vp-p	Q106 B PB Video (Y) in 0.7Vp-p	TP126 Sharpness preset 1.1Vp-p
IC102 ③ Sync out 8Vp-p	IC102 ⑤ Video out 1.8Vp-p	IC102 ⑦ Color mix in 0.2Vp-p	IC102 ⑫ De-empha in 1Vp-p
IC102 ⑬ Amp in 0.27Vp-p	IC102 ⑭ Video (Y) 0.8Vp-p	IC102 ⑰ Rec AGC out 0.58Vp-p	IC102 ㉑ Demod. out 3.5Vp-p
IC102 ㉒ Video in 0.9Vp-p	TP103 W/D clip 1.1Vp-p	IC103 ⑩ Clamp in 0.8Vp-p	IC103 ㉒ DOC out 0.7Vp-p
IC103 ㉓ Rec mod. out 1.4Vp-p	TP106 PB FM 0.4Vp-p	Q116 E Rec FM 0.45Vp-p	TP123-4 CH-1,2 Rec out 4Vp-p











NOTE: Unless other wise specified.
1. All diodes are 1SS133.
Alle Gleichspannungen sind mit einem Digitalvoltmeter gemessen bei Aufnahme
() bei Wiedergabe
All DC voltages are measured with a digital voltmeter at record mode
() at playback
Sicherheitsbauteile nur gegen Original-Ersatzteile auswechseln!
Replace safety components only with original spare parts!




- NOTES: Unless otherwise specified,
1. All resistance values are in ohms. (1/6 W).
 2. All inductance values are in μH .
 3. All capacitance values are in μF .

— RECORDING SIGNAL PATH
 - - - PLAYBACK SIGNAL PATH
 . . . REC/PLAY SIGNAL PATH

Oszillogramme der Audio- und Demodulator-Schaltung Main waveforms of Audio an Demodulator circuits




Demodulator circuit




IC801-4
1.3 Vp-p




TP803
3.4 Vp-p



IC802-8
0.28 Vp-p




TP804
1.45 Vp-p




TP819
1.1 Vp-p

TP817
4.6 Vp-p


TP821
0.9 Vp-p




IC803-8
0.1 Vp-p




TP805
1.45 Vp-p




TP813
DL : 1.0 Vp-p




TP813
ST : 1.1 Vp-p




TP808
8.0 Vp-p




TP809,811
DC-max 7.0 Vp-p




TP807
8.2 Vp-p



IC805-3
3.6 Vp-p




TP806
ST : 15 mVp-p




TP806
DL : 0.11 Vp-p


Audio circuit




Audio in CN1-1,4
0.22 Vp-p, 1 kHz



Rec amp out
IC2,7-11
2.2 Vp-p, 1 kHz




Dolby in IC3,8-11
0.22 Vp-p, 1 kHz



Audio out CN6-1,3
2.2 Vp-p, 1 kHz




Rec Audio CN3,4-1
36 Vp-p, 70 kHz




Erase Bias CN5,11-1
36 Vp-p, 70 kHz


Unless otherwise specified.
All resistance values are in ohms. (1/6 W).
All inductance values are in μ H.
All capacitance values are in μ F.


— AUDIO —



— DEMODULATOR —










Alle Gleichspannungen sind mit einem Digitalvoltmeter gemessen, bei Stop-Betrieb ohne Signal
 All DC voltages are measured with a digital voltmeter during stop mode without signal


Sicherheitsbauteile nur gegen Original-Ersatzteile auswechseln!
 Replace safety components only with original spare parts!














Regelnetzteilplatte · Regulator circuit board 0 2






Alle Gleichspannungen sind mit einem Digitalvoltmeter gemessen, bei Stop-Betrieb ohne Signal
All DC voltages are measured with a digital voltmeter at stop mode without signal
Sicherheitsbauteile nur gegen Original-Ersatzteile auswechseln!
Replace safety components only with original spare parts!








- NOTES: 1. Q1, Q2, Q3 : 2SC2570A or 2SC3355 or Equivalent.
2. D1 : 1S2076 or 1S2473 or Equivalent.
3. All resistance values : Ohm
4. All capacitance vales : F




IR-Geber-Schaltung · Remote control circuit




- NOTE: 1. UNIT: Resistor / Capacitor / F. inductor / H
2. Compatible Transistors and Diodes
Q1: 2SC454, 2SC945, 2SC1815
D1, 2: 1S598, 99, 1S588
D3: 1S133, 1S591, 1S1555




VR 3605/TR 4605



VR 3905/TR 4905



VR 3935/TR 4935



VR 3985/TR 4985

VIDEORECORDER 3605/3905
3935/3985

TELEREORDER 4605/4905
4935/4985

Dieses Manual gilt in Verbindung mit folgenden Manualen:

- | | |
|----------|---|
| VR 112-1 | Schaltbilder-Lagepläne
Bestell-Nr. 6611 84 98 |
| VR 112-3 | Ersatzteile-Listen
Bestell-Nr. 6611 83 01 |
| VR 112-4 | Beschreibung der Mechanik und
Elektronik
Bestell-Nr. 6611 83 02 |

This manual is to be used in conjunction with the following Service Manuals:

- | | |
|----------|---|
| VR 112-1 | Schematic Diagram Circuit Boards
Part No. 6611 94 98 |
| VR 112-3 | Replacement Parts
Part No. 6611 83 01 |
| VR 112-4 | Mechanical and Electronic
Circuit Description
Part No. 6611 83 02 |

Inhaltsverzeichnis

	Seite
2. Einstellanweisung der Mechanik	3 - 16
2.1 Allgemeine Hinweise	3
2.1.2 Lehren und Werkzeuge	3
2.2 Lage wichtiger mechanischer Teile	4
2.2.1 Explosionszeichnung	5
2.3 Ausbauhinweise der wichtigsten Baugruppen	6 - 11
2.4 Bandführung und Einstellungen	11 - 13
2.5 Elektrische Überprüfung des Bandlaufs	13 - 16
3. Elektrische Einstellungen	16 - 44
3.1 Vorbereitungen	16
3.2 Netzteil	17
3.3 Servo-Schaltung	17 - 18
3.4 Mechacon-Schaltung	18
3.5 Video-Schaltung	19 - 22
3.6 Audio-Schaltung Stereo	23
3.6 Audio-Schaltung Mono	29
3.7 Tuner/ZF-Abgleich	24 - 26
3.8 Demodulator-Abgleich (Stereo)	26 - 28
4. TV-Testbildgenerator	45
5. Lageplan der Testpunkte und Einsteller	46 - 47

Contents

	Page
2. General mechanical adjustment	3 - 16
2.1 Important precautions	3
2.1.2 Required jigs and tools	3
2.2 Layout of main mechanical parts	4
2.2.1 Exploded view	5
2.3 Main assembly replacements	6 - 11
2.4 Tape transport system checks and adjustment	11 - 13
2.5 Interchangeability adjustment	13 - 16
3. Electrical adjustments	30 - 44
3.1 Preparation	16
3.2 Regulator circuit	30
3.3 Servo circuit	30 - 31
3.4 Mechacon circuit	31
3.5 Video circuit	32 - 35
3.6 Audio circuit Stereo	36 - 37
3.6 Audio circuit Mono	36
3.7 Tuner/IF circuit	37 - 41
3.8 Demodulator circuit (Stereo)	42 - 44
4. Audio multiplex TV signal generator	45
5. Position of testpoints and adjusters	46 - 47

Hinweis:

Die auf den nachfolgenden Seiten erscheinenden Buchstaben **A**, **B**, **C** und **D** sind die Codierung für folgende Geräte:

A = Videorecorder 3985/Telerecorder 4985
B = Videorecorder 3935/Telerecorder 4935
C = Videorecorder 3905/Telerecorder 4905
D = Videorecorder 3605/Telerecorder 4605

Please note:

The letters **A**, **B**, **C** and **D** encountered in the text are code letters identifying the following models:

A = Videorecorder 3985/Telerecorder 4985
B = Videorecorder 3935/Telerecorder 4935
C = Videorecorder 3905/Telerecorder 4905
D = Videorecorder 3605/Telerecorder 4605


2. Einstellanweisung der Mechanik

2.1 Allgemeine Hinweise

1. Zum Austausch oder Entlöten von Bauteilen Gerät vom Netz trennen.
2. Bei der Demontage mechanischer Teile ist darauf zu achten, daß keine Schrauben oder Kleinteile ins Laufwerk fallen, anderenfalls sind diese vor Wiederinbetriebnahme zu entfernen.
2. Während des Arbeitens an der Mechanik ist sorgfältig darauf zu achten, Beschädigungen sowohl der oberen als auch der unteren Kopftrommleinheit zu vermeiden.
4. Die Mechanik des Bandalaufwerks wurde im Werk präzise eingestellt und bedarf im Normalfall keiner Nachjustage.
5. Beim Austausch von Teilen sind Beschädigungen und Dejustagen anderer Komponenten sorgfältig zu vermeiden. Dabei ist besonders auf die Bandführungsbolzen und die rotierenden Videoköpfe zu achten.
6. Im Vergleich zu früheren Geräten wurde die Cassetten-Absenkmechanik geändert. Die Auslösung der Absenk-Mechanik darf bei diesem Modell nicht – wie bei früheren Geräten – mit den Fingern ausgelöst werden, da es dabei zu Finger- und Handverletzungen kommen kann.
Für richtige Handhabung siehe Abschnitt 2.3.1.
7. Um das Gerät beim Reparieren seitlich aufzustellen, empfiehlt es sich zur besseren Standfestigkeit, die vordere Gehäuseabdeckung am Gerät zu belassen.
8. Zur Vermeidung von Gehäusebeschädigungen sind die Gehäuse-schrauben sorgfältig anzuziehen.

2.1.2 Lehren und Werkzeuge

Für eine einwandfreie Einstellung der Mechanik sind die nachfolgenden Lehren und Werkzeuge unbedingt notwendig.



Tabelle/Table 2-1 Lehren und Werkzeuge / Jigs and tools

2. General Mechanical adjustment

2.1 Important precautions

1. Disconnect from power before removing or soldering components.
2. When removing a screw from the chassis, be careful not to drop it into the mechanism. If a screw should be dropped, be sure to retrieve it.
3. Be extremely careful not to damage either the upper or lower head drum assemblies.
4. The tape transport mechanism has been precisely adjusted at the factory and ordinarily does not require readjustment.
5. When removing a part, be very careful not to damage or displace other parts. (Be especially careful with the guide poles and rotary video head drum.)
6. The cassette housing retracting mechanism presents a hazard of possible injury to fingers or hand due to the differing construction with respect to earlier models. The technique of "tripping" the lowering mechanism with the fingers, as employed with previous versions, must not be used with this model.
For the instructive service procedure, see section 2.3.1
7. When raising the set on its side, it is better for stability not to remove the front panel.
8. Tighten the screws carefully to avoid damage to the cabinet.

2.1.2 Required jigs and tools

For proper mechanical adjustment, the following jigs and tools are strongly recommended. Without them, a long trial- and error period would be necessary.

2.2 Lage wichtiger mechanischer Teile

2.2 Layout of main mechanical parts

Draufsicht und Teilbezeichnung
Top view and parts identification




Abb./Fig. 2-2 (a)




Abb./Fig. 2-2 (b)




Abb./Fig. 2-2 (c)
Unteransicht und Teilbezeichnung
Bottom view and parts identification

- 1 Spannrolle
Impedance roller
- 2 Abwickel-Führungsrolle
Supply guide roller
- 3 Abwickel-Umlenkrolle
Slant pole (Supply pole base ass'y)
- 4 Schleifkontakt
Brush
- 5 Fühlstift
Tension pole
- 6 Obere Kopftrommel
Upper drum
- 7 Aufwickel-Umlenkbolzen
Slant pole (Take up pole base ass'y)
- 8 Aufwickel-Führungsrolle
Take up guide roller
- 9 Audio-/Kontrollkopf
Audio/control head
- 10 Capstan-Motor
Capstan motor
- 11 Aufwickel-Führungsrolle
Take up guide pole
- 12 Andruckrolle
Pinch roller
- 13 Capstan-Schwungrad
Capstan (Flywheel ass'y)
- 14 Wickelzwischenrad
Reel idler
- 15 Aufwickel-Kupplung
Take up clutch
- 16 Aufwickel-Zwischenrad
Take up idler arm
- 17 Bremse für Aufwickelteller
Take up tension brake
- 18 Aufwickelteller
Take up reel disk
- 19 Bremse für Wickeltellerkupplung
Take up brake
- 20 Bremse für Abwickelteller-Kupplung
Supply brake
- 21 Wickelteller
Supply reel disk
- 22 Bremse für Wickelteller
Supply tension brake
- 23 Bremsband
Tension band
- 24 Führungsstift
Guide pin
- 25 Abwickelführungsbolzen
Supply guide pole
- 26 Vollöschkopf
Full erase head
- 27 Cassetten-Fühlschalter
Cassetten in detect switch
- 28 Cassettenmotor
Cassette motor
- 29 Cassettenanfang- und Endschalter
Housing up/down detect switch
- 30 Schalter Aufnahmesperre
Rec safety switch
- 31 FG-Platte
FG board
- 32 Einfädel-/Ausfädel-Abschalter
Leaf switch (UL switch and IL switch)
- 33 Getriebe
Drive gear
- 34 Einfädelriemen
Loading belt
- 35 Einfädelmotor
Mode control motor
- 36 Impulskopf
Pick up head
- 37 Magnet
Solenoid
- 38 Sensor-Platte
Reel sensor board
- 39 Hauptzwischenrad
Center pulley
- 40 Wickelriemen
Reel belt
- 41 Riemen für Aufwickelkupplung
Take up clutch belt
- 42 Capstan Riemen
Capstan belt

Beim Ausbau bitte darauf achten, daß neben Gehäuseoberteilboden auch zweckmäßigerweise die Bedienteilfrontplatte abgenommen werden sollte, falls ein Ausbau des Cassettenschachtes notwendig wird. Abb. 2-3 zeigt die Positionsnummern und Bezeichnungen der Teile auf die sich der nachfolgende Text bezieht.

Ausbau des Cassetenschachtes

1. Die vier Schrauben ① lösen.
2. Den Cassetenschacht vorsichtig nach oben herausnehmen.

Im Servicefall kann auch der Videorecorder ohne eingebauten Cassettenschacht in Betrieb genommen werden. Der Cassettenschacht kann auf einer isolierenden Unterlage (Papier etc.) rechts vom Laufwerk auf der Tuner/ZF-Platte zu liegen kommen. Die Steckverbindung vom Cassettenschacht zur A/S/M-Platte darf nicht aufgetrennt werden. Um die Laufwerksfunktionen Wiedergabe, Aufnahme etc. zu kontrollieren, muß eine Cassette in den ausgebauten Cassettenschacht eingelegt werden, um damit die sich am Cassettenschacht befindenden Fühler (optoelektronische und mechanische) zu aktivieren, die ihrerseits die Eingabetastatur für die Laufwerksfunktionen freigeben.

Cassettenschachtmotor

-

2.3.2 Kopftrommel und Schleifkontakt tauschen

- [illegible]

5

As necessary to allow replacement, remove external covers, circuit boards and shield covers. Refer to fig. 2-3 and replace the parts according to the indicated sequence.

Cassette housing removal
Take out four screws ① and disengage the connection from A/S/M board.
Carefully lift the cassette housing upwards to remove it.

For servicing, it is possible to operate the video recorder with the cassette housing dismantled. The cassette housing should be deposited on some isolation (paper, etc) on the tuner/IF board, to the right of the motor. The plug connector between the cassette housing and the A/S/M board must not be disconnected. For checking the functions play, record, etc., a cassette must be inserted in the dismantled cassette housing to activate the opto-electronic and mechanical sensors in the housing, which in turn render the key assembly operational for controlling the tape run functions.

Cassette motor

-
- A close-up photograph of a cassette motor assembly. The image shows the internal components, including the motor and the tape reels. Labels with leader lines point to specific parts:
- Zapfen (dick) Boss (thick)
 - Cassettenmotor Cassette motor
 - Zapfen (dünn) Boss (Thin)
 - weiß White wire
 - grau Gray wire

A close-up photograph of a mechanical assembly, likely a relay or switch mechanism. The image shows a central circular component with several pins and wires. Labels with leader lines point to specific parts:

- braun Brown wire**: Points to a brown wire at the top left.
- Lötstützpunkt (braun) Relay pin (brown)**: Points to a brown pin at the top right.
- gelb Yellow wire**: Points to a yellow wire on the right side.
- gelb Yellow wire**: Points to a yellow wire on the left side.
- Lötstützpunkt (rot) Relay pin (red)**: Points to a red pin at the bottom left.
- rot Red wire**: Points to a red wire at the bottom right.

6

7. Folgende Kontrollen bzw. Einstellungen durchführen:
Audio-Synchronkopf-Phasenlage
1. (siehe Abschnitt 2.5.8).
2. Wiedergabeumschaltzeitpunkt (D-FF) (siehe Abschnitt 3.4.4).
3. Video- und Audio-Abgleich (siehe Abschnitt 3.5).

2.3.3 Audio-Synchronkopf tauschen

1. Die Abschirmung mittels Lösen der Schraube ⑤ entfernen.
2. Die Schrauben ⑥, ⑦ und ⑧ lösen und den Audio-Synchronkopf herausnehmen. Dabei auf die Federn achten.
3. Nach dem Entlöten bzw. Abziehen der Anschlußleitungen den Audio-Synchronkopf herausnehmen.
4. Mit Schraube ⑨ die Abschirmung beider Köpfe entfernen.
5. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Weise. Die mittels Schraube ⑨ entfernte Abschirmung nicht anbringen.
6. Nach dem Tausch des Audio-Synchronkopfes sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

A: Bandtransporteinstellungen

- 1) Cassette abspielen
- 2) Bandlauf auf Faltenfreiheit überprüfen. Evtl. mit Schraube ⑧ auf richtigen Bandlauf am Führungsbolzen einstellen. Den Führungsbolzen selbst nicht verstellen (siehe Abb. 2-7).

B: Kopfhöhe und Azimuth

- 1) Oszilloskop an Anschluß CN 1-3 der AV-Platte (Audio out) anschließen.
- 2) Abgleichband MH-2 (6-kHz-Ton, Treppensignal) abspielen.
- 3) Mit Schraube ⑦ auf max. Audio-Ausgangspegel einstellen.
- 4) Die Schrauben ⑥, ⑦ und ⑧ langsam verdrehen, so daß sich ohne Bandschlaufenbildung ein maximales Audiosignal ergibt.
- 5) Die Abschirmung mittels Schraube ⑨ anbringen.




Abb./Fig. 2-7 Audio-/Synchronkopf einstellen / A/C-head adjustment

C: Abschließende Kontroll- und Einstellarbeiten:

- 1) Elektrische Überprüfung des Bandtransports durchführen (siehe Abschnitt 2.5).
- 2) Abgleich der Audioplatte (siehe Abschnitt 3.6).

2.3.4 Hauptlöschkopf austauschen

1. Nach dem Abziehen der Steckverbindung und Entlöten der Anschlüsse des Löschkopfes kann die Anschlußplatte abgenommen werden.
2. Durch Lösen der Mutter ⑩ kann der Abwickelführungsbolzen mit Feder und Flanschen herausgezogen werden.
3. Die Feder vom Löschkopfarm aushängen, und den kompletten Arm nach oben herausziehen.
4. Der Löschkopf läßt sich durch Lösen der Schraube ⑪ vom Arm abnehmen.
5. Den neuen Löschkopf in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
6. Folgende Kontrollen und Abgleicharbeiten überprüfen:
- 1) Höhe des Abwickelführungsbolzens einstellen (siehe Abschnitt 2.4.2-B).
- 2) Elektrische Überprüfung des Bandtransportes (siehe Abschnitt 2.5).

2.3.5 Kopftrommel-Impulskopfausbau

Hinweis:

Dazu ist es erforderlich die A/S/M-Platte zur Seite zu schwenken. Sie läßt sich vom Chassis mittels vier Snapnasen lösen. Die Snapnasen der Bedienteilplatte für Spurlage, Aufnahmewahl etc. von der Bedienteilplatte der Laufwerksfunktionen lösen. Anschlußstecker CN 1 von der Bedienteilplatte abziehen und dann die A/S/M durch Lösen der beiden sich am Chassis befindenden Snapnasen zur Seite schwenken.

Falls erforderlich Anschlußstecker CN 21 (links von der Kühlplatte) abziehen.

1. Die zwei Anschlußdrähte ablöten.
2. Den Haltewinkel mittels Lösen der Schrauben ⑫ abnehmen.

7. Perform the following checks and adjustments.

1. Control head phase (see section 2.5.8).
2. P.B. switching point (see section 3.4.4).
3. Overall checks and adjustments of the video and audio circuits (see section 3.5).

2.3.3 Audio/control head


1. Take out screw ⑤ and remove the shield plate.
2. Take out three screws ⑥, ⑦ and ⑧ to remove the audio/control head. Use care regarding the coil springs.
3. Unsolder the six terminals coming from audio/control head and remove the A/C head board.
4. Take out screw ⑨ and remove the shield cap on the audio/control head.
5. Replace the audio/control head and reassemble by reversing the above steps without shield cap installation.
6. Perform the following checks and adjustments.

A: Tape transport adjustment

- 1) Employ a cassette tape (E-180) and set for play mode.
- 2) Turn screw ⑧ and adjust for smooth transport at the take-up guide pole. Do not adjust the height of the take-up guide pole itself.

B: Audio/control head height and azimuth

- 1) Connect oscilloscope to CN 1-3 (AUDIO OUT) of terminal board.
- 2) Play 6 kHz segment (stairstep signal) of the alignment tape MH-2.
- 3) Observe the audio output signal and adjust screw ⑦ for maximum output level.
- 4) Turn screw ⑥, ⑦ and ⑧ in succession by small and equal increments at a time and adjust for maximum audio output level. With reference to screw ⑥, adjust azimuth with screw ⑦ and screw ⑧ so that small tape wrinkles are not produced at the guide pole, but



at the same time, audio output becomes maximum and level fluctuations minimum.

- 5) Reassemble the shield cap on the audio/control head with screw ⑨.

C: Final checks and adjustments

- 1) Perform the interchangeability adjustment (see section 2.5).
- 2) Perform the audio circuit adjustment (see section 3.6).

2.3.4 Full erase head

1. Unsolder the two terminals coming from the full erase head and remove the F.E. HEAD board.
2. Take out Nut ⑩ and remove the supply guide pole, guide flanges and coil spring.
3. Unhook the spring from the erase head arm and remove the erase head arm in the upward direction.
4. Take out screw ⑪ to remove the full erase head.
5. Replace the full erase head and reassemble by reversing the above steps.
6. Perform the following checks and adjustments.
- 1) Supply guide pole height adjustment (see section 2.4.2 B).
- 2) Interchangeability adjustment (see section 2.5).

2.3.5 Dismantling the head drum pick-up head

Note:

To dismantle the pick-up head, it is necessary to swing the A/S/M board to the side. The board can be freed from the chassis by means of 4 snap noses. Unlatch the snap noses of the control panel for tracking, record mode selection etc. from the tape run functions control panel. Withdraw the plug connector CN 1 from the control panel board and unlatch the 2 snap noses on the chassis to swing the A/S/M board to the side. Withdraw the plug connector CN 21 (to the left of the heat sink), if required.

1. Unsolder the two wires from the pick-up head.
2. Take out two screws ⑫ and remove the bracket.

3. Mit den Schrauben ⑬ läßt sich der Impulskopf vom Winkel abnehmen.
4. Den neuen Kopf in umgekehrter Weise einbauen. Den Winkel mit Schrauben ⑫ so befestigen, daß die Magnete des Kopftrommel-motors den Impulskopf nicht berühren.
5. Danach den Wiedergabekopfschaltzeitpunkt (D-FF) einstellen (siehe Abschnitt 3.3.4).

2.3.6 Capstanmotor Aus-/Einbau

1. Die beiden Riemen an der Unterseite des Chassis aushängen.
2. Steckverbindung lösen und mit Schrauben ⑭ auf der Laufwerk-oberseite den Capstanmotor nach oben herausnehmen.
3. Den neuen Motor in umgekehrter Reihenfolge einbauen, und dabei auf die Richtung der Anschlüsse auf dem Capstanmotor achten (siehe Abb. 2-9).
4. Capstandiskriminatorabgleich vornehmen (siehe Abschnitt 3.3.3).




Abb./Fig. 2-8 Impulskopf-Anschluß /
Pick-up head wiring

2.3.7 Lademotor und Laderiemen

1. Die zwei Anschlußdrähte und den Kondensator ablöten.
2. Die Schrauben ⑮ lösen und das Antriebsgetriebe abnehmen.
3. Den Lademotorriemen von der Motorachse abnehmen.
4. Mit den beiden Schrauben ⑮ den Lademotor herausziehen.
5. Den Sicherungsring ⑰ lösen und das Schneckenwellenrad abnehmen.
6. Das Auflegen des Laderiemens erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Falls erforderlich kann die Getriebeachse der Schneckenwelle mit einem kleinen Tropfen harz- und säurefreiem Öl (Zubehör) eingölt werden. Dabei ist zu beachten, daß zuviel Öl den Laderiemen verölen kann.
7. Der Lademotor wird in der umgekehrten Reihenfolge eingebaut. Auf richtige Anschlußbelegung achten. Pfeil zeigt auf blauen Anschluß (siehe Abb. 2-10).
- 1) Das Antriebsrad am Lademotorgetriebe so bewegen, daß sich die Abwickel-Aufwickel-Stiftträgerplatten in Ladeendposition bewegen (siehe Abb. 2-11). Von Hand einfädeln.
- 2) Das gesamte Getriebe mit den beiden Schrauben ⑮ befestigen.
8. Die Achse des Lademotors so bewegen, daß sich die Laderinge langsam in Richtung Ausfädeln bewegen. Darauf achten, daß sich zwischen den Lagerböcken und der Aufwickel-Abwickel-Stiftträgerplatte ein gleichmäßiger Abstand ergibt.




Abb./Fig. 2-10 Lademotor-Anschluß /
Mode control motor wiring

2.3.8 Andruckrollenarm

1. Den Sicherungsring ⑱ lösen und den Federhalter des Andruckrollenarms herausnehmen.
2. Sicherungsring ⑲ abnehmen und den Andruckrollenarm mit der Rückholfeder herausziehen.

3. Take out two screws ⑬ to remove the pick-up head.
4. Replace the pick-up head and reassemble by reversing the above steps. Tighten two screws ⑫ in the state with the bracket moved fully to the rotor side, but does not contact with the both magnets on the rotor.
5. Perform the P.B. switching point adjustment (see section 3.3.4).

2.3.6 Capstan motor

1. From the bottom side, disengage the reel belt and capstan belt from the capstan motor pulley.
2. Disconnect the cap housing from the capstan motor and take out two screws ⑭ to remove the capstan motor.
3. Replace the capstan motor and reassemble by reversing the above steps. Use care regarding the capstan motor wiring (see fig. 2-9).
4. Perform the capstan discriminator adjustment (see section 3.3.3).




Abb./Fig. 2-9 Capstan-Motor-Anschluß /
Capstan motor wiring

2.3.7 Mode control motor and loading belt

1. Unsolder the two wires and ceramic capacitor from the mode control motor.
2. Take out two screws ⑮ and remove the drive gear assembly.
3. Disengage the loading belt from the motor pulley.
4. Take out screws ⑮ to remove the mode control motor.
5. Take out E-ring ⑰ and pull out the gear shaft to remove the worm-gear pulley. Use care regarding the two washers.
6. Replace the loading belt and reassemble by reversing the step 5. If necessary, lubricate the gear shaft with oil after cleaning with alcohol. Do not over lubricate. Avoid staining the loading belt with grease or oil.
7. Replace the mode control motor and reassemble by reversing the above steps 1 to 4. Use care regarding the motor wire polarity (see fig. 2-10). Perform the following steps when install the drive gear assembly.
- 1) Turn the drive rings by hand from bottom side and set the supply and take-up pole bases to end of travel (loading end position as shown in fig. 2-11).
- 2) Install the drive gear assembly and fix with two screws ⑮.
8. Turn the mode control motor pulley by hand to move the loading rings slightly in the unloading direction. Check for equal spacing between the supply pole base and the pole guide, and between the take-up pole base and the pole guide.




Abb./Fig. 2-11 Lade-Endposition /
Loading end position

2.3.8 Pinch roller arm

1. Take out E-ring ⑱ and disengage the spring holder of pinch roller arm from the play lever.
2. Take out E-ring ⑲ to remove the pinch roller arm and torsion spring.

3. Beim Einbau sollten die beweglichen Teile ein wenig eingeölt werden. Darauf achten, daß auf die Gummischicht der Andruckrolle kein Schmiermittel kommen darf.
4. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Weise.

2.3.9 Aufwickelkupplung

1. Entfernen des Kupplungsriemens.
2. Die zwei Schrauben ②① herausdrehen und darauf achten, daß beim Herausnehmen nach unten die Feder des Aufwickelzwischenrades nicht beschädigt wird.
3. Einbau erfolgt in umgekehrter Weise.
4. Drehmomentmessung des Aufwickelspulentellers.
 - 1) Recorder ohne eingebauten Cassettenschacht auf Wiedergabe stellen (siehe Abschnitt 2.3.1).
 - 2) Drehmomentmesser auf den Aufwickelspulenteller aufsetzen.
 - 3) Den Drehmomentmesser in der Handfläche so drehen lassen, daß sich ein Gleichlauf zwischen Zeiger und Skala ergibt. Der abgelesene Wert sollte zwischen 60 und 100 g/cm liegen.
 - 4) Wird der Wert nicht erreicht, sollte die Feder des Aufwickelzwischenrades und der Zustand des Riemens überprüft werden. Falls notwendig muß die Aufwickelkupplung nochmals gewechselt werden.

2.3.10 Aufwickelzwischenrad

1. Die Feder vom Hauptchassis zum Aufwickelzwischenrad aushängen.
2. Die Schlitzscheibe ②① entfernen und das Aufwickelzwischenrad nach oben herausziehen.
3. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Darauf achten, daß das Aufwickelzwischenrad richtig eingebaut wird.



Abb./Fig. 2-12 Aufwickelzug prüfen /
Take-up torque check

2.3.11 Wickelzwischenrad Aus-/Einbau

1. Mit Schraube ③① die LED-Platte der Bandanfang-, -endeerkennung entfernen.
2. Mit der Hand die Schneckenwelle des Lademotors in Richtung Einfädern drehen, bis die Mechanik den Arm des Wickelzwischenrades freigibt.
3. Die Feder vom Wickelzwischenrad aushängen.
4. Nach Abnahme der Schlitzscheibe ②⑤ kann das komplette Zwischenrad nach oben herausgezogen werden. Darauf achten, daß die Rückholfeder unterhalb des Wickelzwischenradarmes nicht verloren geht.
5. Beim Einbau darauf achten, daß die Rückholfeder richtig eingesetzt wird (siehe Abb. 2-14).




Abb./Fig. 2-14 Position der Wickelzwischenradfeder /
Torsion spring position

3. Replace the pinch roller arm and spread grease on it's parts contact with pinch roller mounting shaft. Avoid staining the pinch roller with grease.
4. Reassemble by reversing the above steps.

2.3.9 Take-up clutch

1. Disengage the take-up clutch belt from the take-up clutch.
2. Take out two screws ②① to remove the take-up clutch. Use care regarding the spring of the take-up idler when remove the take-up clutch downwards.
3. Replace the take-up clutch and reassemble by reversing the above steps.
4. Perform the take-up torque check by following steps.
 - 1) Set the PLAY mode without cassette housing (see section 2.3.1).
 - 2) Set the torque gauge on the take-up reel disk.
 - 3) Relax the grip on the torque gauge so that the indicator needle and scale rotate at equal speed, then read the indication. The correct value is between 60 and 100 gcm.
 - 4) Is not correct value, confirm the condition of the take-up idler spring and take-up clutch belt. If necessary, exchange the take-up clutch with another new one.

2.3.10 Take-up idler

1. Unhook the take-up idler spring from the hook of maindeck.
2. Take out slit washer ②① to remove the take-up idler upwards.
3. Replace the take-up idler and reassemble by reversing the above steps. Use care that the take-up idler is mounted on the correct position.




Abb./Fig. 2-13 Position des Aufwickelzwischenrad /
Take-up idler position

2.3.11 Reel idler

1. Take out screw ③① and remove the LED holder.
2. Turn the mode control motor pulley by hand to release the idler plate from the reel idler.
3. Unhook the reel idler spring from the hook of mold base.
4. Take out slit washer ②⑤ to remove the reel idler upwards. Use care regarding the torsion spring under the reel idler.
5. Replace the reel idler and reassemble by reversing the above steps. Check that the torsion spring is mounted on the correct position as shown in fig. 2-14.




Abb./Fig. 2-15 Aufwickelzug-Bremse /
Take-up tension brake

2.3.12 Riemen des Wickelzwischenrades wechseln

1. Den Riemen der Aufwickelkupplung abnehmen.
2. Die Schraube (31) der Abdeckung entfernen. Danach den Riemen von der Capstanantriebswelle und dem Antriebsrad des Wickelzwischenrades abnehmen.
3. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.3.13 Capstanriemen und Aufwickelkupplungsriemen

1. Mit den beiden Schrauben (26) den Bügel über der Capstanschwunagscheibe abschrauben.
2. Den Riemen der Aufwickelkupplung abnehmen.
3. Den Riemen des Wickelzwischenrades abnehmen.
4. Danach läßt sich der Riemen von der Capstanschwunagsmasse abnehmen.

2.3.14 Aufwickelrückzug-Einfädelzugbremse

Aufwickelrückzugbremse-Filz

1. Die Feder der Aufwickelrückzugbremse aushängen und die Bremse nach einer kleinen Rechtsdrehung nach oben herausziehen.

2. Den alten Filz gegen neuen Filz austauschen.

Einfädelzugbremse-Filz

3. Mit der Schraube (23) das Bremsband lösen.
4. Die Feder der Einfädelzugbremse aus dem Halter aushängen.
5. Den Haken vorsichtig nach hinten drücken und die Einfädelzugbremse nach oben herausziehen.
6. Alten Filz gegen neuen tauschen.
7. Nach Beendigung des Einbaues muß der Bandzug eingestellt werden (siehe Abschnitt 2.3.15-4).




Abb./Fig. 2-16 Einfädelzugbremse / Supply tension brake

2.3.15 Bandzug

1. Durch Herausziehen des Plastikstiftes (27) kann die Haltesicherung für das Bremsband abgenommen werden.
2. Schraube (23) herausnehmen und durch Entfernen der Feder vom Halter das Bremsband entfernen.
3. Beim Einbau muß die Haltesicherung an den Bandrückzugfühler durch Erwärmen des alten Klebers mit dem LötKolben wieder festgemacht werden.
4. Einstellung der Position des Bandzugfühlstiftes.

- 1) Den Recorder ohne Band auf Wiedergabeposition stellen (siehe Abschnitt 2.3.1).
- 2) Den Bandzugfühlstift so einstellen, daß die linke Außenseite des Stiftes mit der Recorderaufbauplatte fluchtet (siehe Abb. 2-17).
- 3) Falls notwendig die Schraube (23) des Bremsbandes lösen und den Fühlstift in die entsprechende Position bringen.

Hinweis:

Bei falschem Bandzug die Bandzugmeßcassette einlegen und darauf achten, daß sich ein Wert von 28-39 g/cm ergibt. Falls notwendig die Rückholfeder des Bandzugfühlers und gegebenenfalls die Position des Bandzugfühlstiftes überprüfen.

2.3.16 Spulenteller Abwickelteller

1. Hierzu muß das Bremsband und der Bandzugarm mittels Entfernen der Schlitzscheibe (28) und der Schraube (23) entfernt werden.
2. Die Schlitzscheibe (28) entfernen und nachdem die Einfädelzugbremse nach links gedrückt wurde, kann der Bandteller nach oben herausgezogen werden.
3. Die Achse des Abwickeltellers ein wenig einölen.
4. Nachdem ein neuer Teller aufgesetzt wurde, muß die Höhe eingestellt werden.

2.3.12 Reel belt

1. Disengage the take-up clutch belt from the take-up clutch.
2. After taking out screw (31) to remove the wire guard, disengage the reel belt from the center pulley and the capstan motor pulley.
3. Replace the reel belt and reassemble by reversing the above steps.

2.3.13 Capstan belt and take-up clutch belt

1. Take out two screws (26) and remove the bracket.
2. Disengage the take-up clutch belt from the take-up clutch and the flywheel pulley.
3. Disengage the reel belt from the center pulley and the capstan motor pulley.
4. Disengage the capstan belt from the flywheel and the capstan motor pulley.

2.3.14 Brake-pads

Take-up tension brake pad.

1. Unhook the spring of take-up tension brake from the mold base.
2. Turn the take-up tension brake clockwise and remove it upwards.

Supply tension brake pad

3. Take out screw (23) and move the tension band aside.
4. Unhook the spring of supply tension brake from the mold base.
5. Bend the stopper of mold base and remove the supply tension brake upwards.
6. Replace the pad in the same manner as the take-up pad replacement.
7. Install the tension band and perform the tension pole position adjustment (see section 2.3.15-4).




Abb./Fig. 2-17 Bandzug Fühlstift einstellen / Tension pole position

2.3.15 Tension band

1. Take out plastic rivet (27) and remove the stopper bonded on the tension arm.
2. Take out screw (23) and move the tension band bonded on the main-deck, and unhook it from the tension arm to remove it.
3. Replace the tension band and reassemble by the reversing the above steps. Bond the stopper on the tension arm as before. If necessary, bond the tension band.
4. Perform the tension pole position adjustment by the following steps.

Tension pole position adjustment.

- 1) Without tape, set for the PLAY mode (see section 2.3.1).
- 2) Confirm that the left side of tension pole lies upon the left side of subdeck as shown in fig. 2-17.
- 3) If necessary, loosen screw (23) and adjust the tension band holder to obtain the correct tension pole position.

Note:

If back tension is incorrect, check the tension pole position. Use the back tension cassette gauge and confirm a value of between 28 and 39 gcm. If necessary, replace the tension arm spring and readjust the tension pole position.

2.3.16 Reel disks

Supply reel disk

1. Take out slit washer (22) and screw (23), and remove the tension arm and the tension band together. Use care regarding grease on the tension arm.
2. Take out slit washer (28), and turn the supply tension brake counter-clockwise to remove the supply reel disk upwards. Use care regarding the washer and collar.
3. Lubricate the reel shaft with oil after cleaning with alcohol. Do not over lubricate.
4. Replace and install the supply reel disk, and perform the reel disk height check by the following steps.




Abb./Fig. 2-18 Hauptlehere einsetzen / Master plane jig setting




Abb./Fig. 2-20 Höheneinstellung mit Justierscheibe / Washer for height adjustment

- 1) Die Hauptebenenlehre, wie in Abb. 2-18 gezeigt, aufsetzen.
 - 2) Mit der Höhenlehre an zwei Stellen (90° versetzt) überprüfen.
 - 3) Die Höhe muß zwischen der Aussparung A und B der Lehre anliegen (siehe Abb. 2-19).
 - 4) Falls erforderlich, Unterlegscheiben entfernen oder hinzufügen (siehe Abb. 2-20).
 - 5) Das Bremsband und den Bandzugarm einbauen und danach die erforderlichen Einstellarbeiten vornehmen (siehe Abschnitt 2.3.15-4).
- Aufwickelteller
- 6) Die Feder der Aufwickelrückzugbremse aushängen und die komplette Bremse nach oben herausziehen (siehe Abschnitt 2.3.14-1 und -2).
 - 7) Schlitzscheibe 29 vorsichtig entfernen und den Aufwickelteller nach oben herausziehen.
 - 8) Beim Einbau die Achse des Tellers leicht einölen und ebenfalls die Höheneinstellung in derselben Weise vornehmen.

2.4 Bandführung und Einstellungen

2.4.1 Bandtransportkontrolle

Vor Beginn muß das Abschirmblech über dem Audio-Synchronkopf abgenommen werden.

1. Den Bandlauf mit einer eingelegten 3-Stunden-Cassette am Bandanfang und -ende auf folgende Weise überprüfen.
2. Den Recorder mehrfach zwischen Wiedergabe und Stopp umschalten. Während des Ein-Ausfädels das Band an der Ein-/Auslaufrollenrolle und an den Führungsbolzen beobachten. Das Band muß hier ohne Stauchungen und Falten laufen (siehe Abb. 2-21).

Falsch / Incorrect

Richtig / Correct




Abb./Fig. 2-21 Führungsrollen und Bolzen / Guide roller and guide pole




Abb./Fig. 2-19 Wickeltellerhöhe einstellen / Reel disk height adjustment

Reel disk height check.

- 1) Set the master plane jig as shown in fig. 2-18.
 - 2) Use the height gauge and check the reel disk height. Measure at two places 90° apart.
 - 3) The correct height is between planes A and B as shown in fig. 2-19.
 - 4) If not the correct, use the height adjustment washers to obtain the correct height as shown in fig. 2-20.
 - 5) Mount the tension arm and the tension band as before, and perform the tension pole position adjustment (see section 2.3.15-4).
- Take-up reel disk
- 6) Unhook the spring and turn the take-up tension brake clockwise to remove upwards (see section 2.3.14-1 and 2).
 - 7) Take out slit washer 29 and remove the take-up reel disk upwards. Use care regarding the collar.
 - 8) Lubricate the reel shaft with oil after cleaning with alcohol. Do not over lubricate.

2.4 Tape transport system checks and adjustment

2.4.1 Tape transport check

Remove the shield plate (for A/C head) before tape transport check.

1. Employ a 180-minute tape and check at tape beginning and ending portion according to the following steps.
2. Operate the machine between Play and Stop modes several times. During Loading and Unloading, observe the tape at the supply and take-up guide rollers and guide poles. Confirm absence of curling, wrinkling, etc. as shown in fig. 2-21.




Abb./Fig. 2-22 Prüfung der Trommelführung-1 / Drum lead check-1

3. Mehrfach Aus- und Einfädeln und Kopftrommelumschlingung beobachten. Das Band muß bei den Punkten (A) und (B) den gleichen Abstand zur unteren Kopftrommel aufweisen (siehe Abb. 2-22).

Hinweis:

1. Das Band läuft zu hoch:
Dies kann am Geräusch erkannt werden, wenn die rotierenden Köpfe die Bandkante streifen.
2. Band läuft zu tief:
Band läuft in Falten oder gestaucht von der Trommel. Dies kann ebenfalls Geräusche verursachen.
4. Während der Wiedergabe das Band am Einlaufpunkt (C) und Auslaufpunkt (D) (siehe Abb. 2-23) beobachten. Das Band muß ohne Auf- oder Abwärtsgleiten über die Trommelführung laufen (siehe Abb. 2-24).
5. Während der Wiedergabe den Bandlauf an den Führungsrollen und Führungsbolzen beobachten (siehe Abb. 2-21).
6. Ist eine Einstellung erforderlich, dann folgendermaßen vorgehen.




Abb./Fig. 2-23 Bandführungskontrolle /
Tape transport check

2.4.2 Bandlaufeinstellungen

A: Höhe der Führungsrollen

1. Die Halteschraube der Führungsrollen (Abb. 2-25) etwas lockern (1,5-mm-Inbusschlüssel).
2. Band abspielen.
3. Führungsrollen mit Schraubendreher einstellen, bis Band glatt läuft. (Nicht mehr als 180° auf einmal, siehe Abb. 2-21).




Abb./Fig. 2-25 Führungsrollen-Höhenjustage /
Guide roller height adjustment

Hinweise:

1. Die Inbusschrauben nur so weit lösen, bis die Führungsrollen gedreht werden können. Bei übermäßig starker Lockerung kann es dazu kommen, daß die Bandbewegung die Rollen mitbewegt.
 2. Zur Verhinderung einer Beschädigung des Bandes die Rollen vorsichtig drehen.
- B: Höhe des Führungsbolzens
1. Höhenlehre auf Chassisplatte aufsetzen und Höhe prüfen (siehe Abb. 2-26).
 2. Falls erforderlich Höhe durch Verstellen der Mutter einjustieren. Ist der Einstellvorgang beendet, sollte die Mutter des Abwickelführungsbolzens (am Hauptlöschkopf) um 50° entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn verdreht werden. Die Mutter des Aufwickelführungsbolzens (am Audio-Synchronkopf) um 160° im Uhrzeigersinn verdrehen. Damit gleicht man den Höhenversatz beider Bolzen aus.
 3. Ist die Höhe der Führungsbolzen eingestellt, sind folgende Einstellungen und Überprüfungen erforderlich.

3. Observe the tape as it becomes wrapped around drum during loading and as it separates from the drum during unloading. Confirm absence of damage to the tape at points (A) and (B) as shown in fig. 2-22 and absence of contact noise between head tips and tape edge.

Notes:

1. Slips upward:
Sound becomes produced by contact between tips of rotating heads and edge of tape.
2. Slips downward:
Tape curls or wrinkles from contacting lead face (sound may also be produced).
4. During Play mode, observe tape at the input and output portions (C) and (D) in fig. 2-23 of the head drum lead. Confirm that the tape slips neither upward nor downward with respect to the lead as shown in fig. 2-24.
5. During Play mode, observe the tape at the take-up and supply guide poles and guide rollers. Confirm absence of curling, wrinkling, etc. as shown in fig. 2-21.
6. If defects are noted the above checks, perform the following adjustments.




Abb./Fig. 2-24 Prüfung der Trommelführung-2 /
Drum lead check-2

2.4.2 Tape transport adjustments

A: Guide roller height adjustment

1. Slightly loosen setscrews of the supply and take-up guide rollers as shown in fig. 2-25.
2. Use a cassette tape and set for Play mode.
3. With a slotted screwdriver, slightly turn the supply guide roller (do not turn more than 180° at a time) and adjust so that at the drum input, the tape travels smoothly in the drum lead without slipping upwards or downwards.
4. Similarly, adjust the take-up guide roller for the drum output.




Abb./Fig. 2-26 Führungsbolzen-Höhenjustage /
Guide pole height adjustment

Notes:

1. Loosen the setscrews only enough to allow the guide rollers to be turned. If excessively loose, tape motion may turn the rollers inadvertently.
 2. Turn the rollers carefully to avoid damage to the tape.
- B: Guide pole height adjustment.
Remove the guide pole cap before take-up guide pole height adjustment.
- (a) Guide pole height check.
1. Set the height gauge on the subdeck as shown in fig. 2-26.
 2. For each guide pole, check the height of the lower face of the upper flange. If necessary, carefully adjust by turning the nut. After adjusting the height using the height gauge, turn the supply side nut 50° counter-clockwise and the take-up side nut 160° clockwise. This will provide the required slight difference in height between the supply and take-up guide poles.
 3. If guide pole height has been adjusted, following checks and adjustments are required.

(b) Abwickelführungsbolzen

1. Band abspielen.
2. Mit einem Steckschlüssel die Höhe des Führungsbolzens einstellen, bis das Band glatt läuft (Abb. 2-21).
3. Bei zu großen Abweichungen, Höhe des Abwickeltellers, Bandzugfühlstiftes und übrige Mechanik auf der Abwickelseite prüfen.

C: Aufwickelführungsbolzen

1. Band abspielen.
2. Die Höhe des Aufwickelführungsbolzens nicht verstellen, sondern die Neigung des Audio-Synchronkopfes mit Schraube © verändern, bis glatter Bandlauf erzielt wird (siehe Abb. 2-21).




Abb./Fig. 2-27 Abwickel-Führungsbolzen-Höhenjustage / Supply guide pole height adjustment

(b) Supply guide pole height adjustment.

1. Use a cassette tape and set for Play mode.
2. Use a metric nutdriver to turn the supply guide pole to align the upper flange of the guide pole with the upper edge of the tape as shown by (b) of fig. 2-21. However, this adjustment must be performed so that at the same time, the upper flange remains within $\pm 0,5$ mm of the height adjusting jig portion shown in fig. 2-26.
3. If there is a large discrepancy, check the height of the supply reel disk, tension pole and another mechanical components.

C: Take-up guide pole adjustment.

1. Employ a cassette tape and set for Play mode.
2. Turn audio/control head screw © as shown in fig. 2-28 and adjust for smooth transport at the take-up guide pole as shown by (b) of fig. 2-21.

Note:

Do not adjust the height of the take-up guide pole itself.




Abb./Fig. 2-28 Aufwickel-Führungsbolzen / Take-up guide pole

2.5 Elektrische Überprüfung des Bandlaufs

2.5.1 Vorprüfung

A: Kontrollfolge 1

1. Das Oszilloskop an Testpunkt TP 106 der Videoplate anschließen. Das Oszilloskop extern mit dem 25-Hz-Rechtecksignal des Testpunktes TP 411 (Drum FF) der Videoplate triggern.
2. Den Grautreppeanteil des Abgleichbandes abspielen.
3. Den Spurlagereger drehen und am Testpunkt TP 106 die Einstellung für maximalen FM-Ausgang vornehmen.

Den Spurlagereger auf AUTO (mittlere Raststellung) stellen und kontrollieren, ob ein nahezu maximaler Ausgangspegel erzielt wird.




Abb./Fig. 2-29 FM-Signalform / FM waveform (max. output)

4. Unter Bezugnahme auf Abb. 2-29 den Pegel von Teil (a) des Signals feststellen. Zeigt sich die Signalform in Punkt (b) gezahnt, ist der Wert im Bereich der gleichförmigsten Verzahnung, wie es links in Abb. 2-29 gezeigt wird, abzulesen.
5. Der Maximum-FM-Pegel (a) und Minimum-FM-Pegel (b) ist abzulesen und zu kontrollieren, ob $\frac{b}{a} \geq 0,7$ oder ≈ -3 dB ist.
6. Die Werte an den Punkten (c) und (d) (Trommeleinlauf und -auslauf) ablesen und kontrollieren, ob $\frac{c}{a} \geq 0,5$ und $\frac{d}{a} \geq 0,5$ (≥ -6 dB) ist.

Hinweise:

1. Die Mindestpegel für (b), (c) und (d) ablesen.
2. Führen die vorstehenden Kontrollen zu normalen Ergebnissen weiter bei Abschnitt 2.5.1-B.
3. Zeigen sich Mängel, sind die Einstellungen von Abschnitt 2.5.2 durchzuführen.

2.5 Interchangeability adjustment

2.5.1 Preliminary checks

A: Check sequence 1.

1. Connect oscilloscope to TP 106 of the video board. At this time, trigger the oscilloscope externally with the signal (25 Hz square wave) from TP 411 (DRUM FF) of the video board.
2. Play Stairstep portion of the alignment tape MH-2.
3. Turn the Tracking control and adjust for maximum output at TP 106. Set the Tracking control to AUTO (center click position) and confirm that nearly maximum output is obtained.




Abb./Fig. 2-30 Richtige Signalformen / Normal waveform examples

4. Refer to fig. 2-29. Read the level of portion (a) of the waveform. If the waveform is serrated at point (a), read the value at the most uniform serrations as shown as left in fig. 2-29.
5. Read the maximum FM level (a) and minimum FM level (b) and confirm that: $\frac{b}{a} \geq 0,7$ or ≥ -3 dB.
6. Read the values at points (c) and (d) (drum input and output) and confirm that: $\frac{c}{a} \geq 0,5$ and $\frac{d}{a} \geq 0,5$ (≥ -6 dB).

Notes:

1. Read minimum levels for (b), (c) and (d).
2. If above checks yield normal results, proceed to section 2.5.1-B.
3. If defects are noted, perform adjustments of section 2.5.2.

B. Kontrollfolge 2

1. Die FM-Signalförm wie im vorausgegangenen Abschnitt (2.5.1 A) beobachten und den Spurlagereger drehen.
Die Signalförmabweichungen müssen denen in Abb. 2-30 dargestellten ungefähr entsprechen.
2. Kommt es zu Signalförmänderungen entsprechend der Darstellung in Abb. 2-31, ist eine Einstellung erforderlich.




Abb./Fig. 2-31 Falsche Signalförm /
Incorrect waveform examples




Abb./Fig. 2-32 Kopftrommelaufstellung /
Drum input adjustment

2.5.2 Voreinstellungen

1. Die Stellschrauben der Abwickelführungsrolle und der Aufwickelführungsrolle lösen. Wenn sich die Führungsrollen frei drehen, die Stellschrauben wieder leicht festziehen.
2. Das Oszilloskop an Testpunkt TP 106 der Videoplate anschließen. Das Oszilloskop mit dem Signal an Testpunkt TP 411 (Kopfschaltensignal; D-FF) extern triggern.
3. Das Abgleichband (Grautreppe) abspielen.

A: Trommelaufstellung

1. Die Oszilloskopanzeige beobachten und den Normalspurreger zur Erzielung eines höchstmöglichen FM-Ausgangs einstellen.
2. Siehe Abb. 2-32. Beispiele unvorschriftsmäßiger Impulsformen werden mit A gezeigt.
Einen Schlitzschraubendreher benutzen und die Abwickelführungsrolle so einstellen, daß der ansteigende Teil (Trommelaufteil) der Signalförm so flach wird wie durch B dargestellt.

Hinweise:

1. Wenn sich die Führungsrolle frei dreht, die Stellschraube leicht festziehen.
2. Darauf achten, daß die Führungsrolle jeweils nur durch geringfügige Teildrehungen eingestellt wird, damit das Abgleichband nicht beschädigt wird.
Neben der Beobachtung der Signalförm muß kontrolliert werden, ob das Band an der Bandführung und an den Führungsbolzen weder durchrutscht noch Falten wirft.
3. Kommt es am Abwickelführungsbolzen zum Abheben des Bandes von der Führung oder zur Faltenbildung, muß die Führungsbolzenhöhe eingestellt werden.

B: Trommelauslauf

1. Die Abwickelführungsrolle auf dieselbe Weise wie beim Trommelaufstellung einstellen, um den abfallenden Teil (Trommelauslaufteil) der FM-Signalförm einzustellen.
Beispiele für falsche Signalförm werden durch C in Abb. 2-33 gezeigt, während D die richtige Einstellung darstellt.
2. Kommt es zum Abheben des Bandes von der Führung oder zur Faltenbildung am Aufwickelführungsbolzen, erfolgt die Einstellung durch Drehen der Schraube (C) des Audio-Synchronkopfes entsprechend der Darstellung in Abb. 2-34.
3. Die Schrauben (A), (B) und (C) sorgfältig und gleichmäßig einstellen, um die Audio-Synchronkopfhöhe entsprechend der Darstellung in Abb. 2-34 mit dem Band auszufluchten.

B: Check sequence 2.

1. Observe the FM waveform as in the previous section (2.5.1-A) and turn the Tracking control. The waveform variation should be nearly parallel as shown in fig. 2-30.
2. If the waveform varies as shown in fig. 2-31, adjustment becomes required.

2.5.2 Preliminary adjustments

1. Loosen the setscrews of the supply guide roller and take-up guide roller. If the guide rollers turn freely, slightly tighten the setscrews.
2. Connect oscilloscope to TP 106 of the VIDEO board. Trigger the oscilloscope externally with the signal from TP 411 (DRUM F.F) of the VIDEO board.
3. Play the alignment tape (stairstep signal) MH-2.




Abb./Fig. 2-33 Kopftrommelauslaufstellung /
Drum output adjustment

A: Drum input

1. Observe oscilloscope display and adjust the Tracking control for maximum FM output.
2. Refer to fig. 2-32. Examples of incorrect waveforms are shown by A. Use a slotted screwdriver to adjust the supply guide roller so that the rising portion (drum input portion) of the waveform becomes flat as shown by B.

Notes:

1. If the guide roller turns freely, tighten the setscrew slightly.
2. Be sure to adjust the guide roller only by small amounts at a time in order to avoid damaging the alignment tape.
In addition to observing the waveform, confirm absence of tape slippage or curling at the drum lead and guide poles.
3. At the supply guide pole, if the tape separates from the guide or wrinkling occurs, adjust the guide pole height.

B: Drum output

1. In the same manner as for the drum input, turn the take-up guide roller to adjust the falling portion (drum output portion) of the FM waveform. Incorrect examples are shown by C in fig. 2-33, while D indicates the correct adjustment.
2. If the tape separates from the guide or wrinkling occurs at the take-up guide pole, adjust by turning screw (C) of the audio/control head as shown in fig. 2-33.
3. Carefully and evenly adjust screws (A), (B) and (C) to align the audio/control head height with the tape as shown in fig. 2-34.




Abb./Fig. 2-34 Audio-/Kontrollkopf Höhereinstellung /
Audio control head height

Hinweise:

1. In diesem Stadium ist eine Feineinstellung **nicht** erforderlich. Es genügt, daß das Band am Führungsbolzen anliegt und daß die Servo-Funktion störungsfrei arbeitet.
2. Hebt sich das Band vom Aufwickelführungsbolzen ab, oder kommt es zur Faltenbildung, ist die Schraube © (Abb. 2-33) im Verhältnis zu den Schrauben (A) und (B) zu stark gedreht worden, wodurch es zur Vorwärts- oder Rückwärtsneigung des Audio-Synchronkopfes kommt. Beim Einstellen der Schrauben (A), (B) und © muß sorgfältig und gleichförmig vorgegangen und darauf geachtet werden, daß sich am Aufwickelführungsbolzen keine Fältchen bilden.
3. Am Aufwickelführungsbolzen darf nichts verändert werden!

2.5.3 Feineinstellung

1. Das Oszilloskop an Testpunkt TP 106 der Videoplate anschließen. Das Grautreppe-Signal des Abgleichbandes MH-2 abspielen. Die FM-Signalförm von Kanal 1 beobachten und den Normalspurlagereger auf kleinsten FM-Ausgangspegel einstellen.
2. Wird die Signalförm wie die Darstellung A oder B von Abb. 2-35, muß die Höhe der Abwickelführungsrolle sorgfältig eingestellt werden, bis die Signalförm sich so zeigt, wie es durch die Darstellung E, F oder G von Abb. 2-36 vorgegeben wird.




Abb./Fig. 2-35 FM-Minimum-Signal (falsche Signalförm) / Minimum FM-output (incorrect signals)

Kommt es jetzt zu Schwankungen der Signalförm, wird eine Einstellung bis zum Punkt der Mindestschwankungen durchgeführt.

3. Erscheint die FM-Signalförm entsprechend C und D in Abb. 2-35, wird die Höhe der Aufwickelführungsrolle sorgfältig eingestellt, um eine Signalförm zu erhalten, wie sie durch E, F oder G in Abb. 2-36 dargestellt ist. Kommt es jetzt zu Schwankungen der Signalförm, wird eine Einstellung bis zum Punkt der Mindestschwankungen durchgeführt.
4. Den Normalspurlagereger vom größtmöglichen bis zum kleinstmöglichen FM-Ausgang verändern. Die Abwickel- und Aufwickelführungsrollen fein einstellen, damit die Signalförmabweichungen entsprechend E, F und G in Abb. 2-36 werden.

2.5.4 Audio-Synchronkopfhöhe, Azimuth und Neigung

Siehe Abschnitt 2.3.3 Audio-Synchronkopf ausbauen.

2.5.5 Stellschraube für Führungsrolle

1. Kontrollieren, ob die bestmögliche FM-Ausgangssignalförm sowie ein maximaler Audio-Ausgang erreicht worden sind und ob es weder zur Faltenbildung noch zu anderen Transportabweichungen des Bandes kommt. Anschließend die Führungsrollen sichern. Betriebsart STOP wählen.
2. Da sich die Führungsrollen leicht bewegen, muß beim Sichern sorgfältig vorgegangen werden.
3. Nachdem die Stellschrauben festgezogen worden sind, müssen die wechselseitigen Schlußkontrollen erneut durchgeführt werden.

2.5.6 Endprüfungen

Die in Abschnitt 2.5.1 aufgeführten vorbereitenden Kontrollen nachvollziehen.

2.5.7 Servoschaltung

1. Wiedergabeschaltpunkt (s. Abschnitt 3.3.4).

2.5.8 Audio-Synchronkopfphaseneinstellung

1. Oszilloskop an Testpunkt TP 106 der Videoplate anschließen. Mit dem Signal an Testpunkt TP 411 das Oszilloskop extern triggern.
2. MH-2-Grautreppe wiedergeben.
3. Spurlage zwischen AUTO und maximalem Signal einstellen.
4. Der Unterschied in der Amplitude sollte nicht größer als $\frac{b}{a} \geq 0,9$ sein.
5. Falls eine Einstellung notwendig wird, sollte folgendermaßen vorgegangen werden.
6. MH-2-Grautreppe abspielen und Spurlagereger in Stellung AUTO.
7. Die Schrauben (D) und (E) des Audio-Synchronkopftägers lösen. Den Audio-Synchronkopf ganz in Richtung Aufwickelbolzen (Bandlaufrichtung) schieben.
8. Die Schrauben leicht anziehen.

Notes:

1. Fine adjustment is not required at this time. It is sufficient that the tape is engaged with the guide pole and servo operates stably (control signal picked up).
2. If the tape separates from the take-up guide pole or wrinkling occurs, screw © (fig. 2-33) has been turned excessively with respect to screws (A) and (B), causing the audio/control head to incline forward or rearward. Use care to adjust screws (A), (B) and © evenly and observe that small wrinkles are not produced at the take-up guide pole.
3. Do not disturb the take-up guide pole.

2.5.3 Interchangeability fine adjustment

1. Connect oscilloscope to TP 106 of the VIDEO board. Play stairstep segment of the alignment tape MH-2. Observe the FM waveform and adjust the Tracking control for minimum FM output level.
2. If the waveform becomes as shown by A or B of fig. 2-35, carefully adjust the supply guide roller height so that the waveform becomes as shown by E, F or G of fig. 2-36. At this time, if the waveform fluctuates, adjust to the point of minimum fluctuation.




Abb./Fig. 2-36 FM-Minimum-Signal (richtige Signalförm) / Minimum FM-output (correct examples)

3. If the FM waveform appears as shown by C or D in fig. 2-35, carefully adjust the take-up guide roller height to obtain a waveform such as shown by E, F or G of fig. 2-36. At this time, if the waveform fluctuates, adjust to the point minimum fluctuation.
4. Vary the Tracking control from maximum to minimum FM output. Perform fine adjustment of supply and take-up guide rollers so that waveform variation becomes as shown by E, F or G of fig. 2-36.

2.5.4 Audio/control head height, azimuth and inclination

See section 2.3.3 Audio/control head height and azimuth.

2.5.5 Setscrew tightening

1. Check for maximum FM output waveform, maximum audio out and absence of tape wrinkling or other transport irregularities, then secure the guide rollers. Perform in Stop mode.
2. Since the guide rollers are easily moved, used care when securing.
3. After tightening the setscrews, again perform interchangeability final check.

2.5.6 Interchangeability final check

Confirm section 2.5.1 Preliminary checks.

2.5.7 Servo circuit adjustment

1. Video head switching position (see section 3.3.4).

2.5.8 Control head phase adjustment

1. Connect oscilloscope to TP 106 of the VIDEO board. Trigger the oscilloscope externally with the signal from TP 411 (DRUM F.F.) of the VIDEO board.
2. Play stairstep portion of the alignment tape MH-2 and observe the oscilloscope display.
3. Set the Tracking control to AUTO (center click position).
4. Confirm that the level difference between this setting and the maximum level obtained manually is:
 $\frac{b}{a} \geq 0,9$.
5. If necessary, adjust as follows.
6. Set the Tracking control to AUTO and play stairstep segment of the alignment tape MH-2.
7. Loosen two screws (D) and (E) and slide the A/C head assembly fully in the direction to the take-up guide pole.
8. Slightly tighten the two screws and play stairstep segment of the alignment tape MH-2.
9. Set the audio/control head position tool over the screw (D) and insert the pin of the tool into the hole at the side of the screw.
10. Slowly turn the tool and slide the A/C head assembly in the direction of the arrow as shown in fig. 2-38.
11. Set the A/C head assembly to the position where first maximum FM level is obtained. Tighten two screws (D) and (E).




Abb./Fig. 2-37 FM-Signal-Höhe / FM output level

9. Die Audio-Synchronkopflehre über die Schraube ① und mit der Nase, im danebenliegenden Loch eingerastet, aufsetzen.
10. Langsam mit der Lehre den Kopfträger in Pfeilrichtung verschieben (siehe Abb. 2-38).
11. Den Audio-Synchronkopf in der Position belassen, mit der man den max. Ausgangspegel erreicht. Die beiden Schrauben ① und ② nun endgültig festziehen.

2.5.9 Abschlußprüfungen (Aufnahme/Wiedergabe)

1. Cassette einsetzen und Aufnahme und Wiedergabe durchführen. Kontrollieren, ob FM-Signalform und Spezifikationen den Werten entsprechen, die während der Wiedergabe des Abgleichbandes (Grautreppensignal) erzielt wurden (s. Abschnitt 2.5.1).
2. Die Kontrollen und Einstellungen der Audio-Aufnahme- und -Wiedergabepegel sowie der Tonschaltung durchführen.
3. Andere Signalsysteme unter Bezugnahme auf Abschnitt 3 Elektrische Einstellungen, kontrollieren.

3. Elektrische Einstellungen

3.1 Vorbereitungen

Elektrische Justagen sind erforderlich, wenn Schaltelemente oder in einigen Fällen auch mechanische Teile ausgetauscht werden. Die Einstellarbeiten sollten erst begonnen werden, wenn der Austausch von Ersatzteilen abgeschlossen ist. Auch sollte ein Abgleich unterlassen werden, falls die erforderlichen Meßeinrichtungen dafür nicht vorhanden sind.

Erforderliche Meßgeräte

1. Digital-Voltmeter
2. Zweikanaloszilloskop ≥ 10 MHz
3. Meßgenerator (Farbbalkengenerator)
4. Frequenzzähler
5. Regelbares Gleichstrom-Netzgerät 0 – 30 V
6. Tongenerator
7. Abgleichband MH-2
8. Ton-Multiplex TV-Signalgenerator siehe Seite 45

Hinweis:

Vor Benutzung des Abgleichbandes muß zuerst kontrolliert werden, ob ein gleichmäßiger, störungsfreier und vorschrittmäßiger Bandlauf stattfindet.

Wichtig:

Mit dem Ausschalter an der Frontseite des Gerätes in Stellung „Aus“ wird dem Gerät weiterhin Gleichspannung zugeführt. Zur völligen Abschaltung beim Auswechseln von Schaltteilen ist deshalb der Hauptnetzschalter an der Geräterückseite auszuschalten.

Die einzelnen Schritte zur Kontrolle und Einstellung werden nachfolgend in Form von Tabellen vorgegeben. Sie sind in der empfohlenen Reihenfolge, in der sie durchzuführen sind, numeriert.

Die genannten Tabellen finden Sie auf den Seiten 17-29.




Abb./Fig. 2-38 Audio-/Synchronkopf-Phaseneinstellung / Control head phase adjustment

2.5.9 Final checks (recording and playback)

1. Use a blank tape and perform recording and playback. Confirm FM waveform and specifications equivalent to those during playback of alignment tape (stairstep signal). See section 2.5.1.
2. Perform checks and adjustments of the audio recording and playback levels. See section 3.6 Audio circuit.
3. Check other signal systems by referring to section 3 electrical adjustment.

3. Electrical adjustments

3.1 Preparation

Electrical adjustments are required after replacing circuit components and certain mechanical parts. It is important to perform these adjustments only after all repairs and replacements have been completed. Also, do not attempt these adjustments unless the proper equipment is available.

Required test equipment and jigs

1. Digital voltmeter: High sensitivity
2. Oscilloscope: Wide band, Dual trace
3. Signal generator: PAL-color bar and stairstep, SECAM-color bar
4. Frequency counter: High sensitivity, High impedance
5. Regulated DC power supply: 0 – 30 V
6. Audio generator
7. Alignment tapes: MH-2
8. Audio multiplex TV signal generator: See page 45

Notes:

Be sure to check for smooth and proper tape transport before using the alignment tape.

Important:

Even with the Sub-power switch off, DC voltage is supplied to the circuits. Therefore, set the rear panel MAINS POWER switch to off before performing service or replacing parts.


The check and adjustments steps are provided in the following in the form of charts. Checks and adjustments are numbered in the recommended sequence in which they are to be performed.



For charts please refer to pages 30-44.

3.2 Stromversorgung

Nr.	Teil	Testpunkte	Einstellpunkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
1	Spannungsausgang 9,3 V DC	TP 2 (SW 9 V) TP 3 (GND)	R 8 (9,3 V ADJ)	REC REC = Aufnahme	1. Digitalvoltmeter zwischen TP 2 und TP 3 anschließen. 2. R 8 auf $9,3 \pm 0,1$ V einstellen.

3.3 Servo-Schaltung



Nr.	Teil	Testpunkte	Einstellpunkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
1	Kopftrommel-Diskriminator	TP 407 (DRUM S.P. POS.) TP 423 (DRUM P/D ERROR)	R 463 (DRUM DISCRI)	MH-2 Farbbalken, PB. PB = Wiedergabe	- Oszilloskop an TP 407 der A/S/M.CTL-Platte anschließen. - Oszilloskop extern mit Signal von TP 411 (DRUM FF.) der A/S/M.CTL-Platte triggern. - Abgleichband (Farbbalken) abspielen. - R 463 so einstellen, daß der Abstand „a“ fest und stabil wird. - Digitalvoltmeter an TP 423 der A/S/M.CTL-Platte legen. - R 463 auf $4,6 \pm 0,1$ V einstellen.  TP 407: Abtastposition der Kopftrommel
2	Impulspegel der Kopftrommel-Abtastung	TP 406 (DRUM PU PULSE)	R 459 (D. PU PULSE LEV.)	MH-2 Farbbalken, PB.	- Oszilloskop an TP 406 der A/S/M.CTL-Platte anschließen. - Abgleichband (Farbbalken) abspielen. - Nach Verriegelung des Kopftrommel-Servos R 459 auf $a = 1,0 \pm 0,1$ V einstellen.  TP 406: Impulspegel der Kopftrommel-Abtastung
3	Capstan-Diskriminator	TP 403 (CAP. S.P. POS.) TP 422 (CAP. P/D ERROR)	R 403 (CAP. DISCRI)	Farbbalken oder TV-Signal, REC	- Oszilloskop an TP 403 der A/S/M.CTL-Platte anschließen. - Farbbalken aufnehmen. - R 403 so einstellen, daß der Signalverlauf fest und stabil wird. - Digitalvoltmeter an TP 422 der A/S/M.CTL-Platte legen. - R 403 auf $4,6 \pm 0,1$ V einstellen.  TP 403: Capstan-Abtastposition



Nr.	Teil	Test-punkte	Einstell-punkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
4	Wiedergabe-Schaltpunkt	VIDEO OUT oder TP 510 (VIDEO OUT)	R 450 (CH-1 SW PHASE) R 448 (CH-2 SW PHASE)	MH-2 Grautreppe PB.	1. Oszilloskop an VIDEO OUT oder TP 510 der VIDEO-Platte legen. 2. Abgleichband (Grautreppe) abspielen. 3. Oszilloskop extern (–) mit Signal von TP 411 der A/S/M.CTL-Platte triggern. 4. R 450 auf Triggerpunkt $6,5 \pm 0,5$ H vom V-Synchronsignal einstellen. 5. Oszilloskop extern (+) mit Signal von TP 411 triggern. 6. R 448 auf Triggerpunkt $6,5 \pm 0,5$ H vom V-Synchronsignal einstellen.  6.5 ± 0.5 H Wiedergabe-Schaltpkt. CH-1  6.5 ± 0.5 H Wiedergabe-Schaltpkt. CH-2
5	Position des V-Impulses	TV-Bildschirm	R 446 (V. P Position)	MH-2 Farbbalken, PB.	1. Auf Standbild-Wiedergabe (STILL) stellen. 2. Bei Beobachtung der Bildwiedergabe R 446 auf minimalen Vertikal-Jitter einstellen.
6	H-Diskriminator	TP 412 (SYNC)	R 461 (H. DISCRI)	Farbbalken REC ↓ PB.	1. Oszilloskop an TP 412 anschließen. 2. Farbsignal aufnehmen und wiedergeben. 3. Mit Trigger auf „+“ das Oszilloskop mit der ansteigenden Flanke des Signalverlaufs synchronisieren. 4. Die vordere Schulter (Punkt A) des Signals in die Mitte des Oszilloskops bringen, das Signal x5 spreizen und Punkt A wieder zentrieren. 5. Im Bildsuchlauf vorwärts oder rückwärts mit R 461 die vordere Schulter des H-Synchronsignals an Punkt A auf $+0/-0,4 \mu\text{s}$ einstellen.  TP 412: SYNC




3.4 Mechacon-Schaltung



Nr.	Teil	Test-punkte	Einstell-punkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
1	Standbild-Rauschen (Rauschzone)	TV-Bildschirm	R 271 (STILL NOISE)	Farbbalken, REC ↓ PB.	1. Tracking-Einsteller in mittlere Rastposition bringen. 2. Farbbalken aufnehmen und wiedergeben. 3. Im Standbild-Betrieb (STILL) mit R 271 die Störstreifen in das untere 1/6 des Bildes bringen. 4. Gerät wieder auf Wiedergabe und Standbild stellen. 5. Mit R 271 das bestmögliche Bild auf dem TV-Monitor einstellen.

3.5 Video-Schaltung

Nr.	Teil	Testpunkte	Einstellpunkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
1	Videokopfresonanz Q (Güte) FM-Equalizer	TP 106 (PB FM)	CH-1 C 186 (CH-1 f_0) R 200 (CH-1 Q) CH-2 C 187 (CH-2 f_0) R 201 (CH-2 Q)	MH-2 Wobbelsignal, PB. TV-Signal REC ↓ PB.	Anmerkung: Die Marken auf dem Abgleichband MH-2 erscheinen an 2,0 MHz, 4,0 MHz und 5,0 MHz. - Oszilloskop extern mit Signal von TP 411 auf der VIDEO-Platte triggern. - Das Abgleichband abspielen (Wobbelsignal). - Trigger „-“ für CH-1 und „+“ für CH-2 verwenden. - R 200 ganz nach rechts und R 201 ganz nach links drehen. - Mit C 186 den Resonanzpunkt von CH-1 auf 5,0 MHz und mit C 187 den Resonanzpunkt von CH-2 auf 5,0 MHz bringen. - Bei unterschiedlichen Pegeln von CH-1 und CH-2 mit R 200 bzw. R 201 den höheren Pegel auf den niedrigeren abstimmen. - Ein Videosignal aufnehmen und wiedergeben. Auf Abwesenheit von Flimmern und Schwarz-Weiß-Umkehrerscheinungen bei der Bildwiedergabe überprüfen. Gegebenenfalls sind R 200 und R 201 erneut sorgfältig einzustellen.  TP 106: FM-Wiedergabe
2	Träger und Hub	IC 103 Pin 18		Farbbalken, REC	- Farbbalken anlegen. - Oszilloskop an IC 103 Pin 18 anlegen und den Gleichspannungspegel des Synchronbodens exakt messen. Diesen Wert als Spannung „A“ notieren. - Gleichspannungsquelle zwischen IC 103 Pin 18 und Masse legen. - Ohne Eingangssignal auf REC stellen und die auf dem Oszilloskop beobachtete Synchronboden-Spannung „A“ exakt anlegen. - Frequenzzähler an TP 106 der VIDEO-Platte legen. - R 253 auf $3,8 \pm 0,05$ MHz einstellen. - Gleichspannungsquelle sorgfältig auf $4,8 \pm 0,05$ MHz an TP 106 einstellen. - Spannung an IC 103 Pin 18 mit dem Oszilloskop exakt ablesen. Diesen Wert als Spannung „B“ notieren. - Gleichspannungsquelle lösen. - Farbsignal anlegen. - R 179 so einstellen, daß Spitzenweiß an IC 103 Pin 18 gleich der Spannung „B“ wird.  Träger und Hub



Nr.	Teil	Testpunkte	Einstellpunkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
3	Weiß- und Schwarz-Begrenzer	TP 103 (W/D CLIP OUT)	R 186 (WHITE CLIP) R 190 (DARK CLIP)	Farbbalken, REC	1. Farbbalken anlegen. 2. Oszilloskop an TP 103 der VIDEO-Platte anlegen. 3. R 186 und R 190 gemäß Abbildung einstellen. Weiß-Begrenzer $a : b = 1 : 0,8 \pm 0,02$ Schwarz-Begrenzer $a : c = 1 : 0,4 \pm 0,05$  TP 103: Weiß- und Schwarz-Begrenzer
4	Videopegel E-E	VIDEO OUT oder TP 510 (VIDEO OUT)	R 168 (E-E LEVEL)	Farbbalken E-E (STOP)	1. Farbbalken anlegen. 2. Oszilloskop über Widerstand von 75 Ohm an VIDEO OUT oder TP 510 legen. 3. R 168 auf $0,95 \pm 0,02 V_{SS}$ einstellen.  $0,95 \pm 0,02 V_{SS}$ Videopegel E-E
5	AFC 625 kHz	TP 403 (VCO) TP 421 (SW 9 V) TP 412 (SUB CONV. OUT)	R 427 (AFC)	Farbbalken, REC	1. Farbbalken anlegen. 2. Einen Widerstand von 470 Ohm zwischen TP 403 und TP 421 der VIDEO-Platte legen. 3. Frequenzzähler an TP 412 legen. 4. R 427 auf $623 \pm 2 \text{ kHz}$ einstellen.
6	FM-Pegel, REC	TP 122 (REC CURRENT)	R 213 (REC FM LEVEL)	Farbbalken REC	1. Farbbalken anlegen. 2. Oszilloskop an TP 122 der VIDEO-Platte anlegen. 3. R 213 so einstellen, daß der Sockelpegel der V-Austastkomponente $0,15 V_{SS}$ wird.  $0,15 V$ TP 122: Aufnahme Strom
7	VXO (4,43 MHz)	TP 406 (VXO)	R 437 (VXO[2])	MH-2 Farbbalken, PB.	1. Frequenzzähler an TP 406 der VIDEO-Platte legen. 2. Abgleichband (Farbbalken) abspielen. 3. R 437 auf $4,433619 \text{ MHz} \pm 50 \text{ Hz}$ einstellen.
8	Farbpegel, REC	TP 404 (PB COLOR)	R 411 (REC COLOR)	MH-2 Farbbalken, REC ↓ PB.	1. Oszilloskop an TP 404 der VIDEO-Platte anlegen. 2. Abgleichband (Farbbalken) abspielen und den Farbpegel (CH-1) messen. Diesen Wert als Pegel „a“ notieren. 3. Farbbalken aufnehmen und wiedergeben. 4. R 411 so einstellen, daß der Farbpegel gleich $110 \pm 5 \%$ von „a“ wird.  a TP 404: Farbpegel bei Wiedergabe

Nr.	Teil	Testpunkte	Einstellpunkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
9	Converter-Balance	TP 423 (CONV. BAL.)	R 446 (CONV. PAL.)	Farbbalken, REC ↓ PB.	1. Oszilloskop an TP 423 der VIDEO-Platte anlegen. 2. Farbbalken aufnehmen und wiedergeben. 3. R 446 auf minimalen Restpegel der 5,06-MHz-Komponente einstellen.  TP 423: Converter-Balance
10	Y-Pegel, PB.	VIDEO OUT oder TP 510 (VIDEO OUT)	R 124 (PB Y LEVEL)	Farbbalken, REC ↓ PB.	1. Oszilloskop über Widerstand von 75 Ohm an VIDEO OUT anlegen. 2. Farbbalken aufnehmen und wiedergeben. 3. R 124 auf $0,95 \pm 0,02 V_{SS}$ einstellen.  Y-Pegel bei Wiedergabe
11	Rauschunterdrücker	TP 125 (PEAKING)	R 109 (NOISE CANCEL)	Farbbalken, REC ↓ PB.	1. Einen Kondensator von 22 nF zwischen TP 125 und TP-GND legen. 2. Oszilloskop an TP 125 der VIDEO-Platte anlegen. 3. Farbbalken aufnehmen und wiedergeben. 4. R 109 auf minimalen Ausgangspegel an TP 125 einstellen.  TP 125: Peaking
12	RF-EQ	TP 126 (PB Y)	R 200 (CH-1 Q) oder R 201 (CH-2 Q) R 145 (RF EQ)	Video-Wobbelsignal, REC ↓ PB.	1. Oszilloskop an TP 126 der VIDEO-Platte anlegen. 2. Den Betriebsartenschalter auf der Rückseite des Geräts auf S/W stellen. 3. Video-Wobbelsignal (mit Synchronanteil) aufnehmen und wiedergeben. 4. An TP 126 jeweils den 2-MHz-Pegel der Ausgänge von CH-1 und CH-2 messen. 5. Beträgt die Differenz beider Pegel mehr als 1 dB, so ist die Güte des Kanals mit höherem Pegel mittels R 200 bzw. R 201 zu verringern. 6. Den Schärfen-Einsteller in die Rastposition bringen. 7. R 145 so einstellen, daß der 2-MHz-Pegel -4 ± 1 dB (56 ~ 70 %) gegenüber 100 kHz wird.  RF-EQ

Nr.	Teil	Testpunkte	Einstellpunkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
13	Voreinstellung der Schärfe	TP 510 (VIDEO OUT)	R 162 (SHARPNESS PRESET)	Video-Wobbelsignal, REC ↓ PB.	1. Oszilloskop an TP 510 der VIDEO-Platte anlegen. 2. Den Schärfen-Einsteller in die Rastposition bringen. 3. Wobbelsignal (mit Synchronsignal) aufnehmen und wiedergeben. 4. R 162 so einstellen, daß der 2-MHz-Pegel -3 ± 1 dB (63 ~ 79 %) gegenüber 100 kHz wird.  Voreinstellung der Schärfe
14	Farbpegel, PB.	VIDEO OUT	R 452 (PB COLOR LEVEL)	Farbbalken, REC ↓ PB.	1. Oszilloskop über Widerstand von 75 Ohm an VIDEO OUT anlegen. 2. Farbbalken aufnehmen und wiedergeben. 3. R 452 auf einen Burst-Pegel von $0,25 \pm 0,02 V_{SS}$ einstellen.  Farbpegel bei Wiedergabe
15	Secam-Detektor	TP 410 (1/2 Fh Tuning)	R 470 (SECAM DET.)	Secam-Farbbalken, REC ↓ PB.	1. Oszilloskop an TP 410 der VIDEO-Platte anlegen. 2. Secam-Farbbalken aufnehmen und wiedergeben. 3. R 470 auf $6 \pm 0,5 V_{SS}$ einstellen (H-Anteil).



12a	RF EQ. Typ A-C vereinfachter Abgleich	Q 110 Emitter	R 145 (RF EQ)	MH-2 Wobbelsignal PB	1. Wobbelsignal wiedergeben. 2. Oszilloskop an Emitter Q 110 (Videoplatine) anschließen. 3. R 145 (RF-EQ) so einstellen, daß der 4-MHz-Pegel 1 dB größer als der 5-MHz-Pegel wird. $A : B = 1.1 : 1$ A = 4-MHz-Pegel B = 5-MHz-Pegel
13a	Voreinstellung der Schärfe Typ A-C vereinfachter Abgleich	TP 126 (P.B. Y) TP 510 (VIDEO OUT)	R 162 (SHARPNESS PRESET)	Gittermuster REC ↓ PB.	1. Den Schärfen-Einsteller in die Rastposition bringen. 2. Oszilloskop Kanal 1 an TP 126, Kanal 2 an TP 510 (VIDEO-Platine) anschließen. 3. Gittermuster aufzeichnen und wiedergeben (Betriebsart S/W). 4. R 162 verstellen, bis Pegel 1 und Pegel 2 gleich groß sind.

3.6 Audio-Schaltung (STEREO) – Typ A –




Nr.	Teil	Testpunkte	Einstellpunkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
1	Audio-Wiedergabepegel	Audio-Ausgang	R 16 (CH-1 PB. LEVEL) R 46 (CH-2 PB. LEVEL)	MH-2 1 kHz PB.	1. Abgleichband (Audiosignal, 1 kHz) abspielen und Dolby-NR-Schalter auf AUS sowie Monitor-Schalter auf STEREO stellen. 2. R 16 auf -8 ± 1 dB ($0,78 - 0,98 V_{SS}$) an CH-1 (L) AUDIO OUT einstellen. 3. R 46 auf -8 ± 1 dB ($0,78 - 0,98 V_{SS}$) an CH-2 (R) AUDIO OUT einstellen.  Audio-Ausgang
2	Audio-Vormagnetisierungs-Pegel	R 1 (CN 3, 1-3) R 2 (CN 3, 2-4)	R 34 (CH-1 BIAS) R 35 (CH-2 BIAS)	REC	1. Ohne Signal auf REC stellen. 2. Digitalvoltmeter an CN 3 Stift 1 und 3 der Audio-Kopf-Platine anschließen. 3. R 34 auf $2,7 \pm 0,1$ mV einstellen. 4. Digitalvoltmeter an CN 3 Stift 2 und 4 der Audiokopf-Platine anschließen. 5. R 35 auf $2,7 \pm 0,1$ mV einstellen.
3	Audio-Aufnahmepegel	Audio-Ausgang	R 24 (CH-1 REC LEVEL) R 54 (CH-2 REC LEVEL)	-20 dB/1 kHz REC ↓ PB.	1. Dolby-NR-Schalter auf AUS und Monitor-Schalter auf STEREO stellen. 2. Videosignal und Audiosignal aufnehmen und wiedergeben. 3. R 24 und R 54 während der Aufnahme so einstellen, daß sich bei der Wiedergabe ein Audioausgang von $1,1 \pm 0,9 V_{SS}$ an CH-1 (L) bzw. CH-2 (R) AUDIO OUT ergibt.  Audio-Ausgang
4	Frequenzcharakteristik	Audio-Ausgang	R 34 (CH-1 BIAS) R 35 (CH-2 BIAS)	-20 dB/100 Hz, 1 kHz, 10 kHz REC ↓ PB.	1. Dolby-NR-Schalter auf EIN und Monitor-Schalter auf STEREO stellen. 2. Videosignal an VIDEO IN legen. 3. Audiosignale zu 100 Hz, 1 kHz und 10 kHz bei -30 dB aufnehmen und wiedergeben. 4. R 34 (CH-1 [L]) und R 35 (CH-2 [R]) so einstellen, daß bei der Wiedergabe der 10-kHz-Pegel $+1$ dB gegenüber 1 kHz und der 100-Hz-Pegel ± 3 dB gegenüber 1 kHz an CH-1 (L) bzw. CH-2 (R) AUDIO OUT werden. Anmerkung: Die Vormagnetisierungspegel müssen auf $2,7 \pm 0,5$ mV eingestellt werden.




3.7 TUNER/ZF-Abgleich


Nr.	Teil	Testpunkte	Einstellpunkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf																														
Wenn nicht anders angegeben, befinden sich alle Test- und Einstellpunkte auf der TUNER/IF-Platte.																																			
Erforderliche Service-Geräte 1. Oszilloskop 2. ZF-Wobbler mit Markengeber (Bild-ZF, Ton-ZF usw.) 3. Gleichspannungsversorgungen – für Versorgung des ZF-Teils (12,5 V) – für ZF-AGC-Vorspannung (ca. 5 V variabel) 4. Wobbler-Anschluß gemäß Abbildung.		Wobbler-Anschluß																																	
Vorbereitung a. TUNER/IF-Platte herausnehmen. (Hierbei die Stecker von der TUNER/IF-Platte abziehen!) b. 12,5 V Gleichspannung zwischen CN 4-1 und CN 4-2 (Masse) anlegen. c. Die nachfolgend aufgeführten Gleichspannungen anlegen.		<table><tr><td></td><td>(A)</td><td>(B)</td></tr><tr><td>C (pF)</td><td>1000</td><td>1</td></tr><tr><td>R (Ohm)</td><td>75</td><td>75</td></tr></table>					(A)	(B)	C (pF)	1000	1	R (Ohm)	75	75																					
	(A)	(B)																																	
C (pF)	1000	1																																	
R (Ohm)	75	75																																	
H : 3,5 – 5 V, L : 0 – 1 V																																			
– Typ A und B –		– Typ C und D –																																	
<table><tr><td rowspan="4">CN 1</td><td>1</td><td>Bei Empfang von Band U ist „H“, sonst „L“ anzulegen.</td></tr><tr><td>2</td><td>Bei Empfang von Band III (VH) ist „H“, sonst „L“ anzulegen.</td></tr><tr><td>3</td><td>GND</td></tr><tr><td>4</td><td>Abstimm-Impuls (Tastverhältnis: 1 % – 99 %)</td></tr></table>		CN 1	1	Bei Empfang von Band U ist „H“, sonst „L“ anzulegen.	2	Bei Empfang von Band III (VH) ist „H“, sonst „L“ anzulegen.	3	GND	4	Abstimm-Impuls (Tastverhältnis: 1 % – 99 %)	<table><tr><td rowspan="10">CN 1</td><td>1</td><td>Bei Empfang von Band I: 12 V, sonst offen</td></tr><tr><td>2</td><td>Bei Empfang von Band III: 12 V, sonst offen</td></tr><tr><td>3</td><td>Bei Empfang von Band U: 12 V, sonst offen</td></tr><tr><td>4</td><td>GND</td></tr><tr><td>5</td><td>Abstimmspannung (0,3 – 28 V)</td></tr><tr><td>6</td><td>GND</td></tr><tr><td>7</td><td>(Stummschaltung)</td></tr><tr><td>8</td><td>OFFEN: AFC ein; GND AFC aus</td></tr><tr><td>9</td><td>OFFEN</td></tr><tr><td>10</td><td>OFFEN</td></tr></table>				CN 1	1	Bei Empfang von Band I: 12 V, sonst offen	2	Bei Empfang von Band III: 12 V, sonst offen	3	Bei Empfang von Band U: 12 V, sonst offen	4	GND	5	Abstimmspannung (0,3 – 28 V)	6	GND	7	(Stummschaltung)	8	OFFEN: AFC ein; GND AFC aus	9	OFFEN	10	OFFEN
CN 1	1		Bei Empfang von Band U ist „H“, sonst „L“ anzulegen.																																
	2		Bei Empfang von Band III (VH) ist „H“, sonst „L“ anzulegen.																																
	3		GND																																
	4	Abstimm-Impuls (Tastverhältnis: 1 % – 99 %)																																	
CN 1	1	Bei Empfang von Band I: 12 V, sonst offen																																	
	2	Bei Empfang von Band III: 12 V, sonst offen																																	
	3	Bei Empfang von Band U: 12 V, sonst offen																																	
	4	GND																																	
	5	Abstimmspannung (0,3 – 28 V)																																	
	6	GND																																	
	7	(Stummschaltung)																																	
	8	OFFEN: AFC ein; GND AFC aus																																	
	9	OFFEN																																	
	10	OFFEN																																	
<table><tr><td rowspan="5">CN 7</td><td>1</td><td>GND</td></tr><tr><td>2</td><td>(Stumm-Schaltung)</td></tr><tr><td>3</td><td>OFFEN: AFC EIN; GND (Masse); AFC AUS</td></tr><tr><td>4</td><td>OFFEN</td></tr><tr><td>5</td><td>OFFEN</td></tr></table>		CN 7	1	GND	2	(Stumm-Schaltung)	3	OFFEN: AFC EIN; GND (Masse); AFC AUS	4	OFFEN	5	OFFEN																							
CN 7	1		GND																																
	2		(Stumm-Schaltung)																																
	3		OFFEN: AFC EIN; GND (Masse); AFC AUS																																
	4		OFFEN																																
	5	OFFEN																																	
Anmerkung: CN 2, CN 3 und CN 8 sind nicht angeschlossen.																																			
1	LLD-Spule	TP 2 (V. DET. OUT)	T 3 (LLD)	Wobbler (38,9 MHz)	1. Den Wobbler-Ausgang (A) an IC 1 Pin 9 (M 51316 P) legen. 2. Den Wobbler-Pegel so einstellen, daß der Signalverlauf bei Betrachtung auf dem Oszilloskop nicht verzerrt (ca. 25 mV_{eff}). Gleichspannung an TP 1 (AGC) legen. Diese AGC-Vorspannung so einstellen, daß 1 V_{SS} an TP 2 (V.DET OUT) erscheint. 3. T 3 (LLD-Spule) auf maximalen Pegel des Bild-ZF-Trägers an der Marke 38,9 MHz einstellen.																														
2	Tonfalle 33,4 MHz	TP 2 (V. DET. OUT)	T 2 (S.TRAP)	Wobbler (33,4 MHz)	1. Wobbler-Anschluß und Spannungen wie oben unter Nr. 1 2. T 2 (S.TRAP-Spule) auf minimalen Pegel des Ton-ZF-Trägers an der Marke 33,4 MHz einstellen.																														
3	SAW-Spule	TP 2 (V. DET. OUT)	T 1 (SAW COIL)	Wobbler (34,47 MHz) Wobbler (38,9 MHz)	1. Wobbler-Ausgang (B) an den Testpunkt in der Tuner-Einheit legen. 2. Wobbler-Pegel und Spannungen wie oben unter Nr. 1. 3. T 1 (SAW-Spule) auf maximalen Pegel an der Marke 34,47 MHz einstellen.																														

Nr.	Teil	Testpunkte	Einstellpunkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
4	ZF-Spule	TP 2 (V. DET OUT)	ZF-Spule (in der Tuner- Einheit)	Wobbler (37,5 MHz)	- Wobbler-Ausgang ② an den Testpunkt in der Tuner-Einheit legen. - Wobbler-Pegel und Spannungen wie oben unter Nr. 1. - ZF-Spule (in der Tuner-Einheit) auf maximalen Pegel an der Marke 37,5 MHz einstellen.
5	AFC-Spule	IC 1 Pin 24 (M 51316 P)	T 4 (AFC COIL)	Wobbler (38,9 MHz)	- AFC-SW (AFC-Schalter) auf EIN und Wobbler auf 8,5 mV_{eff} stellen. - Oszilloskop an IC 1 Pin 24 legen. - Wobbler-Pegel so einstellen, daß die S-Kurve auf dem Oszilloskop erscheint. Die AGC-Vorspannung so einstellen, daß die S-Kurve nicht verzerrt. - T 4 (AFC) so einstellen, daß der Bild-ZF-Träger bei 38,9 MHz gemäß Abbildung gleich 6,0 V wird. 
6	AGC	ZF-Ausgang (in der Tuner- Einheit)	R 11 (AGC)	Farbbalken, Einspeisung über Antenne	- Ein Farbbalkensignal, VHF, Kanal 7, anlegen und den entsprechenden Kanal auf dem Gerät wählen. - R 11 auf maximalen Pegel des ZF-Ausganges der Tuner-Einheit einstellen. - R 11 erneut einstellen, so daß der Pegel –10 dB gegenüber dem vorher gemessenen Pegel wird.
7	Farbpegel	TP 3 (VIDEO)	R 39 (COLOR LEVEL)	Farbbalken, Einspeisung über Antenne	- Farbbalkensignal, VHF, Kanal 7, anlegen und den entsprechenden Kanal auf dem Gerät wählen. - Mit AFC-SW (AFC-Schalter) auf EIN. R 39 so einstellen, daß sich an TP 3 die in der Abbildung dargestellten Werte ergeben.  b: Magenta a : b = 1 : 0,45
8	AUDIO-Pegel nur die Typen B-D	TP 4 (AUDIO)	R 44 (AUDIO LEVEL)	Farbbalken, Einspeisung über Antenne	- Ein VHF-Signal (Kanal 7) mit 1-kHz-Audiosignal und Videosignal anlegen. - R 44 auf –14 dB (0,44 V_{SS}) an TP 4 einstellen.



3.8 Demodulator-Abgleich (STEREO) – Typ A –

Nr.	Teil	Testpunkte	Einstellpunkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
Erforderliche Service-Geräte 1. TV-Stereosignalgenerator (siehe Seite 45) 2. ZF-Wobbler mit Markengeber (Bild-ZF, Ton-ZF) 3. Oszilloskop (Zweistrah-) 4. Gleichstromversorgung (2 Einheiten)					
1	Einstellung von Low-Level-Detektor und Anpaßübertrager	TP 803	T 802 (Demodulator-kreis 38,9 MHz) T 801 (Anpaßüber-trager)	Wobbler (38,9 MHz)	1. Die DEMOD.-Platte aus dem Gerät herausnehmen. Die Plus-Seite (+) einer Stromversorgung zu $11,7 \pm 0,05$ V an Anschluß 31 (+ 12 V IN) und die Minus-Seite (–) an Anschluß 34 (GND) legen. 2. Den Bild-ZF-Ausgang des Wobblers an den IF-IN-Anschluß der DEMOD.-Platte legen. 3. TP 803 mit dem NF-Eingang des Wobblers und den X-Ausgang des Wobblers mit dem Oszilloskop verbinden. 4. Die Dämpfung des Wobblers auf 40 dB (60 dB μ) einstellen und ca. 4 V an TP 802 legen. 5. T 802 drehen bis die Spitze des Signalverlaufs gemäß Abbildung auf den Punkt 38,9 MHz zu liegen kommt. 6. T 801 auf maximalen Spitzenwert am Punkt 38,9 MHz einstellen.
					 ZF-Durchlaßkurve
2	S-Kurve	TP 804 TP 805		Wobbler (5,5 MHz) Wobbler (5,742 MHz)	1. TP 802 an Masse und den Ton-ZF-Ausgang des Wobblers an TP 803 legen. TP 804 mit dem NF-Eingang des Wobblers und den X-Ausgang des Wobblers mit dem Oszilloskop verbinden. 2. Die Dämpfung des Wobblers auf 40 dB (60 dB μ) stellen und den Signalverlauf auf dem Oszilloskop betrachten. Auf angemessene Linearität bei 5,5 MHz $\pm$ 30 kHz gemäß Abbildung überprüfen. 3. Entsprechend TP 805 mit dem Ausgang des Wobblers verbinden und auf angemessene Linearität bei 5,742 MHz $\pm$ 30 kHz gemäß Abbildung überprüfen.
					 S-Kurve
3	De-Emphasis	TP 819 TP 821	R 823 (CH-2 De-Emphasis)	TV-Stereosignal-generator (Audio und Video; 100%ige Modulation)	1. ZF-Ausgang des Audio/TV-Signalgenerators mit dem ZF-Eingang verbinden. Ein ZF-Signal anlegen mit 97 dB μ V, Video unmoduliert, Audio beide Kanäle 1 kHz mit 100% Modulationsgrad. 2. Ein Zweistrah-Oszilloskop mit TP 819 und TP 821 verbinden. 3. R 823 auf minimale Phasendifferenz einstellen.
					 De-Emphasis

Nr.	Teil	Test- punkte	Einstell- punkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
4	Stereo (L-R)	TP 806	R 815 (Pegel CH-1)	Wie Nr. 3	1. Oszilloskop an TP 806 anlegen. 2. Verbindung und Versorgung von IF-IN-Anschluß wie oben in Schritt 1 von Nr. 3. 3. R 815 auf minimalen Spitzen-Spitzen-Wert des Signalverlaufs einstellen. Im optimalen Punkt wird die Frequenz 2 kHz bei ca. 15 mV_{ss}.  Stereo
5	Pilotträger Pegel 1	IC 805 Pin 3 (LA 7751)	T 803 (Pilotträger, Pegel 1)	Wie Nr. 3	1. Oszilloskop an IC 805 Pin 3 anlegen. 2. Verbindung und Versorgung von IF-IN-Anschluß wie oben in Schritt 1 von Nr. 3. 3. T 803 auf maximalen Spitzen-Spitzen-Wert des Signalverlaufs einstellen. Hierbei ist die Stereo-Kennung eingeschaltet (117,5 Hz).  Pilotträger 1
6	Pilot-Tank	IC 805 Pin 3	TP 804 (PILOT-TANK)	Wie Nr. 3	1. Oszilloskop an IC 805 Pin 3 anlegen. 2. Verbindung und Versorgung von ZF-Anschluß wie oben in Schritt 1 von Nr. 3. 3. T 804 auf maximalen Spitzen-Spitzen-Wert des Signalverlaufs einstellen.  Pilot-Tank
7	Pilotträger Pegel 2	TP 813	R 838 (Pilotträger, Pegel 2)	Wie Nr. 3 (Zweitonenkennung geschaltet)	1. Oszilloskop an TP 813 anlegen. 2. Verbindung und Versorgung von ZF-Anschluß wie oben in Schritt 1 von Nr. 3. 3. R 838 innerhalb der Stabilität des Signalverlaufs auf maximalen Spitzen-Spitzen-Wert einstellen. 4. Zweitonenkennung einschalten und auf Signalverlauf größer als 1 V_{ss} überprüfen.  Pilotträger 2

Nr.	Teil	Testpunkte	Einstellpunkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
8	Stereo-Trennung	TP 817 TP 818	R 836 (Trennung)	Wie Nr. 3 (Stereo-Kennung geschaltet)	- Wie oben Schritt 1 von Nr. 3. Stereo-Kennung einschalten. Bei moduliertem L-Kanal ein 100 %ig moduliertes 1-kHz-Signal auf den R-Kanal geben. - Oszilloskop an TP 818 anlegen und R 836 auf minimalen Spitzen-Spitzen-Wert des Signalverlaufs einstellen. Nun überprüfen, daß der Wert gemäß Abbildung weniger als 80 mV_{SS} beträgt.  Minimum (weniger als 80 mV_{SS}) Stereo-Trennung - Bei unmoduliertem R-Kanal ein 100 %ig moduliertes 1-kHz-Signal auf den L-Kanal geben. - Oszilloskop an TP 817 legen und auf weniger als 80 mV_{eff} überprüfen. Bei höherem Wert ist R 936 erneut einzustellen. - Diese Einstellungen sind zu wiederholen, bis, bei Beibehaltung von weniger als 80 mV_{eff}, gleiche Signalpegel an TP 818 und TP 817 erhalten werden. Ist ein Abgleich so nicht möglich, so sind die Einstellungen der vorausgehenden Schritte 3, 4 und 8 zu wiederholen.
9	LLD-Restgeräusch	TP 817 TP 818	T 802 (Demodulator-kreis)	Wie Nr. 3. (Zweitton-Kennung geschaltet)	- Wie oben Schritt 1 von Nr. 3. Das Pilotsignal auf Zweittonbetrieb setzen und ein Gittermustersignal (mit 87,5 % Weiß) ohne Audio-Modulation anlegen. - Das Zweistrahl-Oszilloskop an TP 817 und TP 818 anlegen. - An T 802 eine Feineinstellung vornehmen zur gleichzeitigen Minimierung des pulsartigen Summens auf Haupt- und Nebkanal.  LLD-Restgeräusch
10	Stereo-Ausgangspegel	CN 4 – 41 (L-Kanal) CN 4 – 43 (R-Kanal)	R 853 (Ausgangs- pegel L-Kanal) R 852 (Ausgangs- pegel R-Kanal)	Wie Nr. 3 (Pilot: Stereo-Betrieb)	- Wie oben Schritt 1 von Nr. 3. Das Pilotsignal auf Stereo-Betrieb setzen. - Bei unmoduliertem R-Kanal ein 100 %ig moduliertes 1-kHz-Signal auf den L-Kanal geben. - R 853 auf $-17 \pm 0,5$ dB L-Kanal-Ausgang an Anschluß 4-41 einstellen. - Ebenso bei unmoduliertem L-Kanal ein 100 %ig moduliertes 1-kHz-Signal auf den R-Kanal geben. - R 852 auf $-17 \pm 0,5$ dB R-Kanal-Ausgang an Anschluß 4-43 einstellen.

3.6 AUDIO-Schaltung (Mono) – Typ B, C und D –




Nr.	Teil	Testpunkte	Einstellpunkte	Signal und Betriebsart	Schritte und Signalverlauf
1	Audio-Wiedergabepegel	Audio-Ausgangsbuchse	R 6 (PB LEVEL)	MH-2 1 kHz PB.	1. Oszilloskop an AUDIO OUT anlegen. 2. Abgleichband (1-kHz-Audiosignal) abspielen. 3. R 6 auf -6 ± 1 dB ($1,1 \pm 0,12 V_{SS}$) an AUDIO OUT einstellen.  Audio-Ausgang
2	Audio-Vorspannungspegel	R 1 (CN 1)	R 30 (BIAS CURRENT)	REC	1. Digitalvoltmeter an beide Seiten von R 1 (CN 1) der A/C-Platte anlegen. 2. Ohne Signal auf REC stellen. 3. R 30 auf $1,2 \pm 0,1$ mV einstellen. 
3	Audio-Aufnahmepegel	Audio-Ausgangsbuchse	R 18 (REC LEVEL)	-20 dB/1 kHz REC ↓ PB.	1. Oszilloskop an AUDIO OUT anlegen. 2. Videosignal mit Audiosignal aufnehmen und wiedergeben. 3. R 18 während der Aufnahme so einstellen, daß der Audio-Ausgangspegel bei der Wiedergabe -6 ± 1 dB ($1,1 \pm 0,12 V_{SS}$) wird.  Audio-Ausgang


3. Electrical adjustments

3.2 REGULATOR CIRCUIT

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
1	9.3 V DC Output Voltage	TP2 (SW 9 V) TP3(GND)	R8 (9.3 V ADJ)	REC	1. Connect the digital voltmeter between TP2 and TP3. 2. Adjust R8 for 9.3 ± 0.1 V.

3.3 SERVO CIRCUIT




No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
1	Drum Discriminator	TP407 (DRUM S.P. POS.) TP423 (DRUM P/D ERROR)	R463 (DRUM DISCRI)	MH-2 Color bar PB.	1. Connect an oscilloscope to TP407 of the A/S/M.CTL board. 2. Trigger the oscilloscope externally with the signal from TP411 (DRUM FF.) of the A/S/M.CTL board. 3. Play the alignment tape (color bar). 4. Adjust R463 so that period "a" becomes fixed and stable. 5. Connect the digital voltmeter to TP423 of the 6. Adjust R463 for 4.6 ± 0.1 V.  TP 407 Drum sampling position
2	Drum Pick Up Pulse Level	TP406 (DRUM PU PULSE)	R459 (D. PU PULSE LEV.)	MH-2 Color bar PB.	1. Connect an oscilloscope to TP406 of the A/S/M.CTL board. 2. Play the alignment tape (color bar). 3. After drum servo is locked, adjust R459 for $a=1.0 \pm 0.1$ V.  TP 406 Drum PU pulse level
3	Capstan Discriminator	TP403 (CAP. S.P. POS.) TP422 (CAP. P/D ERROR)	R403 (CAP. DISCRI)	Color bar or TV signal REC	1. Connect an oscilloscope to TP403 of the A/S/M.CTL board. 2. Record a color bar signal. 3. Adjust R403 so that the waveform becomes fixed and stable. 4. Connect the digital voltmeter to TP422 of the A/S/M.CTL board. 5. Adjust R403 for 4.6 ± 0.1 V.  TP 403 Capstan sampling position




No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
4	PB. Switching Point	VIDEO OUT or TP510 (VIDEO OUT)	R450 (CH-1 SW PHASE) R448 (CH-2 SW PHASE)	MH-2 Stairstep PB.	1. Connect an oscilloscope to VIDEO OUT or TP510 of the VIDEO board. 2. Play the alignment tape (stairstep). 3. Trigger the oscilloscope externally (-slope) with the signal from TP411 of the A/S/M.CTL board. 4. Adjust R450 to position the trigger point 6.5 ± 0.5 H from V. sync. 5. Trigger the oscilloscope externally (+slope) with the signal from TP411. 6. Adjust R448 to position the trigger point 6.5 ± 0.5 H from V. sync.   CH-1 PB switching point CH-2 PB switching point
5	V. Pulse Position	TV Screen	R446 (V. P POSITION)	MH-2 Color bar PB.	1. Set for the STILL playback mode. 2. Observe the picture display and adjust R446 for minimum vertical jitter.
6	H. Discriminator	TP412 (SYNC)	R461 (H. DISCRI)	Color bar REC ↓ PB.	1. Connect an oscilloscope to TP412. 2. Supply a color bar signal, record then playback. 3. Set the trigger slope to pulse (+) and synchronize the oscilloscope with the rising component of the waveform. 4. Set the front porch (point A) of the waveform to the center of the oscilloscope display, expand the waveform X5 (five time) and again center point A. 5. In the search FF/REW mode, adjust R461 to position the front porch of the H sync waveform at point A (with in $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.4 \end{smallmatrix} \mu\text{sec}$).  TP 412 SYNC

3.4 MECHAON CIRCUIT


No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
1	Still Noise	TV Screen	R271 (STILL NOISE)	Color bar REC ↓ PB.	1. Set the Tracking VR to the center click position. 2. Supply a color bar signal, record, then playback. 3. In the STILL mode, adjust R271 to position the noise bars at the lower 1/6th of the picture. 4. Repeat the playback and the Still mode 5. Adjust R271 to obtain the best picture on the TV screen.

3.5 VIDEO CIRCUIT

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
1	Video Head Resonance, Q (Quality FM Equalizer)	TP106 (PB FM)	CH-1 C186 (CH-1 f_0) R200 (CH-1 Q) CH-2 C187 (CH-2 f_0) R201 (CH-2 Q)	MH-2 RF Sweep PB. TV Signal REC ↓ PB.	Note: The MH-2 marker appears at 2.0 MHz, 4.0 MHz and 5.0 MHz. 1. Trigger the oscilloscope externally with the signal from TP411 of the VIDEO board. 2. Play the alignment tape (RF Sweep Signal). 3. Use (-) trigger for CH-1 and (+) trigger for CH-2. 4. Turn R200 fully clockwise and R201 fully counterclockwise not to damp. 5. Adjust C186 to set the CH-1 resonance point to 5.0 MHz and C187 to set the CH-2 resonance point to 5.0 MHz. 6. If the levels of CH-1 and CH-2 differ, adjust the higher level channel to match the lower by R200 and R201. 7. Record a Video signal, then play back. Confirm absence of flicker and black-white reversal in the reproduced picture. If necessary, carefully re-adjust R200 and R201.
					
2	Carrier and Deviation	IC103 pin 18		Color bar REC	1. Supply a color bar input signal. 2. Connect an oscilloscope to IC103 pin 18 and precisely measure the DC potential of the sync tip. Make a note of this as voltage "A". 3. Connect a DC power supply between IC103 pin 18 and ground. 4. Without an input signal, set for the REC mode and precisely apply sync tip bias "A" as observed with the oscilloscope. 5. Connect a frequency counter to TP106 of the VIDEO board. 6. Adjust R253 to obtain 3.8 ± 0.05 MHz. 7. Carefully adjust the DC power supply to obtain 4.8 ± 0.05 MHz at TP106. 8. Precisely read the voltage of IC103 pin 18 with the oscilloscope. Make a note of this as voltage "B". 9. Disconnect the DC power supply. 10. Supply a color input signal. 11. Adjust R179 so that the peak white at IC103 pin 18 becomes equal to voltage "B".
		TP106 (PB FM)	R253 (CARRIER)		Note: Before adjustment, turn R186 (WHITE CLIP) and R190 (DARK CLIP) fully counterclockwise. Note: These adjustments are generally unnecessary except when replacing IC102 or IC103.
			R179 (DEVIATION)		
3	White and Dark Clip	TP103 (W/D CLIP OUT)	R186 (WHITE CLIP) R190 (DARK CLIP)	Color bar REC	1. Supply a color bar signal input. 2. Connect an oscilloscope to TP103 of the VIDEO board. 3. As shown in the figure, adjust R186 and R190.
					White clip a : b = $1 : 0.8 \pm 0.02$ Dark clip a : c = $1 : 0.4 \pm 0.05$  TP 103 White and Dark clip



No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
4	E-E Video Level	VIDEO OUT or TP510 (VIDEO OUT)	R168 (E-E LEVEL)	Color bar E-E (STOP)	1. Supply a color bar input signal. 2. With load at $75\ \Omega$, connect an oscilloscope to VIDEO OUT or TP510. 3. Adjust R168 for $0.95 \pm 0.02\ \text{Vp-p}$.  E-E Video level
5	AFC 625 kHz	TP403 (VCO) TP421 (SW 9 V) TP412 (SUB CONV. OUT)	R427 (AFC)	Color bar REC	1. Supply a color bar input signal. 2. Connect a $470\ \Omega$ resistor between TP403 and TP421 of the VIDEO board. 3. Connect a frequency counter to TP412. 4. Adjust R427 to obtain $623 \pm 2\ \text{kHz}$.
6	REC FM Level	TP122 (REC CURRENT)	R213 (REC FM LEVEL)	Color bar REC	1. Supply a color bar input signal. 2. Connect an oscilloscope to TP122 of the VIDEO board. 3. Adjust R213 so that the pedestal level of the vertical blanking component becomes $0.15\ \text{Vp-p}$.  TP 122 REC Current
7	VXO (4.43 MHz)	TP406 (VXO)	R437 (VXO(2))	MH-2 Color bar PB.	1. Connect a frequency counter to TP406 of the VIDEO board. 2. Play the Alignment tape (color bar). 3. Adjust R437 for $4.433619\ \text{MHz} \pm 50\ \text{Hz}$.
8	REC Color Level	TP404 (PB COLOR)	R411 (REC COLOR)	MH-2 Color bar REC ↓ PB.	1. Connect an oscilloscope to TP404 of the VIDEO board. 2. Play the alignment tape (color bar), then measure the color level (CH-1). Make a note of this as level "a". 3. Supply a color bar signal, record, then play-back. 4. Adjust R411 so that the color level becomes $110 \pm 5\%$ of the level "a".  TP 404 PB color

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
9	Converter Balance	TP423 (CONV. BAL.)	R446 (CONV. BAL.)	Color bar REC ↓ PB.	1. Connect an oscilloscope to TP423 of the VIDEO board. 2. Supply a color bar signal, record, then playback. 3. Adjust R446 for minimum leakage of the 5.06 MHz component.  TP 423 Conv. Bal
10	PB Y Level	VIDEO OUT or TP510 (VIDEO OUT)	R124 (PB Y LEVEL)	Color bar REC ↓ PB.	1. With load at 75 Ω connect an oscilloscope to VIDEO OUT. 2. Supply a color bar signal, record, then playback. 3. Adjust R124 for 0.95 ± 0.02 Vp-p.  PB Y level
11	Noise Cancel	TP125 (PEAKING)	R109 (NOISE CANCEL)	Color bar REC ↓ PB.	1. Connect a 0.022 μF capacitor between TP125 and TP-GND. 2. Connect an oscilloscope to TP125 of the VIDEO board. 3. Supply a color bar signal, record then playback. 4. Adjust R109 to minimize the output level at TP125.  TP 125 Peaking
12	RF EQ	TP126 (PB Y)	R200 (CH-1 Q) or R201 (CH-2 Q) R145 (RF EQ)	Video sweep REC ↓ PB.	1. Connect an oscilloscope to TP126 of the VIDEO board. 2. Set the MODE SELECT switch of the terminal to B/W. 3. Supply a video sweep (with sync) signal, record, then playback. 4. At TP126, measure the 2 MHz levels for CH-1 and CH-2 outputs. 5. If the difference of channel level is more than 1 dB, adjust of the Q control (R200 or R201) of the lower level channel to equalize the levels both channels. 6. Set the Sharpness control to the center click position. 7. Adjust R145 so that the 2 MHz level becomes -4 ± 1 dB (56~70%) with reference to 100 kHz.  RF EQ


No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
13	Sharpness Preset	TP510 (VIDEO OUT)	R162 (SHARPNESS PRESET)	Video sweep REC ↓ PB.	1. Connect an oscilloscope to TP510 of the VIDEO board. 2. Set the Sharpness control to the center click position. 3. Record and play back a video sweep (with sync) signal. 4. Adjust R162 so that the 2 MHz level becomes -3 ± 1 dB (63~79%) with reference to 100 kHz.  Sharpness Preset $\frac{b}{a} = -3 \pm 1$ dB (63~79%)
14	PB. Color Level	VIDEO OUT	R452 (PB COLOR LEVEL)	Color bar REC ↓ PB.	1. With load at 75 Ω and connect an oscilloscope to VIDEO OUT. 2. Record and play back a color bar signal. 3. Adjust R452 for a burst level of 0.25 ± 0.02 Vp-p.  P. B Color level 0.25 ± 0.02 Vp-p
15	Secam Detector	TP410 (1/2 Fh Tuning)	R470 (SECAM DET.)	Secam color bar REC ↓ PB.	1. Connect an oscilloscope to TP410 of the VIDEO board. 2. Record and play back a Secam color bar signal. 3. Adjust R470 for 6 ± 0.5 Vp-p (H-rate).


12a	RF EQ. Types A-C simplified adjustment	Q 110 EMITTER	R 145 (RF EQ)	MH-2 RF SWEEP P.B.	1. Playback RF sweep section of the MH-2 alignment tape. 2. Connect an oscilloscope to the emitter of the transistor Q 110 of the video board. 3. Adjust R 145 (RF EQ) so that the level of 4 MHz becomes greater than 5 MHz level by 1 dB. A : B = 1.1 : 1 A: 4 MHz level B: 5 MHz level
13a	SHARPNESS PRESET Types A-C simplified adjustment	TP 126 (P.B. Y) TP 510 (VIDEO OUT)	R 162 (SHARPNESS PRE SET)	PHILIPS PATTERN SIGNAL REC → P.B. B/W MODE SHARPNESS VR → CENTER	1. Connect an oscilloscope to TP 126 and TP 510 of the video board. 2. Record and playback the Philips pattern signal. *When playingback, set the Video Mode Select Switch to B/W mode. 3. Adjust R 162 (SHARPNESS) so that the crosstalk signal level at TP 126 and TP 510 becomes equal. *: to eliminate color noise

3.6 AUDIO CIRCUIT (MONO) – Typ B, C and D –

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
1	Audio PB. Level	Audio Line Out	R6 (PB LEVEL)	MH-2 1 kHz PB.	1. Connect an oscilloscope to AUDIO OUT. 2. Play the alignment tape (Audio 1 kHz signal). 3. Adjust R6 for -6 ± 1 dBs (1.1 ± 0.12 Vp-p) at AUDIO OUT.  Audio line out
2	Audio Bias Level	R1 (CN1)	R30 (BIAS CURRENT)	REC	1. Connect a digital voltmeter to both end of R1 (CN1) of the A/C Head board. 2. Set for the REC mode without signal. 3. Adjust R30 for 1.2 ± 0.1 mV. 
3	Audio REC Level	Audio Line Out	R18 (REC LEVEL)	-20 dBs/1 kHz REC ↓ PB.	1. Connect an oscilloscope to AUDIO OUT. 2. Record and play back a video signal and an audio signal. 3. During recording adjust R18 so that the audio output level during playback becomes -6 ± 1 dBs (1.1 ± 0.12 Vp-p).  Audio line out

3.6 AUDIO CIRCUIT (STEREO) – Typ A –

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
1	Audio PB. Level	Audio Line Out	R16 (CH-1 PB. Level) R46 (CH-2 PB. Level)	MH-2 1 kHz PB.	1. Play the alignment tape (Audio 1 kHz signal) and set the NR switch to OFF and Monitor switch to Stereo. 2. Adjust R16 for -8 ± 1 dBs ($0.78-0.98$ Vp-p) at CH-1 (L) AUDIO OUT. 3. Adjust R46 for -8 ± 1 dBs ($0.78-0.98$ Vp-p) at CH-2 (R) AUDIO OUT.  Audio line out
2	Audio Bias Level	R1 (CN3, 1-3) R2 (CN3, 2-4)	R34 (CH-1 BIAS) R35 (CH-2 BIAS)	REC	1. Set for the REC mode without signal. 2. Connect a digital voltmeter to both end of R1 (CN3, 1-3) of the A/C Head board. 3. Adjust R34 for 2.7 ± 0.1 mV. 4. Connect a digital voltmeter to both end of R2 (CN3, 2-4) of the A/C Head board. 5. Adjust R35 for 2.7 ± 0.1 mV.


No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
3	Audio REC Level	Audio Line Out	R24 (CH-1 REC Level) R54 (CH-2 REC Level)	-20 dBs/1 kHz REC ↓ PB.	- Set the NR switch to OFF and Monitor switch to Stereo. - Record and play back a video signal and an audio signal. - During recording, adjust R24 and R54 to obtain 1.1 ± 0.09 Vp-p at L(CH-1) and R(CH-2) Audio out during playback.  Audio line out
4	Frequency Characteristic	Audio Line Out	R34 (CH-1 BIAS) R35 (CH-2 BIAS)	-20 dBs/100 Hz, 1 kHz, 10 kHz REC ↓ PB.	- Set the NR switch to ON and Monitor switch to Stereo. - Supply a video signal to VIDEO IN. - Supply 100 Hz, 1 kHz and 10 kHz audio signals at -30 dBs and record then play back. - During recording, adjust R34 (L, CH-1) and R35 (R, CH-2) so that during playback, the 10 kHz level becomes $+1/-4$ dB with reference to 1 kHz, the 100 Hz level becomes ± 3 dB with reference to 1 kHz at L(CH-1) and R(CH-2) Audio Out. Note: The bias levels must be set to $2.7^{+0.5}_{-0.3}$ mV.

3.7 TUNER/IF CIRCUIT – Types C and D –

Unless otherwise indicated, all test points and adjustments are located on the TUNER/IF board.

Equipment required

- Oscilloscope
- IF sweep signal generator with suitable markers (PIF, SIF, etc.)
- DC power supplies – For power bias (12.0 V)
– For IF AGC bias (approx. 5 V variable)
- Sweeper probe (sweep signal supply cable) as shown below.
- Signal generator (31.4 MHz)





	(A)	(B)
C pF	1000	1
R ohms	75	75


PREPARATION

- Remove the TUNER/IF board. (Disengage the connectors from TUNER/IF board.)
- Apply Power bias 12.5 V DC between CN4-1 and CN4-2 (GND).
- Apply Power bias as shown below.

CN1	1	When receiving band I (VL), apply 12 V DC. Otherwise open.
	2	When receiving band III (VH), apply 12 V DC. Otherwise open.
	3	When receiving band U, apply 12 V DC. Otherwise open.
	4	GND
	5	Tuning bias (0.3 ~ 28 V)
	6	GND
	7	(Mute drive)
	8	OPEN: AFC ON, GND: AFC OFF
	9	OPEN
	10	OPEN


Note:
CN2 and CN3 are not connected.

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
1	LLD Coil	TP2 (V. DET. OUT)	T3 (LLD)	Sweep generator (38.9 MHz)	1. Connect the sweep generator out (A) (sweeper probe (A)) to pin 9 of IC1 (M51316P). 2. Adjust the sweep gain so that the waveform does not distort as observed with the oscilloscope. (approx 25mVrms) Connect a DC power supply to TP1 (AGC) Adjust AGC bias for 1 V-p-p at TP2 (V. DET OUT). 3. Adjust T3 (LLD coil) so that video IF carrier 38.9 MHz marker becomes maximum level.
2	S. TRAP Coil	TP2 (V. DET OUT)	T2 (S. TRAP)	Sweep generator (33.4 MHz)	1. In the same manner as above item 1, connect the sweep generator and power supplies. 2. Adjust T2 (S. trap coil) so that sound IF carrier 33.4 MHz marker becomes minimize level.
3	Adjacent TRAP Coil	Between C4 and SAW filter	T6 (ADJACENT TRAP)	Signal generator (31.4 MHz)	1. Connect the signal generator out(A)(sweeper probe (A)) to test point inside the tuner unit. 2. Adjust the signal gain so that the waveform does not distort as observed with the oscilloscope. 3. Connect an oscilloscope to the point between C4 and SAW filter. 4. Adjust T6 so that the waveform level becomes minimum.
4	SAW Coil	TP2 (V. DET OUT)	T1 (SAW COIL)	Sweep generator (34.47 MHz) Sweep generator (38.9 MHz)	1. Connect the sweep generator out (B) (sweeper probe (B)) to test point inside the tuner unit. 2. Sweep level and power supplies are the same manner as above item 1. 3. Adjust T1 (SAW coil) so that 34.47 MHz marker becomes maximum level. 
5	IF Coil	TP2 (V. DET. OUT)	IF Coil (Inside the tuner unit.)	Sweep generator (38.9 MHz)	1. Connect the sweep generator out (B) (sweeper probe (B)) to test point inside the tuner unit. 2. Sweep level and power supplies are the same manner as item 1. 3. Adjust IF coil (inside the tuner unit) so that 38.9 MHz marker becomes maximum level.
6	AFC Coil	Pin 24 of IC1 (M51316P)	T4 (AFC COIL)	Sweep generator (38.9 MHz)	1. Set AFC SW to ON and sweep generator to 8.5 mVrms. 2. Connect the oscilloscope to pin 24 of IC1. 3. Adjust the sweep gain so that the "S" curve appears as observed with the oscilloscope. Adjust AGC bias so that the "S" curve does not distort. 4. Adjust T4 (AFC) so that video IF carrier (38.9 MHz) becomes 6.0 V DC as shown in figure. 



No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
7	AGC	IF end (at the tuner unit)	R11 (AGC)	Color bar TV channel signal generator	1. Supply a color bar signal of VHF channel 7 from a TV channel signal generator and select the channel corresponding to the generator. 2. Adjust R11 so that IF end level of the tuner unit becomes maximum. 3. Readjust R11 so that the level becomes -10 dB with reference to the previous measured level.
8	Color Level	TP3 (VIDEO)	R39 (COLOR LEVEL)	Color bar TV channel signal generator	1. Supply a color bar signal of VHF channel 7 from a TV channel signal generator and select the channel corresponding to the generator. 2. With AFC SW ON, adjust R39 to satisfy the figure at TP3. 
9	AUDIO Level	TP4 (AUDIO)	R44 (AUDIO LEVEL)	Color bar TV channel signal generator	1. Supply a video signal and 1 kHz audio RF signal of VHF channel 7 from a TV channel signal generator and select the channel corresponding to the generator. 2. Adjust R44 for -14 dBs (0.44Vp-p) at TP4.


3.7 TUNER/IF CIRCUIT – Types A and B –

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description																													
Unless otherwise indicated, all test points and adjustments are located on the TUNER/IF board.																																		
Equipment required 1. Oscilloscope 2. IF sweep signal generator with suitable markers (PIF, SIF, etc.) 3. DC power supplies – For power bias (12.0 V) – For IF AGC bias (approx. 5 V variable) 4. Sweeper probe (sweep signal supply cable) as shown below.																																		
PREPARATION a. Remove the TUNER/IF board. (Disengage the connectors from TUNER/IF board.) b. Apply power bias 12.5 V_{DC} between CN4-1 and CN4-2 (GND). c. Apply power bias as shown below.																																		
H : 3.5 – 5 V, L : 0 – 1 V <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="4">CN 1</td> <td>1</td> <td>When receiving band U,</td> <td>Apply "H". Otherwise "L".</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>When receiving band III (V_H),</td> <td>Apply "H". Otherwise "L".</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">GND</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="2">Tuning pulse (duty factor : 1 % – 99 %) H : 3.5 – 5 V L : 0 – 1 V</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">CN 7</td> <td>1</td> <td colspan="2">GND</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">(Mute drive)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">OPEN : AFC ON, GND : AFC OFF</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="2">OPEN</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="2">OPEN</td> </tr> </table>						CN 1	1	When receiving band U,	Apply "H". Otherwise "L".	2	When receiving band III (V _H),	Apply "H". Otherwise "L".	3	GND		4	Tuning pulse (duty factor : 1 % – 99 %) H : 3.5 – 5 V L : 0 – 1 V		CN 7	1	GND		2	(Mute drive)		3	OPEN : AFC ON, GND : AFC OFF		4	OPEN		5	OPEN	
CN 1	1	When receiving band U,	Apply "H". Otherwise "L".																															
	2	When receiving band III (V _H),	Apply "H". Otherwise "L".																															
	3	GND																																
	4	Tuning pulse (duty factor : 1 % – 99 %) H : 3.5 – 5 V L : 0 – 1 V																																
CN 7	1	GND																																
	2	(Mute drive)																																
	3	OPEN : AFC ON, GND : AFC OFF																																
	4	OPEN																																
	5	OPEN																																
Note : CN 2, CN 3 and CN 8 are not connected.																																		









	(A)	(B)
C pF	1000	1
R ohms	75	75


No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
1	LLD Coil	TP2 (V. DET. OUT)	T3 (LLD)	Sweep generator (38.9 MHz)	1. Connect the sweep generator out (A) (sweeper probe (A)) to pin 9 of IC1 (M51316P). 2. Adjust the sweep gain so that the waveform does not distort as observed with the oscilloscope. (approx 25mVrms) Connect a DC power supply to TP1 (AGC) Adjust AGC bias for 1 V-p-p at TP2 (V. DET OUT). 3. Adjust T3 (LLD coil) so that video IF carrier 38.9 MHz marker becomes maximum level.
2	S. TRAP Coil	TP2 (V. DET OUT)	T2 (S. TRAP)	Sweep generator (33.4 MHz)	1. In the same manner as above item 1, connect the sweep generator and power supplies. 2. Adjust T2 (S. trap coil) so that sound IF carrier 33.4 MHz marker becomes minimize level.
3	Adjacent TRAP Coil	Between C4 and SAW filter	T6 (ADJACENT TRAP)	Signal generator (31.4 MHz)	1. Connect the signal generator out (A) (sweeper probe (A)) to test point inside the tuner unit. 2. Adjust the signal gain so that the waveform does not distort as observed with the oscilloscope. 3. Connect an oscilloscope to the point between C4 and SAW filter. 4. Adjust T6 so that the waveform level becomes minimum.
4	SAW Coil	TP2 (V. DET OUT)	T1 (SAW COIL)	Sweep generator (34.47 MHz) Sweep generator (38.9 MHz)	1. Connect the sweep generator out (B) (sweeper probe (B)) to test point inside the tuner unit. 2. Sweep level and power supplies are the same manner as above item 1. 3. Adjust T1 (SAW coil) so that 34.47 MHz marker becomes maximum level. 
5	IF Coil	TP2 (V. DET. OUT)	IF Coil (Inside the tuner unit.)	Sweep generator (38.9 MHz)	1. Connect the sweep generator out (B) (sweeper probe (B)) to test point inside the tuner unit. 2. Sweep level and power supplies are the same manner as item 1. 3. Adjust IF coil (inside the tuner unit) so that 38.9 MHz marker becomes maximum level.
6	AFC Coil	Pin 24 of IC1 (M51316P)	T4 (AFC COIL)	Sweep generator (38.9 MHz)	1. Set AFC SW to ON and sweep generator to 8.5 mVrms. 2. Connect the oscilloscope to pin 24 of IC1. 3. Adjust the sweep gain so that the "S" curve appears as observed with the oscilloscope. Adjust AGC bias so that the "S" curve does not distort. 4. Adjust T4 (AFC) so that video IF carrier (38.9 MHz) becomes 6.0 V DC as shown in figure. 

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
7	AGC	IF end (at the tuner unit)	R11 (AGC)	Color bar TV channel signal generator	1. Supply a color bar signal of VHF channel 7 from a TV channel signal generator and select the channel corresponding to the generator. 2. Adjust R11 so that IF end level of the tuner unit becomes maximum. 3. Readjust R11 so that the level becomes -10 dB with reference to the previous measured level.
8	Color Level	TP3 (VIDEO)	R39 (COLOR LEVEL)	Color bar TV channel signal generator	1. Supply a color bar signal of VHF channel 7 from a TV channel signal generator and select the channel corresponding to the generator. 2. With AFC SW ON, adjust R39 to satisfy the figure at TP3.  b : magenta a : b = 1 : 0.45

3.8 DEMODULATOR CIRCUIT – Typ A -

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
Equipment required 1. Audio multiplex TV signal generator 2. Sweeper-marker ("Swemar") generator (VIF and SIF) 3. Oscilloscope (dual-trace) 4. DC power supply (2 sets)					
1	Low Level Detector and Matching Trans. Adjust.	TP803	T802 (Low Level Detector) T801 (Matching Trans.)	Swemar generator (38.9 MHz)	1. Remove the DEMOD. board from the set. Connect the plus (+) side of an 11.7 ± 0.05 V DC power supply to Conn. 31 (+12 V IN) and the minus (–) side to Conn. 34 (GND). 2. Connect the VIF output of a swemar generator to the IF IN terminal of the DEMOD. board. 3. Connect TP803 to the FROM TP terminal of the swemar generator and the V. SCOPE terminal of the generator to an oscilloscope. 4. Set the attenuation of the swemar generator to 40 dB (60 dBμ) and supply approx. 4 V DC to TP802. 5. Turn T802 to align the waveform peak with the 38.9 MHz point as shown in the figure. 6. Adjust T801 for maximum peak value at the 38.9 MHz point. 
2	"S" curve	TP804 TP805		Swemar generator (5.5 MHz) Swemar generator (5.742 MHz)	1. Ground TP802 and connect the SIF output of the swemar generator to TP803. Connect TP804 to the FROM TP terminal of the generator and the V. SCOPE terminal of the generator to the oscilloscope. 2. Set the attenuation of the swemar generator to 40 dB (60 dBμ) and observe the waveform on the oscilloscope. Confirm adequate linearity at 5.5 MHz $\pm$ 30 kHz as shown in the figure. 3. Similarly, connect TP805 to the FROM TP terminal of the generator and confirm adequate linearity at 5.742 MHz $\pm$ 30 kHz as shown in the figure. 
3	De-emphasis	TP819 TP821	R823 (CH-2 De-emphasis)	Audio MPX TV signal generator (Audio and video, 100% mod.)	1. Connect IF output of audio MPX TV signal generator to the IF IN terminal. Supply a 97 dBμ IF input, video unmodulated 1 kHz audio signal at 100% modulation to both channels. 2. Connect a dual-trace oscilloscope to TP819 and TP821. 3. Adjust R823 for minimum phase difference. 

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
4	Stereo (L - R)	TP806	R815 (CH-1 Level)	Same as Item 3.	1. Connect an oscilloscope to TP806. 2. IF IN connection and supplies are the same manner as above 1 of Item 3. 3. Adjust R815 to minimize waveform peak-to-peak (p-p) value. At the optimum point, the frequency becomes 2 kHz at about 15 mVp-p.  Stereo
5	Pilot Carrier Level-1	Pin 3 of IC805 (LA7751)	T803 (Pilot Carrier Level-1)	Same as Item 3.	1. Connect an oscilloscope to pin 3 of IC805. 2. IF IN connection and supplies are the same manner as above 1 of Item 3. 3. Adjust T803 for maximum waveform peak-to-peak value. At this time, the pilot signal is the 54.7 kHz carrier with 50% modulation at 117.5 Hz.  Pilot carrier-1
6	Pilot Tank	Pin 3 of IC805	TP804 (PILOT TANK)	Same as Item 3.	1. Connect an oscilloscope to pin 3 of IC805. 2. IF IN connection and supplies are the same manner as above 1 of Item 3. 3. Adjust T804 for maximum waveform peak-to-peak (p-p) value. 
7	Pilot Carrier Level-2	TP813	R838 (Pilot Carrier Level-2)	Same as Item 3. (Pilot: 2-tone mode)	1. Connect an oscilloscope to TP813. 2. IF IN connection and supplies are the same manner as above 1 of Item 3. 3. Adjust R838 for maximum waveform peak-to-peak value within the range of waveform stability. 4. Set the pilot signal for the 2-tone mode and confirm that the waveform is greater than 1 Vp-p.  Pilot carrier-2

No.	Item	Check Point	Adjustment Parts	Signal & Mode	Description
8	Stereo Separation	TP817 TP818	R836 (Separation)	Same as Item 3. (Pilot: Stereo mode)	1. Same manner as above 1 of Item 3. Set the pilot signal for the stereo mode. With the L channel unmodulated, provide 1 kHz 100% modulation on the R channel. 2. Connect an oscilloscope to TP818 and adjust R836 for minimum waveform peak-to-peak value. At this time, confirm value of less than 80 mVp-p as shown in the figure.  Stereo separation 3. With the R channel unmodulated, provide 1 kHz 100% modulation on the L channel. 4. Connect an oscilloscope to TP817 and check for less than 80 mVp-p. If more than this value, again adjust R836. 5. Repeat the adjustments to obtain equal waveform levels at TP818 and TP817, while maintaining less than 80 mVp-p. At this point, if still out of specification, repeat the adjustments of the foregoing sequences Items 3, 4 and 8.
9	LLD Buzz	TP817 TP818	T802 (Low Level Detector)	Same as Item 3. (Pilot: 2-tone mode)	1. Same manner as above 1 of Item 3. Set the pilot signal for the 2-tone mode and supply a PAL crosshatch (87.5% modulation) signal without audio modulation. 2. Connect a dual-trace oscilloscope to TP817 and TP818. Observe that the range setting is adequately small. 3. Fine adjust T802 to simultaneously minimize pulse type buzz noise on both main and sub channels.  LLD buzz
10	Stereo Output Level	CN4-41 (L-ch) CN4-43 (R-ch)	R853 (L-ch Output Level) R852 (R-ch Output Level)	Same as Item 3. (Pilot: Stereo mode)	1. Same manner as above 1 of Item 3. Set the pilot signal for the stereo mode. 2. With the R channel unmodulated, provide 1 kHz 100% modulation on the L channel. 3. Adjust R853 for -17 ± 0.5 dBs L channel output at connector 4-41. 4. Similarly, with the L channel unmodulated, provide 1 kHz 100% modulation on the R channel. 5. Adjust R852 for $-17 \text{ dB} \pm 0.5 \text{ dBs}$ R channel output at connector 4-43.

Technische Daten (Empfehlung)

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Frequenzgenauigkeit: | besser als $\pm 5 \times 10^{-5}$ |
| Fremdspannungsabstand: | > -50 dB |
| Seitenbandfilter: | fest eingebaut |

Recommended Specifications


- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 11. Frequency Accuracy: | Within $\pm 5 \times 10^{-5}$ |
| 12. Spurious: | Less than -50 dB |
| 13. Saw filter: | Self-contained |

Video / Video




04


Audio / Audio




Tuner ZF / Tuner IF board



Demodulator / Demodulator



Netzteil / Regulator




KUNDENDIENST

ITT Graetz

SERVICE

Technische Informationen

TELERECORDER 4605/4905
4935/4985
VIDEORECORDER 3605/3905
3935/3985



Allgemeine Hinweise

1. Als Cassettenlampe wird bei diesen Modellen eine Infrarot-LED verwendet.
Dieses Licht ist nicht sichtbar.
Eine Funktionskontrolle muß deshalb durch eine Spannungsmessung erfolgen. Meßpunkt ist die Steckerleiste CN 31 (Pin 1/2)

ca. 2 V = LED in Ordnung
ca. 9 V = LED defekt

Das Gerät erkennt einen Defekt der Diode nicht.

2. Capstan-Motor

- a. Diese Modelle besitzen keinen Bandtellermotor und keinen Andruckrollenmagnet.
- b. Der Capstanmotor übernimmt dabei mehrere Antriebsfunktionen

3. Betriebsarten-Motor

- c. Der Andruck der Rolle wird von einem Steuerring durchgeführt. Die Position dieses Steuerrings bestimmt die Betriebsart. Der Antrieb des Steuerrings erfolgt durch den Betriebsarten-Motor, der auch die Fädelfunktion übernimmt.

4. Schneller Vor- und Rücklauf

Der Antrieb der Bandteller erfolgt durch den Capstan-Motor. Die Istdrehzahl wird durch Opto-Koppler gemessen und der so gewonnene Wert zur Regelung verwendet.


5. Capstan-Motor während Bildsuchlauf

- a. Phasenregelung ist auf festen Wert gehalten.
- b. Geschwindigkeitsregelung erfolgt durch Frequenzgenerator-Impulse

6. Kopfrad-Motor während Bildsuchlauf

- a. Phasenregelung ist auf festen Wert gehalten.
- b. Geschwindigkeitsregelung durch aufgezeichneten H-Synch.Impuls. Ohne H-Impuls wird auf FG-Signal umgeschaltet.


S T E U E R R I N G




Folgende Tabelle zeigt die Zustände der Schalter während des Einfädelns.

	A	B	C	D	E
AL SW	off	off → on	on	on	off
UL SW	off → on	on	on → off	off → on	on

- A = kurz nach Einfädelbeginn
- B = kurz nach Einfädelbeginn
- C = Mitte Einfädelvorgang
- D = kurz vor Einfädelende
- E = Einfädelende





Digitales Servo IC HA 11751 NT

- Pin 1: Nicht angeschlossen
- Pin 2: Kopfumschaltimpuls-Ausgang, 25 Hz-Rechtecksignal mit 8 V_{SS} (PB)
- Pin 3: Nur während Bildsuchlauf und Standbild ein Impuls mit 200 µs Breite und 8 V Amplitude
- Pin 4: Masse
- Pin 5: Impuls mit 8 V und 2 ms (PB und Rec)
- Pin 6: Rechteckimpuls mit variabler Impulsbreite, abhängig von Kopfrad-Phasenfehlern (PB und Rec)
- Pin 7: Impuls für Kontroll-Kopf (Rec)
- Pin 8: Kopfrad-Stop-Impulse; H = Stop und Bildsuchlauf
- Pin 9: Eingang für vertikalen Sync-Impuls (Rec)
- Pin 10: Betriebsspannung 9 V
- Pin 11: Eingang für Kontroll-Impuls bei der Wiedergabe
- Pin 12 u.
13: Eingang für Umschaltung der Betriebsart
- Pin 14: 10 V
- Pin 15: Eingang für 252,5 Hz vom Schwungrad-Frequenzgenerator
- Pin 16 u.
17: Nicht angeschlossen
- Pin 18: Stop und Bildsuchlauf = H, sonst L
- Pin 19: Masse
- Pin 20: H bei Standbild, sonst L
- Pin 21 u.
22: nicht angeschlossen
- Pin 23: H = automatisches Tracking
L = manuelles Tracking
Befindet sich der Tracking-Regler in Mittelstellung ist gleichzeitig automatisches Tracking eingeschaltet.

Pin 24: nicht angeschlossen

Pin 25: Impuls mit 8 V und 2 ms (PB und Rec)

Pin 26: Nur bei Wiedergabe H, sonst L

Pin 27: Rechteckimpuls mit variabler-Impulsbreite, abhängig von Capstan-Phasenfehler (PB und Rec)

Pin 28 u.
29: Zeikonstante für den Tracking-Multivibrator

Pin 30 u.
31: Oscillator-Frequenz 4,433619 MHz

Pin 32: Betriebsspannung 5 V

Pin 33 u.
34: ca. 3 V-Rechteckspannung 554 KHz (PB und Rec)

Pin 35: Sehr schmaler Impuls im Abstand von 20 ms; ca. 3 V

Pin 36 u.
37: Einstellung der Position des an Pin 3 anstehenden vertikalen Impulses

Pin 38: Eingang Lagengeber- Impuls ($2 V_{SS}$)

Pin 39: Masse

Pin 40 u.
41: Sägezahnförmige Impulse mit ca. 2 ms und 3 V.
Regler verändern die zeitliche Lage der Flanken des Kopfumschaltimpulses (PB und Rec)

Pin 42: Nicht angeschlossen

EXPANDER

IC202


PIN No.	LABEL	OUTPUT FORM	SIGNAL NAME	I/O	FROM/TO
1	VDD		ALLWAYS 9V		REGULATOR
2	Port 6	3 STATE C-MOS	CONTROL PULSE	I N	SERVO
3			CAPSTAN FG	"	"
4			SUPPLY REEL FG	"	S.REEL SENSOR
5	Port 7	"	H.DISCR1(SEARCH:H)	OUT	SERVO
6			DRUM FLIP-FLOP	I N	"
7			AUX/TV	"	INPUT SEL SW
8			REMOTE PAUSE	"	TERMINAL
9	RESET			"	IC 201
10	CE		CHIP ENABLE	"	
11	R/W		READ WRITE	"	
12	Φ		CLOCK	"	
13	Port R	N c h OPEN DRAIN		IN/PUT	
14				"	
15				"	
16				"	
17	Port 4	P c h OPEN DRAIN	SOLENOID DRIVE	OUT	SOLENOID
18			SOLENOID HOLD	"	"
19			POWER ON	"	REGULATOR
20			POWER LED	"	OPERATION
21	Port 8	3 STATE C-MOS	STILL	"	SERVO
22			NOISE GATE	"	VIDEO
23			SEARCH	"	SERVO
24			SEARCH REW	"	"
25	Port 9 0	"	CAPSTAN DISCRI	"	"
26	NC				
27	Vss		GND		
28	Port 9	3 STATE C-MOS	CAP.MOTOR STOP	OUT	SERVO
29			MODE CTL.-1	"	"
30			MODE CTL.-2	"	"
31	Port 0	N c h OPEN DRAIN	PB MUTE	"	AUDIO
32			REC MUTE	"	"
33			E-E	"	"
34			E-E	"	VIDEO
35	Port 1	"	PRE PB	"	"
36			PB	"	"
37			REC	"	VIDEO/AUDIO
38			CAP.MOTOR PULSE	"	CAP.MOTOR
39	Port 2	"	RF CTL	"	OPERATION/VIDEO
40			PAUSE/STILL LED	"	OPERATION
41			REC LED	"	"
42			PLAY LED	"	"
43	Port 3	"	REW LED	"	"
44			FF LED	"	"
45			NC		
46			BREKE CTL.	OUT	CAP.MOTOR
47	Port 5	3 STATE C-MOS	DA-0	"	SERVO
48			DA-1	"	
49			DA-2	"	
50			DA-3	"	
51	Port 6 0	"	DRUM MOTOR START	"	SERVO
52	NC				

STEUERUNGS-COMPUTER


IC201

PIN No.	LABEL	OUTPUT FORM	SIGNAL NAME	I/O	FROM/TO
1	Port2	7	UNLOADING	I N	UL SW
2		6	AFTER LOADING	"	AL SW
3		5			
4		4	SEL 2		
5		3	SEL 1		
6		2	SEL 0		
7		1	COUNTER MEMORY	I N	C.M. SW
8		0	STROBE PULSE	"	TIMER/PRESET
9	NC				
10	Port0	7	D3	IN/OUT	TIMER/PRESET
11		6	D2	"	"
12		5	D1	"	"
13		4	D0	"	"
14		3	COUNT PULSE	OUT	"
15		2	COUNT DOWN	"	"
16		1	TUNER MODE	"	"
17		0	PULL UP	"	IC207
18	CNTR		OPERATION CODE	I N	IC203
19	TNT		TAKE UP REEL FG	"	T.U. REEL SENSOR
20	NC				
21	CNVss		GND		
22	RESET				
23	X IN		2 MHz		
24	X OUT F				
25	X OUT S				
26	Vss		GND		
27	PortR	3		IN/OUT	IC202
28		2		"	
29		1		"	
30		0		"	
31	Φ		CLOCK	OUT	
32	R/W		READ/WRITE	"	
33	CE		CHIP ENABLE	"	
34	RESET			"	
35	Port I	7	TIMER SW	I N	OPERATION
36		6	OPERATE SW	"	"
37		5	HOUSING UP SW	"	CASS. HOUSING
38		4	HOUSING DOWN SW	"	"
39		3	CASS. IN DET. SW	"	"
40		2	REC SAFETY SW	"	"
41		1	END SENSOR	"	"
42		0	START SENSOR	"	"
43	Port3	7	FF/REW	OUT	SERVO
44		6	CAP. MOTOR FWD	"	IC206
45		5	" REV.	"	"
46		4	CASS. MOTOR FWD	"	IC205
47		3	" REV.	"	"
48		2	MODE CTL. M. FWD	"	IC204
49		1	" REV.	"	"
50		0	5V		
51	NC				
52	Vcc		5V		Q205


Kopfrad Servo Aufnahme - Wiedergabe




Kopfrad servo Bildsuchlauf (Search)




Capstan Motor Aufnahme - Wiedergabe



Capstan Motor Bildsuchlauf (Search)



Capstan Motor Schneller Vor- und Rücklauf



IC 1 UPD 7519 G-031 Timer/Presetter (TR 4985/VR 3985)

Pinbeschreibung

Pin 1,2: Bandwahlinformation

	Pin 1	2
VHF I	L	L
VHF III	L	H
UHF	H	L

Pin 3: Information für Stummschaltung
H gibt Tonkanal frei

Pin 4: L = AFC - Ein
H = AFC - Aus

Pin 5: Reseteingang

Pin 6: Rechteckspannung mit variabler Impulsbreite zur
Erzeugung
der Abstimmspannung

Pin 7: Nicht genutzt

Pin 8: Testeingang (nicht genutzt)

Pin 9,10: Eingänge für die AFC-Spannung

Pin 11: Ohne Sync.-Impuls = H
Mit Sync.-Impuls = L

Pin 12: H → L-Sprünge entsprechend der Drehzahl der Bandteller

Pin 13: Zählen Aufwärts/Abwärts Information

Aufwärts = Schneller Vorlauf = H
Abwärts = Schneller Rücklauf = L

Pin 14:	Bandteller-Drehzahl abhängige Rechteckinformation-Eingang
Pin 15:	Datenfreigabe-Ausgang
Pin 16-19:	Dateneingang von Mechacon und Programmspeicher (IC 4)
Pin 20-23:	Dateneingang von Tastatur
Pin 24:	Nicht genutzt
Pin 25:	L
Pin 26:	H
Pin 27:	Ausgang Datenfreigabe für Programmspeicher
Pin 28,29:	nicht genutzt
Pin 30,31,32:	Takt
Pin 33,41:	Segmentsteuerung Display
Pin 42,42:	nicht genutzt
Pin 44-56:	Ausgang Display Steuerung
Pin 57:	- 30 V
Pin 58:	- 5 V
Pin 59-62:	Ausgang für Abstimmdaten
Pin 63:	Netzausfallerkennung
Pin 64:	+ 5 V

IC 1 UPD 7538C 011 Tuner/Presetter (TR 4905/VR 3905
TR 4605/VR 3605)

Pinbeschreibung

Pin 1	=	Reseteingang
Pin 2/3	=	Takt
Pin 4/5	=	nicht angeschlossen
Pin 6-9	=	Daten für Tastatur (Ausgang)
Pin 10-12	=	nicht genutzt
Pin 13-16	=	Dateneingang von Mechacon
Pin 17	=	Datenfreigabe (Ausgang)
Pin 18	=	Bandtellerdrehzahlabhängige Rechteckinformation
Pin 19	=	Zähler Aufwärts = H = 4,5 V Zähler Abwärts = L = 0 V
Pin 20	=	Test
Pin 21	=	5 V
Pin 22	=	Rechteckspannung Ausgang
Pin 23-28	=	Gittersteuerung Display
Pin 29-37	=	Segmentsteuerung Display
Pin 38-40	=	Tastatur-Daten-Eingang

NETZTEIL

1. Unreg. SW 17 V

Unstabilisierte Spannung bei aktiviertem Relais !

2. All 9 V

Steht nach dem Einschalten des Hauptnetzschalters zur Verfügung !

3. SW 9 V

Ist nach aktiviertem Relais verfügbar !

4. SW 13 V

Ist nach aktiviertem Relais verfügbar !


5. Power CTL

Nach dem Drücken der Ein-Taste gelangt L-Potential an Pin 36 des Computers IC 201

Videorecorder TR 4985/VR 3985


Wie bringe ich die Audio-Platte 05 in eine reparaturfreundliche Position ?


1. 2 Platten- bzw. Kabelhalter entfernen !
 2. Sämtliche Kabel aus den Kabelhaltern entfernen !
 3. Soweit erforderlich Kabelbinder entfernen (abschneiden) !
 4. 4 Masseleitungen an Sammelschiene und 1 Masseleitung an Kopfrad-Schleifer entfernen !
 5. Abschirmblech an Sync/Audio-Kopf und über Steckverbindung-Kopfverstärker entfernen !
 6. Steckverbindung Kopfverstärker trennen !
 7. Audioplatte hochziehen und rechts über den Capstan-Motor legen, Bauteilseite nach unten
- Achtung: Isolation dazwischen
8. Steckverbindung Kopfverstärker und Masseverbindungen wieder herstellen !
 9. Gerät einschalten !



Information an der CPU(IC 201) überprüfen!		
Folgende Pin's sind wichtig!		
41,42	Mit eingelegter Kassette ca.6V	
38 37	Mit eingelegter Kassette	Low ca.6V
36	Low	
35	ca.6V	Timer-Taste nicht gedrückt!
34	ca.6V	
33,32,31	Rechteckimpulse 6Vss im Bereich von ca.100kHz-1MHz.Auf steile Flanken achten!	
30,29, 28,27	Rechteckimpulse mit abgerundeten Flanken!	
23	2 MHz Sinus-Schwingung 6Vss	
2,1	ca.6V	

Fehlt eine Info, zuerst die an diesem Pin angeschlossene Peripherie überprüfen, dann erst IC tauschen!






Folgende Spannungen und Impulse messen!	
Optokoppler Wickelteller	Information der Optokoppler an Steckerleiste CN23 messen. Während des Einfädelns muß ein Rechteck mit 120ms/10V meßbar sein. (Pin 4 und 3)
Kopfumschaltimpuls	Eine von den Lagengeberimpulsen abgeleitete Rechteckspannung 40ms/8V muß an Pin 6 des Expander IC 202 meßbar sein!

Bildschirm zeigt rhythmisch erscheinende Rauschzonen.
Eventuell Schwankungen im Ton hörbar.

Sämtliche Antriebsriemen überprüfen,
eventuell austauschen!

Erforderliche Betriebsspannungen an den
Servo IC's liegen an!




Spannungen, Signale und Peripherie an
IC 403 überprüfen!


Pin 10: Betriebsspannung 9V
Pin 12: Eingang zur Umschalt. der Betriebsart.
Pin 14: 10V
Pin 15: Eing. für 252Hz vom Schwungrad-
Frequenzgenerator.
Pin 25: Impuls mit 8V und 2ms.
Pin 26: Nur bei Wiedergabe H, sonst L
Pin 27: Rechteckimpuls mit variabler Impuls-
breite, abhängig von Capstan-Phasen-
fehler
Pin 32: 5V
Pin 28
Pin 29: Zeitkonstante für den Tracking-Regler
Pin 23: H=automatisches Tracking
L=manuelles Tracking

A

Kopftrommelservo – Blockdarstellung · Drum servo block diagram




Capstanservo – Blockdarstellung · Capstan servo block diagram




[illegible]

Tuner/ZF – Blockdarstellung · Tuner/IF block diagram




* nur bei Stereo-Videorecordern
at Stereo Videorecorder only

Tuner/ZF – Blockdarstellung · Tuner/IF block diagram




Timer/Einsteller – Blockdarstellung


Timer/Presetter block diagram



Luminanzsignal – Blockdarstellung · Luminance signal block diagram



Farbsignal – Blockdarstellung · Color signal block diagram



PLAY BACK SIGNAL (L (CH-1))

RECORDING AND PLAY BACK SIGNAL (L (CH-1))

RECORDING AND PLAY BACK SIGNAL (R (CH-2))

PLAY BACK SIGNAL (R (CH-2))

NOTE: High voltage of IC2-⑤, IC3-②, IC7-⑤, IC8-② from Mechcon circuit except E-E mode turn on SW1-4.

IC1: Tuner, Line, REC, E-E (REC) switch.

IC2: P.B. EQ AMP, P.B. LINE AMP, REC LINE AMP, E-E (REC) switch.

IC3: A AMP, C AMP, D AMP, M, C27, E.K. AMP, LFF 1, B AMP, NR CTL, H: OFF, L: ON, H: PB, L: E-E, SW-2, from IC9-10 pin.

IC4: OUTPUT AMP-2, OUTPUT AMP-1, REC AMP, MODE CONTROL, PB MUTE: L, NC, 7.3-9.0V: PB, 4.1-5.6V: E-E, 0-1.5V: REC.

IC5: REC: H (ON), REC: H (OFF), REC: H (ON), REC: H (ON), REC: H (ON), REC: H (ON).

IC6: REC: H (ON), REC: H (ON), REC: H (ON), REC: H (ON), REC: H (ON), REC: H (ON).

IC7: REC LINE AMP, P.B. EQ AMP, P.B. LINE AMP, REC LINE AMP, E-E (REC) switch, NR CTL, H: OFF, L: ON, H: PB, L: E-E, SW-4, from IC9-10 pin.


IC8: A AMP, C AMP, D AMP, M, C73, E.K. AMP, LFF 2, B AMP, NR CTL, H: OFF, L: ON, H: PB, L: E-E, SW-4, from IC9-10 pin.

IC9: OUTPUT AMP-2, OUTPUT AMP-1, REC AMP, MODE CONTROL, PB MUTE: L, NC, 7.3-9.0V: PB, 4.1-5.6V: E-E, 0-1.5V: REC.

IC10: AMP, REC: H (ON), REC: H (ON), REC: H (ON), REC: H (ON), REC: H (ON), REC: H (ON).

Other components: R16, R18, R19, R24, R34, R35, R44, R46, R48, C27, C73, C87, C88, C89, L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L50, L51, L52, L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59, L60, L61, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L96, L97, L98, L99, L100, L101, L102, L103, L104, L105, L106, L107, L108, L109, L110, L111, L112, L113, L114, L115, L116, L117, L118, L119, L120, L121, L122, L123, L124, L125, L126, L127, L128, L129, L130, L131, L132, L133, L134, L135, L136, L137, L138, L139, L140, L141, L142, L143, L144, L145, L146, L147, L148, L149, L150, L151, L152, L153, L154, L155, L156, L157, L158, L159, L160, L161, L162, L163, L164, L165, L166, L167, L168, L169, L170, L171, L172, L173, L174, L175, L176, L177, L178, L179, L180, L181, L182, L183, L184, L185, L186, L187, L188, L189, L190, L191, L192, L193, L194, L195, L196, L197, L198, L199, L200, L201, L202, L203, L204, L205, L206, L207, L208, L209, L210, L211, L212, L213, L214, L215, L216, L217, L218, L219, L220, L221, L222, L223, L224, L225, L226, L227, L228, L229, L230, L231, L232, L233, L234, L235, L236, L237, L238, L239, L240, L241, L242, L243, L244, L245, L246, L247, L248, L249, L250, L251, L252, L253, L254, L255, L256, L257, L258, L259, L260, L261, L262, L263, L264, L265, L266, L267, L268, L269, L270, L271, L272, L273, L274, L275, L276, L277, L278, L279, L280, L281, L282, L283, L284, L285, L286, L287, L288, L289, L290, L291, L292, L293, L294, L295, L296, L297, L298, L299, L300, L301, L302, L303, L304, L305, L306, L307, L308, L309, L310, L311, L312, L313, L314, L315, L316, L317, L318, L319, L320, L321, L322, L323, L324, L325, L326, L327, L328, L329, L330, L331, L332, L333, L334, L335, L336, L337, L338, L339, L340, L341, L342, L343, L344, L345, L346, L347, L348, L349, L350, L351, L352, L353, L354, L355, L356, L357, L358, L359, L360, L361, L362, L363, L364, L365, L366, L367, L368, L369, L370, L371, L372, L373, L374, L375, L376, L377, L378, L379, L380, L381, L382, L383, L384, L385, L386, L387, L388, L389, L390, L391, L392, L393, L394, L395, L396, L397, L398, L399, L400, L401, L402, L403, L404, L405, L406, L407, L408, L409, L410, L411, L412, L413, L414, L415, L416, L417, L418, L419, L420, L421, L422, L423, L424, L425, L426, L427, L428, L429, L430, L431, L432, L433, L434, L435, L436, L437, L438, L439, L440, L441, L442, L443, L444, L445, L446, L447, L448, L449, L450, L451, L452, L453, L454, L455, L456, L457, L458, L459, L460, L461, L462, L463, L464, L465, L466, L467, L468, L469, L470, L471, L472, L473, L474, L475, L476, L477, L478, L479, L480, L481, L482, L483, L484, L485, L486, L487, L488, L489, L490, L491, L492, L493, L494, L495, L496, L497, L498, L499, L500, L501, L502, L503, L504, L505, L506, L507, L508, L509, L510, L511, L512, L513, L514, L515, L516, L517, L518, L519, L520, L521, L522, L523, L524, L525, L526, L527, L528, L529, L530, L531, L532, L533, L534, L535, L536, L537, L538, L539, L540, L541, L542, L543, L544, L545, L546, L547, L548, L549, L550, L551, L552, L553, L554, L555, L556, L557, L558, L559, L560, L561, L562, L563, L564, L565, L566, L567, L568, L569, L570, L571, L572, L573, L574, L575, L576, L577, L578, L579, L580, L581, L582, L583, L584, L585, L586, L587, L588, L589, L590, L591, L592, L593, L594, L595, L596, L597, L598, L599, L600, L601, L602, L603, L604, L605, L606, L607, L608, L609, L610, L611, L612, L613, L614, L615, L616, L617, L618, L619, L620, L621, L622, L623, L624, L625, L626, L627, L628, L629, L630, L631, L632, L633, L634, L635, L636, L637, L638, L639, L640, L641, L642, L643, L644, L645, L646, L647, L648, L649, L650, L651, L652, L653, L654, L655, L656, L657, L658, L659, L660, L661, L662, L663, L664, L665, L666, L

Timer/Einsteller – Blockdarstellung · Timer/Presetter block diagram



Mechaniksteuerung – Blockdarstellung · Mechanism control block diagram

TELEREORDER 4605/4905 VIDEOREORDER 3605/3905
4935/4985 3935/3985

13V = CP 1 Sicherheits-Job
9V = CP 2

